Sicherheitssystem


CMGA

FESTO

Beschreibung

Installationshandbuch

Sicherheitssystem CMGA



Originalbetriebsanleitung

GDCP-CMGA-SY-DE

TÜV[®], Profisafe[®], Profibus[®], Profinet[®], DeviceNet[®], CANopen[®] und EtherCAT[®] sind eingetragene Marken der jeweiligen Markeninhaber in bestimmten Ländern.

Hinweis

Die deutsche Version ist die Originalausführung der Installationsanleitung Stand: 05/2011 – HB-37350-810-01-20F Gültig ab FW-Release 2.0.2.46

Kennzeichnung von Gefahren und Hinweise zu deren Vermeidung:



Warnung

Gefahren, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen können.



Vorsicht

Gefahren, die zu leichten Verletzungen oder zu schwerem Sachschaden führen können.

Weitere Symbole:



Hinweis

Sachschaden oder Funktionsverlust.



Empfehlung, Tipp, Verweis auf andere Dokumentationen



Notwendiges oder sinnvolles Zubehör



Information zum umweltschonenden Einsatz

Textkennzeichnungen:

- Tätigkeiten, die in beliebiger Reihenfolge durchgeführt werden können.
- 1. Tätigkeiten, die in der angegebenen Reihenfolge durchgeführt werden sollen.
- Allgemeine Aufzählungen

Inhaltsverzeichnis - CMGA

1	Wichtig	e Hinweise	7					
1.1	Begriffs	bestimmungen	7					
1.2	Mit gelt	ende Dokumente	8					
2	Sicherheitshinweise							
2.1	Bestimr	nungsgemäße Verwendung	9					
2.2	Allgeme	eine Sicherheitshinweise	10					
2.3	2 Allgemeine Sicherheitshinweise 1 3 Betrieb und Service 1 4 Transport/Einlagerung 1 Gerätetypen 1 1 Modulübersicht 1 2 Gerätekenndaten 1 3.2.1 Basismodul CMGA-B1-M0-L0-A0 1 3.2.2 Basismodul CMGA-B1-M1-L1-A0 1 3.2.3 Basismodul CMGA-B1-M2-L2-A0 1 3.2.4 Erweiterungsmodul CMGA-E1 2 3.2.5 Erweiterungsmodule CMGA-E1-CO /PB /DN 2 3 Kennzeichnung 2 4 Lieferumfang 2							
2.4	Transpo	ort/Einlagerung	11					
3	Gerätet	уреп	12					
3.1	Modulü	bersicht	13					
3.2	Gerätek	renndaten	14					
	3.2.1	Basismodul CMGA-B1-M0-L0-A0	14					
	3.2.2	Basismodul CMGA-B1-M1-L1-A0	16					
	3.2.3	Basismodul CMGA-B1-M2-L2-A0	18					
	3.2.4	Erweiterungsmodul CMGA-E1	20					
	3.2.5	Erweiterungsmodule CMGA-E1-CO /PB /DN	22					
3.3	Kennzei	chnung	24					
3.4	Lieferur	nfang	25					
4	Sicherheitstechnische Merkmale							
4.1	Allgemeiner Aufbau, sicherheitstechnische Architektur und Kenndaten							
4.2	Sicherh	Sicherheitstechnische Kenndaten und Beschaltung für angeschlossene Sensorik						
	4.2.1	Digitale Sensoren:	28					
	4.2.2	Anschlussbeispiele digitale Sensoren	31					
	4.2.3	Sensoren für Geschwindigkeits- und/oder Positionserfassung	35					
4.3	Sicherh	eitstechnische Kenndaten und Beschaltung der Ausgänge	44					
	4.3.1	Basismodul	44					
	4.3.2	Beschaltungsbeispiele Ausgänge Basismodul	46					
	4.3.3	Erweiterungsmodul EAA1 EAA10	52					
5	Anschlu	uss und Installation	57					
5.1	Allgeme	eine Installationshinweise	57					
5.2	Einbau	und Montage CMGA Module	59					
5.3 Montage Rückwandbus								
5.4	Montag	e der Module	61					
	5.4.1	Montage auf C-Schiene	61					

CMGA

	5.4.2	Montage auf Rückwandbus	61				
5.5	Installat	ion und Konfiguration I/O-Erweiterung CMGA-E1	63				
	5.5.1	Anmeldung CMGA-E1 an Basismodul	63				
	5.5.2	Physikalische Adresskonfiguration CMGA-E1	63				
	5.5.3	Konfiguration der I/O-Belegung CMGA-E1	64				
	5.5.4	Logische Adresskonfiguration CMGA-E1	64				
5.6	Klemme	nbelegung	65				
	5.6.1	Klemmenbelegung CMGA-B1-M0-L0-A0	65				
	5.6.2	Klemmenbelegung CMGA-B1-M1-L1-A0	65				
	5.6.3	Klemmenbelegung CMGA-B1-M2-L2-A0	66				
	5.6.4	Klemmenbelegung CMGA-E1	66				
5.7	Externe	24 VDC – Spannungsversorgung	67				
5.8	Anschlu	ss der externen Geberversorgung	68				
	5.8.1	Inkremental, HTL, SIN/COS, SSI	68				
5.9	Anschlu	ss der Digitaleingänge	69				
5.10	Anschlu	ss der Positions-und Geschwindigkeitssensoren	70				
	5.10.1	Allgemeine Hinweise	70				
	5.10.2	Belegung der Encoderinterface	71				
	5.10.3	Anschlussvarianten	72				
5.11	Konfiguration der Messstrecken						
	5.11.1	Allgemeine Beschreibung der Geberkonfiguration	77				
	5.11.2	Sensortyp	77				
	5.11.3	Absolutencoder	77				
	5.11.4	Inkrementalgeber	79				
	5.11.5	SinusCosinus Geber – Standard Mode	79				
	5.11.6	SinusCosinus Geber – High Resolution Mode	80				
	5.11.7	Proxi-Switch	80				
	5.11.8	Erweiterte Überwachung Proxi-Switch / Proxi-Switch	81				
6	Reaktion	nszeiten des CMGA-Systems	83				
6.1	Reaktion	nszeiten im Standardbetrieb	83				
6.2	Reaktion	nszeiten für FAST_CHANNEL	85				
6.3		nszeiten für Fehlerdistanzüberwachung	85				
6.4	Reaktion	nszeiten bei Verwendung der CMGA-E1	87				
7	Inbetrie	bnahme	89				
7.1	Vorgehe	ensweise	89				
7.2	Einschaltsequenzen 8						
7.3	Reset-Ve	erhalten	90				
	7.3.1	Resettypen und auslösendes Element	90				
	7.3.2	Reset-Timing	91				
	7.3.3	Reset-Funktion	91				

	7.3.4 Beispiel Reset-Funktion mit Absicherung gegen falsche Benutzung	93
7.4	LED Anzeige	96
7.5	Parametrierung	96
7.6	Funktionsprüfung	96
7.7	Validierung	96
8	Sicherheitstechnische Prüfung	97
9	Wartung	98
9.1	Modifikation / Umgang mit Änderungen am Gerät	98
9.2	Tausch eines Moduls	98
9.3	Wartungsintervalle	98
10	Technische Daten	99
10.1	Umweltbedingungen	99
10.2	Sicherheitstechnische Kenndaten	99
11	Fehlerarten CMGA	100
11.1	Fehleranzeige	100
	11.1.1 CMGA-B1 ohne Erweiterungsmodule	100
	11.1.2 CMGA-B1 mit Erweiterungsmodulen	100
11.2	Alarm Liste CMGA	101
11.3	Fatal Error Liste CMGA	131
12	Encodertypen	144
13	Schaltertypen	145
14	Hinweise für Entwurf, Programmieren, Validieren und Testen sicherheitstechni	
	Applikationen	149
14.1	Risikobetrachtung	149
14.2	Erforderliche technische Unterlagen	152
14.3	Erforderliche Schritte zu Entwurf, Realisierung und Prüfung	153
	14.3.1 Spezifikation der Sicherheitsanforderungen (Gliederungsschema)	155
	14.3.2 Spezifikation des funktionalen Sicherheitssystems	160
	14.3.3 Softwarespezifikation	164
	14.3.4 Hardwarespezifikation	166
	14.3.5 Hard- und Softwaredesign	170
	14.3.6 Prüfung des HW-Designs	170
	14.3.7 Verifikation Software (Programm) und Parameter	174

CMGA

	14.3.8	Durchführung der Systemtests / FIT (fault injection test)	180
A	Einstufu	ng der Schaltertypen	181
A.1	Allgemei	ner Hinweis	181
	A.1.1	Zustimmtaster	181
	A.1.2	Not-Halt	181
	A.1.3	Tür-Überwachung	182
	A.1.4	Zweihandtaster	182
	A.1.5	Lichtvorhang	183
	A.1.6	Betriebsartenwahlschalter	183
	A.1.7	Sensor	183
	A.1.8	Sensor	184
D	Classer		105

1 Wichtige Hinweise

1 Wichtige Hinweise

Definition der einzelnen Zielgruppen

Projektanten sicherer Antriebssysteme: Ingenieure und Techniker

Montage, Elektroinstallation, Wartung und Gerätetausch Betriebselektriker und Servicetechniker

Inbetriebnahme, Bedienung und Konfiguration: Techniker und Ingenieure

1.1 Begriffsbestimmungen

Die Bezeichnung CMGA wird als Oberbegriff für alle Derivate der CMGA-Produktlinie gebraucht. Wird in der Beschreibung auf ein bestimmtes Derivat Bezug genommen, so wird jeweils die vollständige Bezeichnung verwendet.

Der nachfolgend verwendete Begriff "sicher" bezieht sich jeweils auf die Einordnung als sichere Funktion zur Anwendung bis PL e nach EN ISO 13849-1 bzw. SIL 3 nach IEC 61508:2010.

Die Systemsoftware FES "Festo Editor for Safety with CMGA" dient zur Konfiguration und Programmierung der CMGA Module.

Intern sind die Module der Serie CMGA aus zwei unabhängigen Verarbeitungseinheiten aufgebaut. Diese werden nachfolgend auch als System A und System B bezeichnet.

1.2 Mit geltende Dokumente

Beschreibung	Referenz
Konfiguration der CMGA Module für Standalone-	FES Programmierhandbuch
Anwendungen ohne Feldbusanschaltung mit dem	(System CD)
Programm FES "Festo Editor for Safety with	
CMGA"	
Validierungsreport der implementierten Parame-	Sicherheitstechnische Prüfung mit Abnahmepro-
trierung und des PLC-Programms	tokoll
Abnahme für allgemeine sicherheitstechnische	Zertifikat zur Typprüfung für Sicherheitssystem
Applikationen	nach Maschinenrichtlinie 2006/42/EG für die
	Produkte
	CMGA-B1-M0-L0-A0
	CMGA-B1-M1-L1-A0
	CMGA-B1-M2-L2-A0

Tab. 1.1

Hinweis

- Lesen Sie Handbücher sorgfältig durch, bevor Sie mit der Installation und der Inbetriebnahme der CMGA Module beginnen.
- Die Beachtung der Dokumentation ist die Voraussetzung für einen störungsfreien Betrieb und die Erfüllung eventueller Garantieansprüche.

2

Sicherheitshinweise 2

Bestimmungsgemäße Verwendung 2.1

Die Geräte der Baureihe CMGA-B1 sind programmierbare Sicherheitssysteme zur Herstellung von Sicherheitsabschaltungen und -funktionen. Die Geräte sind bestimmt zum Einsatz

- in Not-Halt-Einrichtungen,
- als Sicherheitsbauteil im Sinne der EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG,
- als PES für zur Risikoreduzierung im Sinne der EN 61508,
- in Sicherheitsstromkreisen nach EN 60204-1 u. EN 60204-32,
- als PES für funktionale Sicherheit im Sinne der EN 62061,
- als SRP/CS im Sinne der EN ISO 13849.
- als Gerät zur Herstellung der Sicherheitsfunktionen nach EN 61800-5-2,
- als Logikeinheit zur Signalwandlung und -verarbeitung in Zweihandschaltung nach EN 574.



Die Geräte der Baureihe CMGA-B1 incl. Erweiterungsmodule CMGA-E1 sind Sicherheitsbauteile gemäß Anhang IV EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG.

Sie wurden entwickelt, konstruiert und gefertigt in Übereinstimmung mit der o. g. Richtlinie sowie der EG-Richtlinie EG-EMV-Richtlinie 2004/108/EG.



Zertifikate und Konformitätserklärung zu diesem Produkt finden Sie auf

→ www.festo.com

2.2 Allgemeine Sicherheitshinweise



Sicherheitshinweis

- Zur Vermeidung von Personen- und Sachschäden darf nur qualifiziertes Personal an dem Gerät arbeiten. Qualifiziertes Personal ist Personal, das eine elektrotechnische Ausbildung besitzt und mit den gültigen Regeln und Normen der Elektrotechnik vertraut ist.
 - Die qualifizierte Person muss sich mit der Betriebsanleitung vertraut machen (vgl. IEC 364, DIN VDE 0100).
- Die qualifizierte Person muss mindestens vertiefte Kenntnis der nationalen Unfallverhütungsvorschriften besitzen.
- Die Verwendung der Geräte ist auf deren bestimmungsgemäßen Gebrauch gemäß vorstehender Auflistung einzuschränken. Die Werte der im Abschnitt "3.2 Gerätekenndaten" gelisteten Daten sind weiter zu beachten.
- Der Inhalt dieser Installationsanleitung ist auf die Grundfunktion der Geräte bzw. deren Installation beschränkt. Die Programmierung und Neuparametrierung der Geräte wird in der "Programmieranleitung Baureihe CMGA-B1 weitergehend beschrieben. Deren genaue Kenntnis und Verständnis ist zwingende Voraussetzung für eine Neuinstallation bzw. Modifikation der Gerätefunktion oder Geräteparameter.
- Die Inbetriebnahme (d. h. die Aufnahme des bestimmungsgemäßen Betriebes) ist nur bei Einhaltung der EMV-Richtlinie erlaubt. Es werden die EMV-Prüfvorschriften EN 55011:2007 + A2:2007 und EN 61000-6-2:2005 zugrunde gelegt.
- Für Lagerung und Transport sind die Bedingungen nach EN 60068-2-6 in Bezug auf die unter "3.2 Techn. Kenndaten" genannten Werte einzuhalten.
- Die Verdrahtungs- und Anschlusshinweise aus Kapitel "5.5 Installation" sind zwingend zu beachten.
- Es sind die geltenden Vorschriften, sowie weitere besondere Sicherheitsvorschriften für die gegenständliche Applikation zu beachten.
- Die konfigurierten Überwachungsfunktionen sowie deren Parameter und Verknüpfungen sind über einen Validierungsreport nachzuweisen.
- Die Implementierung der Module ist mit den Forderungen der zuständigen Abnahmestelle z. B. TÜV oder BG) abzustimmen.
- Niemals beschädigte Produkte installieren oder in Betrieb nehmen. Beschädigungen bitte umgehend beim Transportunternehmen reklamieren.
- Niemals das Gehäuse öffnen und/oder eigenmächtige Umbauten vornehmen.
- Ein- und Ausgänge für Standardfunktionen, bzw. die per Erweiterungsmodule übertragenen Digital- und Analogdaten dürfen nicht für sicherheitsgerichtete Anwendungen verwendet werden.

2 Sicherheitshinweise



Warnung

Eine Verwendung unserer Geräte entgegen den hier aufgeführter Regeln und Bedingungen kann Verletzungen oder Tod von Personen, sowie Schäden an angeschlossenen Geräten und Maschinen zur Folge haben!

Ebenso führt dies zum Verlust jeglicher Garantie- oder Schadensersatzansprüche gegen den Hersteller.

2.3 Betrieb und Service

Vor dem Ein- und Ausbau der Module, oder dem Trennen von Signalleitungen, sind die Module spannungsfrei zu schalten. Dazu sind sämtliche spannungsführenden Zuleitungen zum Gerät abzuschalten und auf Spannungsfreiheit zu prüfen.

Während des Ein- und Ausbaus der Module sind durch entsprechende Maßnahmen elektrostatische Entladungen auf die nach außen geführten Klemmen- und Steckverbindungen zu vermeiden. Ein Kontakt mit diesen Klemmen sollte dazu auf ein Minimum beschränkt bleiben und vorher und während dessen sollte eine Erdung durch z. B. Erdungsarmband erfolgen.

2.4 Transport/Einlagerung

Die Hinweise für Transport, Lagerung und sachgemäße Handhabung sind zu beachten. Die Klimatischen Vorgaben sind gemäß Kap. "10 Technische Daten" einzuhalten.

Die Baureihe CMGA-B1 besteht aus

- den Basismodulen CMGA-B1-M0-L0-A0 / CMGA-B1-M1-L1-A0 / CMGA-B1-M2-L2-A0
- den Erweiterungsmodulen CMGA-E1
- den Erweiterungsmodulen CMGA-E1-PB / ...CO / ...DN

Basismodule

Bei der Baureihe CMGA handelt es sich um ein kompaktes Sicherheitssystem mit optional integrierter Antriebsüberwachung für eine (CMGA-B1-M1-L1-A0) oder zwei (CMGA-B1-M2-L2-A0) Achsen. Das Gerät ist frei programmierbar zur sicheren Verarbeitung sowohl von Not-Halt-Schalter, Zweihandbedienung, Lichtgitter, Betriebsartenwahlschalter, etc. als auch von antriebsbezogenen Sicherheitsfunktionen. Für eine Vielzahl von Eingabegeräten stehen für die sicherheitsrelevante Signalvorverarbeitung vorkonfigurierte Bausteine zu Verfügung. Gleiches gilt auch für Sicherheitsfunktionen zur Antriebsüberwachung. Details sind dem Programmierhandbuch zu entnehmen.

Das Gerät verfügt in der Basisausführung über 14 sichere Eingänge und 3 Abschaltkanäle welche auf max. 65 sichere I/O erweitert werden können.

Zur sicheren Geschwindigkeits- und/oder Positionserfassung werden 1-Geberlösungen (Inc.-TTL/HTL, SIN/COS, Proxi-Sw.) und auch 2-Geberlösungen (z. B. Inc.-TTL oder SSI und Inc.-HTL) unterstützt.

Erweiterungsmodule I/O

Digitale I/O-Erweiterung für die CMGA Baureihe.

Das Erweiterungsmodul verfügt über 12 sichere Eingänge, 10 sichere, wahlweise als Eingang oder Ausgang konfigurierbare I/O, und 2 Meldeausgänge.

Erweiterungsmodule Feldbus

Erweiterungsmodule zur Übertragung von Diagnose- und Statusdaten an eine übergeordnete Steuerung mittels Standard-Feldbus.

3.1 Modulübersicht

	Basismodule			Erweiterungsr	nodule
Bezeichnung	CMGA-B1-M0-L0-A0	CMGA-B1-M1-L1-A0	CMGA-B1-M2-L2-A0	CMGA-E1	CMGA-E1-PB CMGA-E1-CO CMGA-E1-DN
Max. Anzahl Erweiterungs- module	2	2	2	_	-
Sichere digitale I	14	14	14	12	1
Sichere digitale I/O	14	14	14	10	-
Sichere digitale 0	2	2	2	10	-
Sichere analoge I	2	2	2	_	_
Sichere Relaisausgänge	1	1	1	_	_
Meldeausgänge	2	2	2	2	-
Pulsausgänge	2	2	2	2	_
Kommunikations-interface ¹⁾		-		-	Profibus CANopen Devicenet
Achsüberwachung	_	12)	max. 2 ³⁾	_	<u> </u>
Geberschnittstellen	-	1 SSI SIN/COS Inkr. TTL Proxi-Sw.	1 SSI SIN/COS Inkr. TTL Inkr. Proxi-Sw.	-	
Versorgungsspannung		24 VDC/2A	•	Versorgung üb	er Basismodul
Nennspannung digitale I/O		24 VDC		24 \	/DC
Max. Belastung digitale O		0,25 A		0,2	5 A
Max. Belastung Relais		24 VDC/2A 230 VAC/2A		-	-
Größe (HxTxB [mm])	100x115x45	100x115x45	100x115x67,5	100x115x45	100x115x22,5

Tab. 3.1

3.2 Gerätekenndaten

3.2.1 Basismodul CMGA-B1-M0-L0-A0

CMGA-B1-M0-L0-A0		Geräteausführung	
4	Ausführung der Module mit folgender Peripherie:		
Men.	14	digitale Eingänge	
	2	Pulsausgänge	
1000	2	Relaisausgänge	
	2	LOSIDE	
	2	HISIDE	
	2	Meldeausgänge	
`	1	Diagnose- und Konfigurationsschnittstelle	
	1	Funktionstaster	
3 : 327	1	7-Segmentanzeige	
	1	Status-LED	
	14	Status-LEDs für Eingänge	
	2	Status-LEDs für Pulsausgänge	
	2	Status-LEDs für Relaisausgänge	
	2	Status-LEDs für HISIDE	
	1	Rückwandbusschnittstelle	

Tab. 3.2

Eigenschaften der Module:

- Logikverarbeitung bis PL e nach EN ISO 13849-1 bzw. SIL 3 nach EN 61508
- Freiprogrammierbare Kleinsteuerung für bis zu 800 AWL Anweisungen
- Funktionsplanorientierte Programmierung
- Pulsausgänge zur Querschlusserkennung digitaler Eingangssignale
- Sicherheitsfunktion Externe Kontaktüberwachung angeschlossener Schaltgeräte
- Überwachte Relaisausgänge für sicherheitsrelevante Funktionen
- Überwachte HISIDE/LOSIDE-Ausgänge für sicherheitsrelevante Funktionen
- CAN-Kommunikation in Verbindung mit Erweiterungsmodul für Diagnose über Rückwandbus
- Montage auf Hutschiene

Techn. Kenndaten CMGA-B1-M0-L0-A0

Sicherheitstechnische Kenndaten	
PL nach EN ISO 13849	PL e
PFH / Architektur	3,0 * 10 ⁻⁹ / Architektur Klasse 4
SIL nach EN 61508	SIL3
Proof-Test-Intervall	20 Jahre = max. Einsatzdauer
Allgemeine Daten	
Max. Anzahl Erweiterungsmodule	2
Schnittstelle f. Erweiterungsmodule	T-Busverbinder, in Hutschiene steckbar
Sichere digitale I	14 incl. 8 OSSD
Sichere digitale I/O	-
Sichere digitale Out	2
Sichere Relaisausgänge	1
Meldeausgänge	2
Pulsausgänge	2
Anschlussart	Steckklemmen
Elektrische Daten	
Versorgungsspannung	24 VDC / 2 A
Toleranz	-15%, +20%
Leistungsaufnahme	2,4 W
Nenndaten digitale I	24 VDC; 20 mA, Typ1 nach EN 61131-2
Nenndaten sichere digitale O	24 VDC; 250 mA
Nenndaten nicht sichere digitale O	24 VDC; 100 mA
Nenndaten Relais	24 VDC/2A
	230 VAC/2A
Pulsausgänge	Max. 250 mA
Absicherung der Versorgungsspannung	Max. 2 A
Umweltdaten	
Temperatur	0° bis 50° Betriebstemp.; -10° bis +70° Lagertemp.
Schutzklasse	IP 20
Klimaklasse	3 nach DIN 50178
EMV	Entsprechend EN 55011 und EN 61000-6-2
Mechanische Daten	
Größe (HxTxB [mm])	100x115x45
Gewicht	300 g
Befestigung	Auf Normschiene aufschnappbar
Max. Anschlussquerschnitt	1,5 mm ²
Tab 2.2	

Tab. 3.3

3.2.2 Basismodul CMGA-B1-M1-L1-A0

CMGA-B1-M1-L1-A0	Geräteausführung		
	Ausführung der Module mit folgender Peripherie:		
Miller.	1	Sensorschnittstelle	
	14	digitale Eingänge	
00000000	2	Pulsausgänge	
0000	2	Relaisausgänge	
	2	LOSIDE	
	2	HISIDE	
	2	Meldeausgänge	
	1	Diagnose- und Konfigurationsschnittstelle	
	1	Funktionstaster	
	1	7-Segmentanzeige	
	1	Status-LED	
	14	Status-LEDs für Eingänge	
	2	Status-LEDs für Pulsausgänge	
	2	Status-LEDs für Relaisausgänge	
	2	Status-LEDs für HISIDE	
	1	Rückwandbusschnittstelle	

Tab. 3.4

Eigenschaften der Module:

- Logikverarbeitung bis PL e EN ISO 13849-1 bzw. SIL 3 gemäß EN 61508
- Bewegungsüberwachung einer Achse bis PL e EN ISO 13849-1 bzw. SIL 3 gemäß EN 61508
 - Geschwindigkeitsüberwachung:
 - Drehzahlüberwachung
 - Stillstandsüberwachung
 - Drehrichtungsüberwachung
 - Sicheres Schrittmaß
 - Not-Stopp Überwachung
 - Positionsüberwachung
 - Positionsbereichsüberwachung
 - Verlaufsbereichsüberwachung
 - Zielpositionsüberwachung
- Freiprogrammierbare Kleinsteuerung für bis zu 800 AWL Anweisungen
- Funktionsplanorientierte Programmierung
- Pulsausgänge zur Querschlusserkennung digitaler Eingangssignale
- Zähleingänge alternativ zu den digitalen Eingängen
- Sicherheitsfunktion Externe Kontaktüberwachung angeschlossener Schaltgeräte
- Überwachte Relaisausgänge für sicherheitsrelevante Funktionen
- Überwachte HISIDE/LOWSIDE-Ausgänge für sicherheitsrelevante Funktionen
- CAN-Kommunikation in Verbindung mit Erweiterungsmodul für Diagnose über Rückwandbus
- Montage auf Hutschiene

Techn. Kenndaten CMGA-B1-M1-L1-A0

Sicherheitstechnische Kenndaten	
PL nach EN ISO 13849	PL e
PFH / Architektur	2,2 * 10 ⁻⁹ / Architektur Klasse 4
SIL nach EN 61508	SIL 3
Proof-Test-Intervall	20 Jahre = max. Einsatzdauer
Allgemeine Daten	
Max. Anzahl Erweiterungsmodule	2
Schnittstelle f. Erweiterungsmodule	T-Busverbinder, in Hutschiene steckbar
Sichere digitale I	14 incl. 8 OSSD
Sichere digitale I/O	-
Sichere digitale Out	2
Sichere Relaisausgänge	1
Meldeausgänge	2
Pulsausgänge	2
Anschlussart	Steckklemmen
Achsüberwachung	1 Achse
Geberschnittstelle Front Anzahl / Technologie	1 / SSI; SIN/COS; InkrTTL
Max. Frequenz SIN/COS, InkrTTL	200 kHz
Taktfrequenz / Mode SSI	Master Mode 150 kHz / Slave Mode max. 250 kHz
Anschlussart	D-SUB 9-pol.
Geberschnittstelle Klemmen Anzahl /	1 / Proxi-Sw.; InkrHTL
Technologie	1 / FIONESWI, IIIKIIIIE
Max. Frequenz Proxi	10 kHz
Anschlussart	Steckklemmen
Elektrische Daten	
Versorgungsspannung	24 VDC / 2 A
Toleranz	-15%, +20%
Leistungsaufnahme	2,4 W
Nenndaten digitale I	24 VDC; 20 mA, Typ 1 nach EN 61131-2
Nenndaten sichere digitale O	24 VDC; 250 mA
Nenndaten nicht sichere digitale O	24 VDC; 100 mA
Nenndaten Relais	24 VDC/2 A
Nethindateli Retais	230 VAC/2 A
Pulsausgänge	Max. 250 mA
Absicherung der Versorgungsspannung	Max. 2 A
Umweltdaten	
Temperatur	0° bis 50° Betriebstemp.; -10° bis +70° Lagertemp.
Schutzklasse	IP 20
Klimaklasse	3 nach DIN 50178
EMV	Entsprechend EN 55011 und EN 61000-6-2

Mechanische Daten	
Größe (HxTxB [mm])	100x115x45
Gewicht	310 g
Befestigung	Auf Normschiene aufschnappbar
Max. Anschlussquerschnitt	1,5 mm ²

Tab. 3.5

3

3.2.3 Basismodul CMGA-B1-M2-L2-A0

CMGA-B1-M2-L2-A0	Geräteausführung		
d.	Ausfüh	Ausführung der Module mit folgender Peripherie:	
Miller.	2	Sensorschnittstellen	
	14	digitale Eingänge, alternativ 4 Zähleingänge	
3000	2	Pulsausgänge	
1000	2	Relaisausgänge	
0000	2	LOSIDE	
1 8	2	HISIDE	
	2	Meldeausgänge	
	1	Diagnose- und Konfigurationsschnittstelle	
	1	Funktionstaster	
	1	7-Segmentanzeige	
	1	Status-LED	
	14	Status-LEDs für Eingänge	
	2	Status-LEDs für Pulsausgänge	
	2	Status-LEDs für Relaisausgänge	
	2	Status-LEDs für HISIDE	
	1	Rückwandbusschnittstelle	

Tab. 3.6

Eigenschaften der Module:

- Logikverarbeitung bis PL e EN ISO 13849-1 bzw. SIL 3 gemäß EN 61508
- Bewegungsüberwachung einer oder zwei Achsen bis PL e EN ISO 13849-1 bzw. SIL 3 gemäß EN 61508
 - Drehzahlüberwachung
 - Stillstandsüberwachung
 - Drehrichtungsüberwachung
 - Sicheres Schrittmaß
 - Not-Stopp Überwachung
 - Positionsüberwachung
 - Positionsbereichsüberwachung
 - Verlaufsbereichsüberwachung
 - Zielpositionsüberwachung

- Freiprogrammierbare Kleinsteuerung für bis zu 800 AWL Anweisungen
- Funktionsplanorientierte Programmierung
- Pulsausgänge zur Querschlusserkennung digitaler Eingangssignale
- Zähleingänge alternativ zu den digitalen Eingängen
- Sicherheitsfunktion Externe Kontaktüberwachung angeschlossener Schaltgeräte
- Überwachte Relaisausgänge für sicherheitsrelevante Funktionen
- Überwachte HISIDE/LOWSIDE-Ausgänge für sicherheitsrelevante Funktionen
- CAN-Kommunikation in Verbindung mit dem Erweiterungsmodul für Diagnose über Rückwandbus
- Montage auf Hutschiene

Techn. Kenndaten CMGA-B1-M2-L2-A0

Sicherheitstechnische Kenndaten		
PL nach EN ISO 13849	PL e	
PFH / Architektur	6,2 * 10 ⁻⁹ / Architektur Klasse 4	
SIL nach EN 61508	SIL3	
Proof-Test-Intervall	20 Jahre = max. Einsatzdauer	
Allgemeine Daten		
Max. Anzahl Erweiterungsmodule	2	
Schnittstelle f. Erweiterungsmodule	T-Busverbinder, in Hutschiene steckbar	
Sichere digitale I	14 incl. 8 OSSD	
Sichere digitale I/O	-	
Sichere digitale Out	2	
Sichere Relaisausgänge	1	
Meldeausgänge	2	
Pulsausgänge	2	
Anschlussart	Steckklemmen	
Achsüberwachung	1 Achse	
Geberschnittstelle Front Anzahl / Technologie	2 / SSI; SIN/COS; InkrTTL	
Max. Frequenz SIN/COS, Inkr. TTL	200 kHz	
Taktfrequenz / Mode SSI	Master Mode 150 kHz / Slave Mode max. 250 kHz	
Anschlussart	D-SUB 9-pol.	
Geberschnittstelle Klemmen Anzahl /	2 / Proxi-Sw.; InkrHTL	
Technologie	2 / FIOAI-5W., IIIKIIIIL	
Max. Frequenz Proxi	10 kHz	
Anschlussart	Steckklemmen	
Elektrische Daten		
Versorgungsspannung	24 VDC / 2 A	
Toleranz	-15%, +20%	
Leistungsaufnahme	2,4 W	
Nenndaten digitale I	24 VDC; 20 mA, Typ 1 nach EN 61131-2	
Nenndaten sichere digitale O	24 VDC; 250 mA	
Nenndaten nicht sichere digitale O	24 VDC; 100 mA	

3

Nenndaten Relais	24 VDC/2 A	
Neillidateil Reidis	230 VAC/2 A	
Pulsausgänge	Max. 250 mA	
Absicherung der Versorgungsspannung	Max. 2 A	
Umweltdaten		
Temperatur	0° bis 50° Betriebstemp.; -10° bis +70° Lagertemp.	
Schutzklasse	IP 20	
Klimaklasse	3 nach DIN 50 178	
EMV	Entsprechend EN 55011 und EN 61000-6-2	
Mechanische Daten		
Größe (HxTxB [mm])	100x115x67,5	
Gewicht	390 g	
Befestigung	Auf Normschiene aufschnappbar	
Max. Anschlussquerschnitt	1,5 mm ²	

Tab. 3.7

3.2.4 Erweiterungsmodul CMGA-E1

CMGA-E1	Geräteausführung		
4	Ausführung der Module mit folgender Peripherie:		
11111111	12 digitale Eingänge		
	10 I/O wahlweise als Eingang oder Ausgang konfigurierbar		
10000	2 Pulsausgänge		
0000	2 Meldeausgänge		
	12 Status-LEDs für Eingänge		
" SEELS " " I'	10 Status-LEDs für I/O		
	1 Rückwandbusschnittstelle		

Tab. 3.8

Eigenschaften der Module:

- 12 sichere Eingänge, hiervon 8 OSSD fähig
- 10 sichere I/O als Ein- oder Ausgang konfigurierbar,
- Querschlussüberwachung
- Kontaktvervielfachung oder Kontaktverstärkung durch externe Schütze in Verbindung mit integrierter Überwachung möglich
- Umfangreiche Diagnosefunktionen in FW integriert
- Spannungsversorgung über Basismodul
- Montage auf Hutschiene

3

Techn. Kenndaten CMGA-E1

Sicherheitstechnische Kenndaten			
PL nach EN ISO 13849	PL e		
PFH / Architektur	Typ. 2,6 * 10 ^{-9 1)} / Klasse 4		
SIL nach EN 61508	SIL 3		
Proof-Test-Intervall	20 Jahre = max. Einsatzdauer		
Allgemeine Daten			
Sichere digitale I	12 incl. 8 OSSD		
Sichere digitale I/O	10		
Sichere digitale Out	-		
Sichere Relaisausgänge	-		
Meldeausgänge	2		
Pulsausgänge	2		
Anschlussart	Steckklemmen		
Elektrische Daten			
Leistungsaufnahme	Max. 3,8 W		
Nenndaten digitale I	24 VDC; 20 mA, Typ1 nach EN 61131-2		
Nenndaten sichere digitale O	24 VDC; 250 mA		
(EAA1.1 bis EAA1.10)			
Nenndaten nicht sichere digitale O	24 VDC; 100 mA		
(A1.1 und A1.2)			
Pulsausgänge	Max. 250 mA		
Umweltdaten			
Temperatur	0° bis 50° Betriebstemp.;		
	-10° bis +70° Lagertemp.		
Schutzklasse	IP 20		
Klimaklasse	3 nach DIN 50178		
EMV	Entsprechend EN 55011 und EN 61000-6-2		
Mechanische Daten			
Größe (HxTxB [mm])	100x115x45		
Gewicht	300 g		
Befestigung	Auf Normschiene aufschnappbar		
Max. Anschlussquerschnitt	1,5 mm ²		

Wert gilt nur für Erweiterungsmodul. Für eine Gesamtbewertung nach EN ISO 13849 ist eine Serienschaltung mit dem jeweiligen Basismodul anzusetzen. → PFH_{Logik} = PFH_{Basis} + PFH_{Erweiterung}

Tab. 3.9

3.2.5 Erweiterungsmodule CMGA-E1-CO / ...-PB / ...-DN

CMGA-E1	Geräteausführung		
	Ausführung der Module mit folgender Peripherie: 1		

Tab. 3.10

Eigenschaften der Module:

- Erweiterungsmodul CANopen oder Profibus oder DeviceNet
- 2 x 64 Bit PAE mit wählbarer Zuordnung mittels Funktionsbaustein
- 64 Bit Digitaldaten wie Eingangs- oder Ausgangszustände, Zwischenergebnisse der Logik, Ergebnisdaten der Sicherheitsfunktionen auswählbar
- Position und/oder Geschwindigkeit als Analogdaten, begrenzt auf max. 64 Bit wählbar
- Verwendung als nicht sicherer Meldekanal
- CAN-Kommunikation über Rückwandbus
- · Montage auf Hutschiene

3

Techn. Kenndaten CMGA-E1-...

Sicherheitstechnische Kenndaten		
PL nach EN ISO 13849	n.a.	
PFH / Architektur	n.a.	
SIL nach EN 61508	n.a.	
Proof-Test-Intervall	n.a.	
Allgemeine Daten		
Feldbusinterface	1	
Anschlussart	Standard nach Feldbustyp	
Max. Größe Digitaldaten in PAE	64 Bit	
Max. Größe Analogdaten in PAE	64 Bit	
Typ. Updatezeit für Daten	16 ms	
Elektrische Daten		
Leistungsaufnahme	Max. 2,4 W	
Nenndaten Feldbus	Standard nach Feldbustyp	
Umweltdaten		
Temperatur	0° bis 50° Betriebstemp.; -10° bis +70°	
	Lagertemp.	
Schutzklasse	IP 20	
Klimaklasse	3 nach DIN 50178	
EMV	Entsprechend EN 55011 und EN 61000-6-2	
Mechanische Daten		
Größe (HxTxB [mm])	100x115x22,5	
Gewicht	110 g	
Befestigung	Auf Normschiene aufschnappbar	

Tab. 3.11

3.3 Kennzeichnung

Das Typenschild ist auf der linken Seitenwand der Module angebracht und enthält folgende Informationen:

- Typenbezeichnung
- Teile-Nummer
- Seriennummer
- Hardware Release Kennzeichnung
- Software Release Kennzeichnung
- Sicherheitskategorie
- Eigenschaften der Eingänge
- Eigenschaften der Ausgänge
- Herstellungsdatum (KW/Jahr)



Fig. 3.1 Typenschild Beispiel CMGA-B1-M2-L2-A0 (Bild vergrößert)

3.4 Lieferumfang

Im Lieferumfang enthalten ist:

CMGA-Basismodul mit:

- Betriebsanleitung (Kurzbschreibung)
- Stecker für alle Signalklemmen ohne Geberanschluss

Nicht im Lieferumfang enthalten sind:

- FES Programmiersoftware-CD mit
 - Lizenzkey (USB-Dongle) für FES Programmiersoftware
 - allen Handbüchern als PDF
 - Treiber für Programmieradapter
- FES-Konfigurationssoftware-CD mit
 - allen Handbüchern als PDF
 - Treiber für Programmieradapter
- Programmierleitung (Programmieradapter)
- Steckverbinder (Rückwandbusstecker für CMGA-E1 und Verwendung Monitoring-Modul)
- Encoderleitung

4

4 Sicherheitstechnische Merkmale

4.1 Allgemeiner Aufbau, sicherheitstechnische Architektur und Kenndaten

Der innere Aufbau der CMGA-Baureihe besteht aus zwei getrennten Kanälen mit gegenseitigem Ergebnisvergleich. In jedem der beiden Kanälen werden hochwertige Diagnosen zur Fehlererkennung ausgeführt.

Der Aufbau entspricht in Architektur und Funktionsweise der Kategorie 4 der EN ISO 13849-1.




Fig. 4.1

Die Gesamtarchitektur zeigt damit folgenden Aufbau:



Doppeltes Einlesen jedes Eingangs und Diagnose durch Quervergleich

Fig. 4.2

Die spezifischen sicherheitstechnischen Kenndaten der jeweiligen Module sind den techn. Kenndaten aus Kapitel 3 zu entnehmen.

Für die sicherheitstechnische Beurteilung von Gesamtsystemen können für das Teilsystem PES die im Kapitel 3 angegebenen Kenndaten angesetzt werden (z. B. PL e und PFH-Wert nach Tabelle für Nachweis gemäß EN ISO 13849).

Kenndaten:

Max. erreichbare Sicherheitsklasse	- SIL 3 gemäß EN 61508	
	– Kategorie 4 gemäß EN ISO 13849-1	
	– Performance-Level e gemäß EN ISO 13849-1	
Systemstruktur	2-kanalig mit Diagnose (1002) nach EN 61508	
	Architektur Kategorie 4 nach EN ISO 13849	
Auslegung der Betriebsart	"high demand" gemäß EN 61508 (hohe Anforderungs-	
	rate)	
Wahrscheinlichkeit eines gefahr-	CMGA-B1-M0-L0-A0, CMGA-B1-M1-L1-A0,	
bringenden Ausfalls pro Stunde (PFH-	CMGA-B1-M2-L2-A0 < 1,4 E-8 (14FIT)	
Wert)	Spezifische Werte gemäß Tabellen "tech. Kenndaten"	
Proof-Test-Intervall (EN61508)	20 Jahre, danach muss das Modul ersetzt werden	

Tab. 4.1



Sicherheitshinweis:

- Die spezifischen sicherheitstechnischen Kenndaten der jeweiligen Module sind den techn. Kenndaten aus Kapitel 3 zu entnehmen.
- Bei Verwendung von mehreren Sensoren unterschiedlicher Funktion (z. B. Stellungsanzeige Zugangstür + Geschwindigkeitserfassung) für eine Sicherheitsfunktion (z. B.
 sicher reduzierte Geschwindigkeit bei geöffneter Zugangstür) sind diese für die
 sicherheitstechnische Beurteilung des Gesamtsystems als Reihenschaltung aufzufassen. → hierzu Berechnungsbeispiel im Anhang.
- Die Sicherheitsvorschriften und EMV-Richtlinien müssen beachtet werden.
- Im Bezug auf die getroffenen Fehlerausschlüsse ist auf die Tabellen unter D im Anhang der EN ISO 13849-2 verwiesen.
- Für die sicherheitstechnische Beurteilung des Gesamtsystems können die im Kapitel 3 angegebenen Kenndaten für das Teilsystem PES angesetzt werden (z. B. PL e und PFH-Wert nach Tabelle für Nachweis gemäß EN ISO 13849)

Die im folgendem dargestellten Beispiele und deren charakteristische Architektur sind maßgeblich verantwortlich für die Zuordnung in eine Kategorie nach EN ISO 13849-1.

Die sich daraus ergebenden maximal möglichen Performance Levels nach EN ISO 13849 sind weiterhin abhängig von folgenden Faktoren der externen Bauteile:

- Struktur (einfach oder redundant)
- Erkennung von Fehlern gemeinsamer Ursache (CCF)
- Diagnosedeckungsgrad bei Anforderung (DCavg)
- Zeit bis zum gefährlichen Ausfall eines Kanals (MTTF_d)

4.2 Sicherheitstechnische Kenndaten und Beschaltung für angeschlossene Sensorik

Die CMGA-Module verfügen über jeweils komplett getrennte Signalverarbeitungspfade für jeden Sicherheitseingang. Dies gilt für die digitalen Eingänge. Weiterhin sind jeweils Maßnahmen zur Erzielung möglichst hoher DC-Werte implementiert.

4.2.1 Digitale Sensoren:




Fig. 4.3 Signalverarbeitung in zwei Kanälen und Diagnose durch Quervergleich in der PES




Fig. 4.4 Doppeltes Einlesen und Signalverarbeitung in zwei Kanäle, Diagnose durch Quervergleich in der PES

Die CMGA Module gewährleisten weitreichende Diagnosefunktionen für das Eingangsteilsystem. Diese werden ständig, bzw optional (Querschlussüberwachung mittels Pulskennung) ausgeführt. Für die sicherheitstechnische Beurteilung des Gesamtsystems können somit grundsätzlich folgende Diagnosen für die Eingangssensorik herangezogen werden:

4 Sicherheitstechnische Merkmale

Digitale Eingangssignale:

Maßnahme	DC	Anmerkung	Verwendung
Zyklischer Testimpuls durch dyna-	90	Nur wirksam wenn Pulszu-	Querschlussüberwachung
mische Änderung der Eingangssi-		ordnung aktiv	für 1-kanalige Sensoren
gnale			
Kreuzvergleich von Eingangssigna-	90	Zyklische Änderung der Ein-	Überwachung 2-kanaliger
len mit dynamischem Test, wenn		gangssignale erforderlich,	Sensoren
Kurzschlüsse nicht bemerkt		z.B. durch den Prozess	
werden können (bei Mehrfach-		oder regelmäßiger Betäti-	
Ein-/Ausgängen)		gung	
Kreuzvergleich von Eingangssigna-	99	Nur wirksam wenn Pulszu-	Überwachung 2-kanaliger
len mit unmittelbarem und Zwi-		ordnung aktiv	Sensoren
schenergebnissen in der Logik (L)			
und zeitlich und logische Pro-			
grammlaufüberwachung und Er-			
kennung statischer Ausfälle und			
Kurzschlüsse (bei Mehrfach-			
Ein-/Ausgängen)			
Plausibilitätsprüfung, z. B.	99	Nur wirksam in Verbindung	Überwachung 2-kanaliger,
Verwendung der Schließer- und		mit aktivierter Überwa-	komplementärer Sensoren
Öffnerkontakte von zwangsge-		chungsfunktion für Ein-	
führten Relais		gangselement	

Tab. 4.2



Sicherheitshinweis:

- Für eine sicherheitstechnische Beurteilung des Teilsystems Sensorik sind die Herstellerangaben (MTTF_d, FIT-Zahlen etc.) heranzuziehen.
- Die in der Tabelle angeführten DC-Werte sind konservativ anzusetzen und die Einhaltung der Randbedingungen (Tabelle unter "Anmerkungen") zu gewährleisten.
- Fehlerausschlüsse sind nach den einschlägigen Normen zulässig. Die dabei angeführten Randbedingungen sich dauerhaft zu gewährleisten.
- Wenn mehrere Sensorsystem zur ordnungsgemäßen Funktion einer einzelnen Sicherheitsfunktion erforderlich sind, sind deren Teilwerte jeweils korrekt nach gewähltem Verfahren zusammenzuführen.

Sicherheitstechnische Merkmale

Klassifizierung der Digitalen Eingänge

Basismodul DI1 ... DI12

4

Digitale Eingänge	Performance Level	Bemerkung	
DI1 DI4	PL e		
DI9 DI12			
DI5 DI8	PL d	Einkanalig mit Pulse:	
		 Einschränkung in der Abschaltung, 	
		 Fehlererkennung bei Anforderung 	
DI5 DI8	PL d	Ohne Pulse:	
		 Einschränkung in der Anschaltung 	
		 Fehlererkennung bei Anforderung 	
DI13, DI14	PL e	 Verwendung von Pulse1/Pulse2 	

Tab. 4.3

Erweiterungsmodul EAE1 ... EAE10

Digitale Eingänge	Performance Level	Bemerkung	
EAE1 EAE10		 Einkanalig statisches Signal → Hilfseingang 	
EAE1 EAE10	PL e	 Zweikanalig statisches Signal 	
		 Mindestens eine Anforderung/Tag 	
		 Fehlererkennung nur bei Anforderung 	
EAE1 EAE10	PL d	 Weniger als eine Anforderung/Tag 	
EAE1 EAE10	PL e	 Einkanalig mit Pulse 	
		 Mindestens eine Anforderung/Tag 	
		 Fehlererkennung nur bei Anforderung 	
EAE1 EAE10	PL d	 Einkanalig mit Pulse 	
		 Weniger als eine Anforderung/Tag 	
EAE1 EAE10	PL e	 Zweikanalig mit 2 Pulse 	

Tab. 4.4

4.2.2 Anschlussbeispiele digitale Sensoren

Einkanaliger Sensor, ohne Querschlussprüfung




Fig. 4.5 Einkanaliger Sensor, ohne Querschlussprüfung

Der einkanalige Sensor wird ohne Taktung, bzw. ohne Querschlussprüfung an das CMGA-System angeschlossen. Diese Bauart ist für Sicherheitsanwendungen nicht zu empfehlen. Es kann max. PL b nach EN ISO 13849-1 erreicht werden.

Einkanaliger Sensor mit Querschlussprüfung




Fig. 4.6 Einkanaliger Sensor mit Taktung

4 Sicherheitstechnische Merkmale

Bei Einsatz eines einkanaligen Sensors mit Taktung wird ein Anschluss an den Taktausgang P1 oder P2 angeschlossen. Anschließend muss die Taktzuordnung auf dem CMGA-System noch zugeordnet werden

Die Verwendung eines einkanaligen Sensors mit Taktung erkennt:

- Kurzschluss auf die Versorgungsspannung DC 24 V
- Kurzschluss auf DC 0 V
- Kabelunterbrechung (Stromunterbrechung ist sicherer Zustand!)

Vorsicht ist hingegen bei einem Kabelkurzschluss zwischen den beiden Anschlüssen des Sensors angebracht, da dieser nicht erkannt wird! Ebenfalls nicht erkannt wird ein Kurzschluss zwischen P1 und DI1. Aufgrund des 1-kanaligen Charakters des Schaltelements / Sensors ist für dessen Versagen ein Fehlerausschluss erforderlich. Dies ist bei Verwendung von zwangstrennenden Schaltern mit korrekter zwangsläufiger Betätigung zulässig.

Der Anwendung gleichgestellt ist eine Reihenschaltung von 2 Schaltelementen mit entsprechendem Fehlerausschluss eines Doppelfehlers. Dies können z. B. die Sicherheitsausgänge eines elektronischen Überwachungsgeräts (Lichtvorhang, Schaltmatte) mit interner 2-kanaliger Abschaltung darstellen. Bei Verwendung eines geeigneten Schaltelements und sorgfältiger Verkabelung des Sensors kann PL d nach EN ISO 13849-1 erreicht werden. In Sonderfällen, d. h. in Verbindung mit geeigneten Schaltelementen und zulässigen Fehlerausschlüssen kann auch PL e nach EN ISO 13849-1 erzielt werden.



Sicherheitshinweis:

- PL d oder höher nach EN ISO 13849-1 wird erreicht, wenn der Kurzschluss zwischen Eingang und zugehörigem Pulsausgang sowie der Kurzschluss zwischen den Sensoranschlüssen ausgeschlossen werden kann. Dabei ist zu beachten, dass der Schalter im Fehlerfall zwangsöffnend nach EN 60947-5-1 sein muss. Zusätzlich muss der Sensor in regelmäßigen Abständen ausgelöst und die Sicherheitsfunktion angefordert werden. Fehlerausschlüsse können gemäß EN ISO 13849-2 Tabelle D8 erzielt werden. Bei einkanaliger Verwendung der Eingänge ist das erreichbare Sicherheitsniveau auf SIL 2 bzw. PL d eingeschränkt, wenn in regelmäßigen Abständen eine Anforderung der Sicherheitsfunktion erfolgt.
- Eine Reihenschaltung von 2 Schaltelementen mit Fehlerausschluss Doppelfehler bedingt eine Prüfung auf Eignung nach dem angestrebten Sicherheitsniveau für dieses Element. Auf die einschlägigen Regelungen der EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG wird hingewiesen.
- Grundsätzlich ist eine sicherheitstechnische Verwendung der Eingänge nur in Verbindung mit den Pulsausgängen vorgesehen.

Zweikanaliger Sensor ohne Zeitüberwachung mit Querschlussprüfung

Durch Verwendung von zwei unabhängigen Taktsignalen am homogenen Sensor können alle Querschlüsse, sowie Verbindungen nach DC 24 V und DC 0 V erkannt werden.

Für Sicherheitsanwendungen sind hierzu ausschließlich Öffnerkontakte zu verwenden.

PL d oder höher nach EN ISO 13849-1 kann erreicht werden bei Verwendung von Sensoren / Schaltelementen mit Fehlerausschluss für das Nichtöffnen der Schaltkontakte. Dies ist bei Verwendung von

4 Sicherheitstechnische Merkmale

zwangstrennenden Schaltern mit korrekter zwangsläufiger Betätigung zulässig. Ebenfalls zulässig ist die Verwendung von Sensoren mit selbstüberwachenden Ausgangskontakten.




Fig. 4.7 zweikanaliger Sensor homogen mit Taktung



Sicherheitshinweis:

- PL d oder höher nach EN ISO 13849-1 wird erreicht bei Verwendung von Schaltelementen / Sensoren mit zwangsöffnenden Kontakten bzw. zwangsläufiger Betätigung nach EN 60947-5-1.
- Eine Verwendung von Geräten für dessen Schaltelementen der Fehlerausschluss Doppelfehler für das angestrebte Sicherheitsniveau getroffen werden kann, ist zulässig. Auf die einschlägigen Regelungen der EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG wird hingewiesen.

Zweikanaliger Sensor mit Zeitüberwachung und Querschlussprüfung

Durch Verwendung von zwei unabhängigen Taktsignalen am homogenen Sensor können alle Querschlüsse, sowie Verbindungen nach DC 24 V und DC 0 V erkannt werden.

PL d oder höher nach EN ISO 13849-1 kann erreicht werden bei:

- Verwendung von Sensoren / Schaltelementen mit zwangsläufiger Betätigung.
- Verwendung von 2 Sensoren / Schaltelementen mit unabhängiger Betätigung
- dto. Jedoch mit Betätigung über eine gemeinsame Betätigungseinrichtung in Zusammenhang mit einem Fehlerausschluss für diese Einrichtung.




Fig. 4.8 zweikanaliger Sensor homogen mit Taktung



Sicherheitshinweis:

- PL d oder höher nach EN ISO 13849-1 wird erreicht bei Verwendung von Schaltelementen / Sensoren mit zwangsläufiger Betätigung.
- Bei Verwendung von zwei unabhängigen Sensoren mit unabhängiger Betätigung kann PL d oder höher nach EN ISO 13849-1 erreicht werden.
- Bei Verwendung von gemeinsamen Elementen in der Betätigungskette ist hierfür ein Fehlerausschluss erforderlich. Die entsprechenden Einschränkungen und Kriterien nach EN ISO 13849-1 sind hierfür zu beachten.

4.2.3 Sensoren für Geschwindigkeits- und/oder Positionserfassung

Allgemeiner sicherheitstechnischer Aufbau Sensorinterface für Position und/oder Geschwindigkeit

Die Basismodule der CMGA Baureihe verfügen optional über zwei Encoderschnittstellen (CMGA-B1-M1-L1-A0/CMGA-B1-M2-L2-A0) pro Achse.

Je nach Encodertyp und -kombination sind unterschiedliche Sicherheitsniveaus zu erreichen. Für das entsprechende Teilsystem ergibt sich folgende Systembetrachtung:




Fig. 4.9 Zweikanaliges Sensorsystem mit getrennter Signalverarbeitung in zwei Kanäle, Diagnose durch Quervergleich in der PES




Fig. 4.10 Sensorsystem mit ein- und zweikanaligem Teilsystem (Beispiel Inkremenalencoder). Diagnose durch getrennte Signalverarbeitung in zwei Kanäle und Quervergleich in der PES sowie weiteren spezifischen Diagnosen.

Allgemeine Diagnosemaßnahmen für Encoderinterface

Zur Fehlererkennung im Sensorsystem sind in der CMGA-Baureihe in Abhängigkeit des gewählten Encodertyps bzw. deren Kombination eine Reihe von Diagnosemaßnahmen implementiert. Deren Aktivierung erfolgt automatisch mit Auswahl des Encodertyps.

Grundsätzlich können die Diagnosemaßnahmen bezüglich ihrer Art und Wirksamkeit gemäß nachstehender Tabelle klassifiziert werden:

Sicherheitstechnische Merkmale

4

 ${\bf Diagnosen\,f\"ur\,Sensoren\,zur\,Position-\,und/oder\,Geschwindigkeitserfassung:}$

Maßnahme	DC	Anmerkung	Verwendung
Kreuzvergleich von Eingangssignalen mit unmittelbarem und Zwischenergebnissen in der Logik (L) und zeitlich und logische Programmlaufüberwachung und Erkennung statischer Ausfälle und Kurzschlüsse (bei Mehrfach-Ein-/Eingängen)	99	Nur anzuwenden auf: zweikanalige Sensorsysteme (2 getrennte Sensoren), das zweikanalige Teilsystem von einkanaligen Sensoren (Inkrementalencoder) Diagnose für das einund zweikanalige Teilsysem von speziell geeigneten Sensorsystemen (SIN/COS-Encoder, Resolver) Dynamischen Betrieb / keine Stillstandsüberwachung	Überwachung 2-kanaliger Sensorsystemen bzw. das entsprechende Teilsystem von Sensoren für den dyna- mischen Betrieb Nicht zu verwenden für Still- standsüberwachung!
Kreuzvergleich von Eingangs- signalen ohne dynamischem Test	80-95%	DC ist abhängig von Häufig- keit des dynamischen Zu- stands, d. h. Stillstand oder Bewegung und von der Qualität der Überwa- chungsmaßnahme (80 – 90% für Inkremen- talencoder, 95 % für SIN/ COS-Encoder)	Überwachung 2-kanaliger Sensorsystemen bzw. das entsprechende Teilsystem von Sensoren für den nicht- dynamischen Betrieb. Zu verwenden insbesondere für Stillstandsüberwa- chung!
Überwachung einiger Merk- male des Sensors (Ansprech- zeit, der Bereich analoger Si- gnale, z.B. elektrischer Widerstand, Kapazität)	60	Diagnose von spezifischen Merkmalen von Sensoren, nur für Geschwindigkeits- und Positionssensoren nach Kapitel 4.3 ansetzbar	Überwachung des einkana- ligen Teilsystems von einka- naligen Sensorsystemen

Tab. 4.5

Encodertypen und deren Kombinationen, Diagnosekenndaten

Encodertyp			Sicherheitsfunktion			
an Interface	an Interface	an X23 ¹⁾	Sichere	Sichere	Sichere	
X31/32	X33/34		Geschwindigkeit	Richtung	Position	
		1 x Switch				
_	_	+	Х			d
		1 x Switch				
Inkremental	-	-	Х			d
Inkremental	Inkremental	-	Х	Х		е
Inkremental	-	1 x Switch	Х			е
Inkremental	_	2 x Switch 90°	Х	Х		е
Inkremental	SIN/COS	_	Х	Х		е
Inkremental	HTL	-	Х	Х		е
Inkremental	SSI	_	Х	Х	Х	е
SIN/COS	_	_	Х	Х		d
SIN/COS	Inkremental	-	Х	Х		е
SIN/COS	_	1 x Switch	Х	Х		е
SIN/COS	_	2 x Switch 90°	Х	Х		е
SIN/COS	HTL	_	Х	Х		е
SIN/COS	SSI	_	Х	Х	Х	е
SSI	_	2 x Switch 90°	Х	Х	Х	е
SSI	SIN/COS	_	Х	Х	Х	е
SSI	SSI	-	Х	Х	Х	е
_	SIN/COS	_	Х	Х		d
_	HTL	_	Х			d
-	SSI	2 x Switch 90°	Х	Х	Х	е

¹⁾ Switch = Näherungsschalter

Tab. 4.6



Informationen zum Fehlerausschluss für verschiedene Encodertypen → Kapitel 12.

Spezifische Diagnosemaßnahmen in Bezug auf verwendeten Encodertyp

	Encodertyp	Überwachung Versorgungsspannung	Differenzpegelüberwachung	SIN/COS-Plausibilitätsüberwachung	Überwachung Signalpegel Eingang	Überwachung der zulässigen Quadranten	Überwachung des Zählsignals getrennt für Spur A/B	Überwachung Übertragungsverhältnis Referenzsignal / Messsignal	Frequenzüberwachung des Referenzsignal:	Spannungsüberwachung des Referenzsignals	Formfaktoranalyse Messsigna	Plausibilitätstest Positionssignal versus Geschwindigkeit	Überwachung Clk-Frequenz
23	Inkremental	Χ	Χ				Χ						
2, X	SIN/COS	Х		Х									
1/3	SSI	Χ											
m		^	Χ										
ce X	Näherungsschalter 2 x Zähleingang	X	Х										
Interface X			Х										
/34 Interface X	Zähleingang Näherungsschalter 1 x	Х	X		X		X						
33/34 Interface X	Zähleingang Näherungsschalter 1 x Zähleingang	X X			X		Х						
ce X 33/34 Interface X	Zähleingang Näherungsschalter 1 x Zähleingang Inkremental	X X	X	X		X	Х	X	X	X	X		
Interface X 33/34 Interface X 31/32, X 23	Zähleingang Näherungsschalter 1 x Zähleingang Inkremental HTL	X X	X	X		X X ¹⁾	X	X	X	X	X		

¹⁾ Nur im High-Resolution Mode

Tab. 4.7

Sicherheitsgerichtete Abschaltschwellen Encodersysteme für Positions- und Geschwindigkeitserfassung

Als Basismaßnahme werden zwischen den beiden Messkanälen A und B für Geschwindigkeit und Position des CMGA Modul Plausibilitätstests mit den aktuellen Werten der Position und Geschwindigkeit durchgeführt und gegen parametrierbare Schwellen getestet.

Die **Abschaltschwelle Inkremental** beschreibt die tolerierbare Positionsabweichung zwischen den beiden Erfassungskanälen A und B in der Einheit der Messstrecke.

Die **Abschaltschwelle Geschwindigkeit** beschreibt die tolerierbare Geschwindigkeitsabweichung zwischen den beiden Erfassungskanälen A und B.

Für die Ermittlung der für die Applikation optimalen Parameterwerte stehen Diagnosefunktionen innerhalb des SCOPE-Dialogs des Parametriertools zur Verfügung.

Hinweis

Geschwindigkeit und Beschleunigung sind erfasste Werte mit einer minimalen digitalen Auflösung. Dieser Umstand begrenzt die kleinstmögliche Erfassung der Geschwindigkeit bzw. Beschleunigung und bestimmt die digitale Schrittweite für die Eingabewerte.

Geschwindigkeitsauflösung:

Die Erfassung der Geschwindigkeit erfolgt bis zu einer Frequenz von 500 Hz bzw. 500 Schritte/s im Frequenzmessverfahren, darunter in einem Zeitmessverfahren. Hieraus ergibt sich der nachfolgend dargestellte Verlauf des Erfassungsfehlers:






Fig. 4.11

4

Beschleunigungsauflösung:

Die digitale Auflösung der Beschleunigung wird durch die maximale Torzeit von 256 ms und die Auflösung der Encoder beschränkt. Unten aufgeführte Grafiken zeigen die niedrigste, messbare Beschleunigung in Abhängigkeit der Auflösung in Umdrehung/min, mm/s² und m/s².





- Beschleunigungsauflösung, rotatorisch
 (Werte in U/min/s)
- 2 Wert
- 3 Auflösung

- 4 Beschleunigungsauflösung, linear (Werte in mm/s)
- 5 Beschleunigungsauflösung, linear (Werte in m/s²)

Fig. 4.12 Grafik Beschleunigungsauflösung, rotatorisch und linear



Sicherheitshinweis:

- Der Fehler kann durch geeignete Wahl der Sensor-Auflösung für den jeweiligen Anwendungsfall optimiert werden.
- Für Applikationen mit begrenzter Auflösung, und/oder Zeitvarianz des Abtastsignals, kann die Funktionsfähigkeit der verwendeten Überwachungsfunktionen durch Einsatz eines Mittelwertfilters verbessert werden. Durch das Mittelwertfilter werden digitale Störanteile der Sensoren "geglättet". Dies wird jedoch auf Kosten einer erhöhten Reaktionszeit des Gesamtsystems erreicht.
- Die Filterzeit kann variabel zwischen 0 und 64 in Stufen von 8 eingestellt werden. Die Dimension ist "msec". Für die Ermittlung der Reaktionszeit des Gesamtsystems müssen die Filterzeiten zu den angegebenen Reaktionszeiten des CMGA-Systems addiert werden (*) Kapitel 11).



Sicherheitshinweis:

- Für eine sicherheitstechnische Beurteilung des Teilsystems Sensorik sind die Herstellerangaben (MTTF_d, FIT-Zahlen etc.) heranzuziehen.
- Werden durch den Hersteller zur Gewährleistung der angegebenen sicherheitstechnischen Kennwerte spezifische Diagnosen gefordert, so sind diese gemäß vorstehender Tabelle "Spezifische Diagnosemaßnahmen für Positions- und Geschwindigkeitssensoren" in Bezug auf den spezifischen Geber zu prüfen. Im Zweifel ist eine Abklärung durch den Hersteller erforderlich.
- Die in der Tabelle angeführten DC-Werte sind konservativ anzusetzen und die Einhaltung der Randbedingungen (→ Tabelle unter "Anmerkungen") zu gewährleisten
- Zur Ermittlung des DC-Wertes für Sicherheitsfunktionen mit Stillstandüberwachung ist u. U. eine Abschätzung der Häufigkeit des dynamischen Zustands erforderlich. Als Richtwert kann hier ein DC von 90% angenommen werden.
- Fehlerausschlüsse sind nach den einschlägigen Normen zulässig. Die dabei angeführten Randbedingungen sich dauerhaft zu gewährleisten.
- Wenn mehrere Sensorsystem zur ordnungsgemäßen Funktion einer einzelnen Sicherheitsfunktion erforderlich sind, sind deren Teilwerte jeweils korrekt nach gewähltem Verfahren zusammenzuführen. Dies gilt auch für eine Kombination aus
 digitalen und analogen Sensoren (z. B. sicher reduzierte Geschwindigkeit bei geöffneter Schutztür = Türkontakt + Encoder für Geschwindigkeitserfassung).
- Durch geeignete Auswahl der Auflösung des Sensorsystems ist eine ausreichende geringe Toleranz in Bezug auf die jeweiligen Abschaltschwellen der einzelnen Sicherheitsfunktionen zu gewähleisten.
- Bei Verwendung des Encoder-Eingangsfilters ist die Verlängerung der Reaktionszeit bei der Beurteilung der sicherheitstechnischen Funktion zu berücksichtigen.

Sicherheitstechnische Bewertung der Encodertypen bzw. deren Kombination

Aufgrund der in der CMGA-Baureihe implementierten Überwachungsfunktionen werden bei Applikationen mit Encodersystemen zunächst keine gesonderten Anforderungen an den inneren Aufbau der Encoderelektronik gestellt, d. h. in der Regel kann mit Standardgebern gearbeitet werden. Generell ist eine sicherheitstechnische Bewertung der Gesamtanordnung zu treffen. Hierbei sind die Angaben des Herstellers des Encoders (FIT, MTTF) sowie der DC aus den Tabellen unter 4.2.3 heranzuziehen.

Bei Verwendung von Einzelgebern ist mindestens ein Fehlerausschluss für die mechanische Betätigungskette sowie des einkanaligen Teils unter Beachtung der einschlägigen Vorgaben aus EN ISO 13849-1 zu treffen. Die Hinweise unter 4.2.3 sind weiter zu beachten.

PL d und höher nach EN ISO 13849-1 wird in der Regel durch eine Kombination aus zwei Encoder mit vorrangig unterschiedlicher Technologie und getrennter mechanischer Anbindung erreicht.

Die Verwendung von Kompakt-Encoder mit innerem 2-kanaligem Aufbau unterschiedlicher Technologie ist ebenso geeignet für Anwendungen bis PL e nach EN ISO 13849-1 jedoch unter Beachtung der spezifisch erforderlichen Fehlerausschlüsse und deren Zulässigkeit. In der Regel sollten hierfür Geber mit

nachgewiesenen sicherheitstechnischen Eigenschaften verwendet werden, deren Sicherheitsniveau mindesten dem geforderten Niveau entspricht.



Sicherheitshinweis:

- Die Verwendung von Standard-Encoder bzw. eine Kombination von Standard-Encoder ist zulässig. Für die Gesamtanordnung bestehend aus Encoder, weiteren Sensoren/Schaltelementen zur Auslösung der Sicherheitsfunktion, des CMGA-Moduls und dem Abschaltkanal ist eine sicherheitstechnische Bewertung erforderlich. Zur Ermittlung des erreichten Sicherheitsniveaus sind u.a. die Angaben des Herstellers (FIT, MTTF) und des DC gemäß Vorgaben unter 4.2.3 heranzuziehen.
- Bei Verwendung von nur einem Encoder muss der Fehlerausschluss Wellenbruch /
 Fehler in der mechanischen Encoderanbindung getroffen werden. Hierzu sind geeignete Maßnahmen zu treffen, z. B. eine formschlüssige Anbindung des Gebers
 mittels Nut-Keil oder Sicherungsstift. Die einschlägigen Hinweise des Herstellers
 sowie der EN ISO 13849-1 hinsichtlich Anforderung und Zulässigkeit des Fehlerausschlusses sind zu beachten.
- Als Einzelgeber sind vorzugsweise nur Geber mit nachgewiesenen sicherheitstechnischen Eigenschaften zu verwenden. Das Sicherheitsniveau dieser Geber muss mindestens dem angestrebten Sicherheitsniveau der Gesamtanordnung entsprechen. Die Hinweise des Herstellers in Bezug auf Diagnosemaßnahmen, mechanischer Anbindung und Maßnahmen der Spanungsversorgung sind zu beachten.
- SIN/COS-Encoder: Der innere Aufbau des Sensorsystems muss so gestaltet sein, dass die Generierung der Ausgangssignale beider Spuren unabhängig voneinander erfolgt und Common-Cause Fehler ausgeschlossen werden können. Weiter ist der mechanische Aufbau nachzuweisen, z. B. Befestigung der Code-Scheibe an der Welle. Vorzugsweise sind Encoder mit nachgewiesenen sicherheitstechnischen Eigenschaften zu verwenden.
- Bei Verwendung von Kompaktgebern mit internem zweikanaligem Aufbau, z. B. SSI +
 Incremetal/SinCos, sind die Hinweise des Herstellers in Bezug auf sicherheitstechnische Eigenschaften Diagnosemaßnahmen, mechanischer Anbindung und
 Maßnahmen der Spanungsversorgung zu beachten. Das Sicherheitsniveau des Gebers muss mindestens dem angestrebten Sicherheitsniveau der Gesamtanordnung
 entsprechen. Vorzugsweise sind Encoder mit nachgewiesenen sicherheitstechnischen Eigenschaften zu verwenden.

Durch das CMGA-Modul werden generell folgende Fehler des externen Encodersystems erkannt:

- Kurzschlüsse zwischen den sicherheitsrelevanten Signalleitungen
- Unterbrechungen an den sicherheitsrelevanten Signalleitungen
- Stuck-at-0 oder -1 auf einem oder allen sicherheitsrelevanten Signalleitungen
 Jedem Gebertyp sind weitere, spezifische Diagnosen zur Fehleraufdeckung des externen Encodersystems zugeordnet. Die jeweiligen Diganosemaßnahmen sind nachstehend bei den einzelnen Gebertypen zusammen mit den Grenzparameter aufgelistet.



Sicherheitshinweis:

- Die Diagnosemaßnahmen weisen naturgemäß Toleranzen infolge von Meßungenauigkeiten auf. Diese Toleranzen sind bei der sicherheitstechnischen Bewertung jeweils zu berücksichtigen.
- Die Grenzwerte für die jeweiligen Diagnosemaßnahmen sind z. T. parametrierbar bzw. fest vorgegeben. Die sich hieraus ergebenden Diagnosedeckungsgrade sind applikationsbezogen zu bewerten und in die sicherheitstechnische Gesamtbewertung einzubeziehen.

4.3 Sicherheitstechnische Kenndaten und Beschaltung der Ausgänge

Die CMGA Module verfügen jeweils über sichere Ausgänge unterschiedlichen Typs. Bei der Beschaltung ist die jeweilige Charakteristik gemäß nachstehender Beschreibung zu berücksichtigen.

4.3.1 Basismodul

Das CMGA Modul stellt insgesamt 8 Ausgänge zur Verfügung, die entweder einzeln oder in Gruppen zusammengeschaltet werden können.

Ausgang	Architektur nach EN ISO 13849-1	Bemerkung
K1 und K2	4	Vollständiger Abschaltkanal entsprechend Ar-
		chitektur Kategorie 4 nach EN ISO 13849-1
K1	Nicht sicher	Nur funktional
K2	Nicht sicher	Nur funktional
DO0_P und	4	Vollständiger Abschaltkanal entsprechend Ar-
DOO_M		chitektur Kategorie 4 nach EN ISO 13849-1
DO0_P	Nicht sicher	Nur funktional
DOO_M	Nicht sicher	Nur funktional
DO1_P und	4	Vollständiger Abschaltkanal entsprechend Ar-
DO1_M		chitektur Kategorie 4 nach EN ISO 13849-1
DO1_P	Nicht sicher	Nur funktional
DO1_M	Nicht sicher	Nur funktional
0.1	Nicht sicher	Melde- / Hilfsausgang
0.2	Nicht sicher	Melde- / Hilfsausgang

Tab. 4.8

Die HISIDE und LOWSIDE Ausgänge werden in allen Betriebszuständen einem Plausibilitätstest unterzogen. Im eingeschalteten Zustand werden alle Ausgänge mit einem zyklischen Testimpuls auf korrekte Funktion geprüft. Dazu wird der Ausgang für maximal für eine Testdauer TT < 300 µs auf den jeweils inversen Wert geschaltet, d. h. ein P-Ausgang wird kurzzeitig auf 0 VDC-Potential und ein M-Ausgang kurzzeitig auf 24 VDC Potential geschaltet.

Die Relaisausgänge werden bei jedem Schaltspiel auf Plausibilität überwacht. Zum Erhalten der Sicherheitsfunktion müssen die Relaisausgänge zyklisch geschaltet und somit getestet werden. Der Schalt-/Testzyklus ist abhängig von der Applikation festzulegen.



Sicherheitshinweis:

- Für Applikationen mit häufiger Anforderung der Sicherheitsabschaltung sollten in kürzen Zeitintervallen z. B. bei Schichtbeginn, 1 x pro Woche getestet werden. Ein Test sollte jedoch mindestens zyklisch 1 x pro Jahr erfolgen.
- Die Testfunktion der Ausgänge wird bei Gruppen- und Einzelansteuerung ausgeführt.
 Die Hilfsausgänge werden nicht getestet.
- Die High-Side (DO.0_P, DO.1_P) und Low-Side (DO.0_M, DO.1_M) Ausgänge dürfen einzeln nicht für Sicherheitsaufgaben verwendet werden. Die Verwendung für Sicherheitsaufgaben ist nur in Kombination High-Side / Low-Side zulässig

Die Ausgänge können wie folgt belastet werden:

Ausgang	Spannung	Strom
K1, K2	24 VDC	2,0 A
K1, K2	230 VAC	2,0 A
0.1, 0.2	24 VDC	100 mA
D0.0_P, D0.1_P	24 VDC	250 mA
DO.0_M, DO.1_M	GNDEXT	250 mA

Tab. 4.9



Sicherheitshinweis:

 Für sicherheitstechnische Anwendungen dürfen nur externe Schaltelemente mit einem minimalen Haltestrom von > 1,2 mA verwendet werden.

Für das Ausgangssystem sind eine Reihe von Diagnosemaßnahmen implementiert. Zu beachten ist hier insbesondere die Einbeziehung von Elementen zur Schaltverstärkung wie Relais, Schütze etc. im Abschaltkreis.

Grundsätzlich können die Diagnosemaßnahmen bezüglich ihrer Art und Wirksamkeit gemäß nachstehender Tabelle klassifiziert werden:

Maßnahme	DC	Anmerkung	Verwendung
Kreuzvergleich von Ausgangs-	99	Bei Verwendung von	Überwachung von Aus-
signalen mit unmittelbarem		Elementen zur Schaltver-	gänge mit direkter Funktion
und Zwischenergebnissen in		stärkung (externe Relais	als Sicherheitsschaltkreis
der Logik (L) und zeitlich und		oder Schütze) nur wirksam	oder Überwachung von Si-
logische Programmlaufüber-		in Verbindung mit Rücklese-	cherheitsschaltkreisen mit
wachung und Erkennung sta-		funktion der Schaltkontakte	Elementen zur Schaltver-
tischer Ausfälle und Kurz-			stärkung in Verbindung mit
schlüsse (bei Mehrfach-			Rücklesefunktion von deren
Ein-/Eingängen)			Ausgängen

Tab. 4.10 Diagnose im Abschaltkreis

4.3.2 Beschaltungsbeispiele Ausgänge Basismodul

Einpolig schaltender HISIDE-Ausgang ohne Prüfung

Zur Anschaltung mehr-phasiger Anwendungen bzw. bei erhöhtem Strombedarf können externe Schütze verwendet werden. Bei einer einpoligen Anschaltung ohne externe Prüfung ist zu beachten, dass ein Verkleben eines oder mehrerer externer Kontakte vom CMGA Modul nicht erkannt wird. Das nachfolgende Schaltbeispiel ist für Sicherheitsanwendungen nicht geeignet!




Fig. 4.13 Einpolig schaltender P-Ausgang

Nicht geeignet für Sicherheitsanwendungen!

Einpolig schaltender LOSIDE-Ausgang ohne Prüfung

Analog zur obigen Schaltung zeigt das nachfolgende Beispiel einen einpoligen M-Ausgang ohne Prüfung. Das nachfolgende Schaltbeispiel ist für Sicherheitsanwendungen nicht geeignet!




Fig. 4.14 Einpolig schaltender M-Ausgang

Nicht geeignet für Sicherheitsanwendungen!

Zweikanalig schaltender Ausgang DOO mit externer Überwachung

Für Sicherheitsanwendungen ab PL d nach EN ISO 13849-1wird empfohlen, bzw gefordert zwei komplementäre Ausgänge als Gruppe zu verschalten und damit z. B. 2 externe Leistungsschütze anzusteuern.




Fig. 4.15 Zweikanalig schaltender Ausgang DO0 mit externer Überwachung an Eingang 1 als Sammelrückmeldung

Die beiden externen Überwachungskontakte werden in Reihe geschaltet, vom Taktsignal P1 gespeist und über Eingang 1 eingelesen. Als Rückleseeingang wurde Eingang 1 verwendet, es kann jedoch auch jeder andere Eingang zugewiesen werden.

Bei erhöhten Anforderungen ist zu beachten, dass alle 24 Stunden mindestens 1 Schaltvorgang stattfinden muss, um die Schaltfähigkeit des externen Leistungsschütz zu testen.

Einpolig schaltender Relaisausgang ohne Prüfung

Zur Anschaltung mehrphasiger Anwendungen bzw. bei erhöhtem Strombedarf ist zu beachten dass ein Verkleben eines oder mehrerer externer Kontakte vom CMGA Modul nicht erkannt wird. Das nachfolgende Schaltbeispiel ist für Sicherheitsanwendungen nicht geeignet!




Fig. 4.16 Einpolig schaltender Relaisausgang

Nicht geeignet für Sicherheitsanwendungen!

4

Zweikanalig schaltender Relaisausgang mit externer Überwachung – Sammelrückmeldung

Für Sicherheitsanwendungen ab PL d nach EN ISO 13849-1 kommen zwei Relais auf dem CMGA Modul und zwei externe Leistungsschütze zum Einsatz.




Fig. 4.17 Zweikanalig schaltender Relaisausgang mit externer Überwachung – Sammelrückmeldung

Die beiden externen Überwachungskontakte werden in Reihe geschaltet, von Taktsignal P1 gespeist und von DI1 (als EMU-Eingang konfiguriert) eingelesen. Bei erhöhten Anforderungen ist zu beachten, dass mindestens alle 24 Stunden mindestens 1 Schaltvorgang stattfinden muss.

Beschaltung eines Hilfsausgangs

Beide auf dem CMGA Modul implementierten Halbleiterausgänge können für funktionale Applikationen beschaltet werden. Die Ausgänge werden nicht gepulst.




Fig. 4.18 Beschaltung eines Hilfsausgangs

Anwendungen mit Hilfsausgängen sind für Sicherheitsanwendungen nicht zugelassen!

4.3.3 Erweiterungsmodul EAA1 ... EAA10

Das Erweiterungsmodul verfügt über 10 konfigurierbare sichere I/O. Als Ausgang parametriert wirkt dieser Anschluss als sicherer digitaler Hi-Side Ausgang (DO_P).

Klassifizierung der I/O bei Verwendung als Ausgang

Architektur	Performance Level	Bemerkung
Statisch einkanalig	PL c	 Fehlererkennung bzw. Fehlerreaktion
		gemäß Kat. 2
Statisch zweikanalig	PL e	 Unterschiedliche Gruppe
Statisch zweikanalig	PL d	Gleiche Gruppe:
		 Ansteuerung zeitversetzt auf PLC-
		Ebene
		 Fehleransatz Kurzschluss an beiden
		Ausgängen
		Unterschiedliche Gruppe:
		 Keine weitere Anforderung notwendig
Dynamisch einkanalig	PL e	Keine weitere Anforderung notwendig
Dynamisch zweikanalig	PL e	Keine weitere Anforderung notwendig

Tab. 4.11

4

Hinweis

1. Gruppe 1: EAA1 ... EAA6 Gruppe 2: EAA7 ... EAA10

2. Statisch: kein Pulstest am Ausgang

Dynamisch: Pulstest am Ausgang mit t_{Test} ≤ 500 μs

Beschaltungsbeispiele für Ausgänge Erweiterungsmodul




Fig. 4.19 Beschaltung einkanalig




Fig. 4.20 Beschaltung zweikanalig (unterschiedliche Gruppe)




Fig. 4.21 Beschaltung zweikanalig (gleiche Gruppe)



Sicherheitshinweis:

- Für eine sicherheitstechnische Beurteilung des Teilsystems Ausgang sind bei Verwendung von externen Elementen im Abschaltkreis, z. B. zur Schaltverstärkung, deren Herstellerangaben (MTTF_d, FIT-Zahlen, B10d-Wert etc.) heranzuziehen.
- Die in der Tabelle angeführten DC-Werte sind konservativ anzusetzen und die Einhaltung der Randbedingungen (→ Tabelle unter "Anmerkungen") zu gewährleisten
- Fehlerausschlüsse sind nach den einschlägigen Normen zulässig. Die dabei angeführten Randbedingungen sich dauerhaft zu gewährleisten.
- Bei Verwendung von Elementen zur Schaltverstärkung in Sicherheitskreisen ist deren Funktion mittels geeigneter Rücklesekontakte etc. zu überwachen (→ Schaltbeispiele). Geeignete Rücklesekontakte sind Kontakte welche zwangsschaltend mit den Kontakten im Abschaltkreis verbunden sind.
- Die Schaltfähigkeit der externen Schaltverstärker ist zyklisch zu pr

 üfen. Der Zeitraum zwischen 2 Pr

 üfungen ist nach Anforderung durch die Applikation festzulegen und durch geeignete Maßnahmen sicherzustellen. Geeignete Maßnahmen k

 önnen organisatorischer (Aus- und Einschalten bei Schichtbegin etc.) oder technischer (automatisches, zyklisches Schalten) Natur sein.

5 Anschluss und Installation

5.1 Allgemeine Installationshinweise

Bei der Installation unbedingt die Sicherheitshinweise beachten!

Verlegen von Leitungen

Führen Sie alle Signalleitungen für die Anschaltung der digitalen Eingänge und Kontaktüberwachungen getrennt.

Trennen Sie in jedem Fall 230 VAC Spannungen von Niederspannungsleitungen, falls diese Spannungen im Zusammenhang mit der Applikation verwendet werden.

Die Kabellängen für die Digitalen Eingänge und Ausgänge dürfen im Regelfall 30 m nicht überschreiten. Falls die Kabellängen einen Wert von 30 m überschreiten, sind geeignete Maßnahmen zum Fehlerausschluss von unzulässigen Überspannung zu treffen. Geeignete Maßnahmen sind beispielsweise Blitzschutz für Außenleitungen, Überspannungsschutz der Anlage im Innenbereich, geschützte Kabelverlegung.

Maßnahmen zur Elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV)

Die CMGA-Module sind für den Einsatz im Antriebsumfeld vorgesehen und erfüllen die oben genannten EMV-Anforderungen.

Weiterhin wird vorausgesetzt, dass die elektromagnetische Verträglichkeit des Gesamtsystems durch einschlägig bekannte Maßnahmen sichergestellt wird.



Hinweis

Zur Einhaltung der EMV:

- Die maximale L\u00e4nge der einzelnen Anschlussleitungen darf 30 m nicht \u00fcberschreiten.
- Das Produkt ist ausschließlich für industrielle Zwecke geeignet. In Wohnbereichen müssen evtl. Maßnahmen zur Funkentstörung getroffen werden.

Verwendung in der Nähe von Sendeeinrichtungen

Bei Verwendung der Module in der Nähe von Sendeeinrichtungen ist das Gerät in einem Mindestabstand von 200 mm zu Sendeeinrichtungen mit den nachfolgend angegebenen Frequenzbereichen (Mobilfunk, etc). 166-1000 MHz , 1710-1784 MHz , 1880-1960 MHz zu installieren. Die Feldstärke der Sendeeinrichtung darf folgende Feldstärken nicht überschreiten:

30 V/m bei 166-1000 und 1710-1784 MHz, 10 V/m bei 1880-1960 MHz.

Zusätzlich ist hier der Einbau in ein geschlossenes Gehäuse mit Schutzgrad IP5X oder besser erforderlich.



Sicherheitshinweis:

- Es ist sicherzustellen, dass die Spannungsversorgungsleitungen der CMGA und "schaltenden Leitungen" des Stromrichters getrennt voneinander verlegt werden.
- Signalleitungen und Leistungsleitungen der Stromrichter sind in getrennten Kabelkanälen zu führen. Der Abstand der Kabelkanäle sollte mindestens 10 mm betragen.
- Zum Anschluss der Positions- und Geschwindigkeitssensoren sind ausschließlich geschirmte Leitungen zu verwenden. Das Kabel zur Übertragung der Signale muss für RS-485-Standard geeignet sein (paarweise verdrillte Leitungen).
- Das richtige Auflegen des Schirms in den 9-poligen SUB-D-Steckern der Positionsund Geschwindigkeitssensoren ist zu beachten. Es sind nur metallische oder metallisierte Stecker zugelassen.
- Die Schirmung auf der Sensorseite muss nach einschlägig bekannten Methoden ausgeführt sein.
- Es ist auf eine EMV-gemäße Installation der Stromrichtertechnik im Umfeld der CMGA Module zu achten. Besondere Beachtung sollte die Kabelführung und die Verarbeitung der Schirmung für die Motorleitung und den Anschluss des Bremswiderstandes finden. Hier müssen die Installationsrichtlinien des Stromrichtergeräteherstellers unbedingt Beachtung finden.
- Alle Schütze im Umfeld des Motorcontrollers müssen mit entsprechender Schutzbeschaltung ausgerüstet sein.
- Es sind geeignete Maßnahmen zum Schutz gegen Überspannungen zu treffen.
- Das Gerät in einem Abstand von mindestens 200 mm zu HF-Sendeeinrichtungen (WLAN, GSM etc.) zu installieren. Die Sendeeinrichtungen dürfen hierbei die max. Feldstärken wie oben angeführt nicht überschreiten.
- Das Gerät muss in einem geschlossenen Gehäuse, IP5X oder besser eingebaut werden.

5.2 Einbau und Montage CMGA Module

Der Einbau der Module erfolgt **ausschließlich** in Schaltschränken, die mindestens der Schutzart IP54 genügen.

Die Module müssen senkrecht auf einer Hutschiene befestigt werden.

Die Lüftungsschlitze müssen ausreichend freigehalten werden um ein Luftzirkulation innerhalb der Module zu erhalten.

5.3 Montage Rückwandbus

Es besteht die Möglichkeit mehrere CMGA-Basismodule (CMGA-B1-M0-L0-A0, CMGA-B1-M1-L1-A0, CMGA-B1-M2-L2-A0) auf einer Hutschiene in Verbindung mit dem Rückwandbus zu montieren. Diese Basismodule können mit einem Kommunikationsmodul kombiniert werden. In diesen Fall muss der Rückwandbus bei der Bestellung konfiguriert und entsprechend der vorliegenden Applikation bestellt und geliefert werden.

Der Rückwandbus besteht aus einem 5-poligen Steckverbinder mit Federkontakten. Standardmäßig sind bei den Steckverbindern alle 5 Kontakte bestückt. In diesen Fall besitzt das Bauteil keine besondere Kennzeichnung.

Anmerkung:

Erweiterungsmodule verfügen über kein eigenes Netzteil und sind auf eine DC-Versorgung über den Rückwandbus angewiesen. Basismodule (CMGA-B1-M0-L0-A0, CMGA-B1-M1-L1-A0,

CMGA-B1-M2-L2-A0) verfügen über ein verstärktes Netzteil und speisen immer auf den Rückwandbus ein.

Verwendung des Rückwandbusverbinders NEKM-C-13:

Der Rückwandverbinder kann nur in Verbindung mit Erweiterungsmodulen ohne eigene Spannungsversorgung installiert werden. Eine Verbindung mehrerer Standalone-Module ist nicht möglich.

5 Anschluss und Installation

5.4 Montage der Module

Die Montage der Module erfolgt auf C-Normschienen mittels Schnapp-Klinke.

5.4.1 Montage auf C-Schiene

Die Geräte werden schräg von oben in die Schiene eingeführt und nach unten eingeschnappt.

Die Demontage erfolgt mittels eines Schraubendrehers welcher in den Schlitz der nach unten herausgeführten Klinke eingeführt und anschließend nach oben bewegt wird.




Fig. 5.1

5.4.2 Montage auf Rückwandbus

Nach Montage des Rückwandbus kann die Gerätemontage erfolgen. Die Baugruppe hierzu von schräg oben in Steckverbindung einführen und auf der C-Schiene aufschnappen



Fig. 5.2 Module von schräg oben einführen

Anschluss und Installation

5



Fig. 5.3 Nach unten auf der C-Schiene aufschnappen

Die Rückwandsteckverbindung kann nachträglich erweitert werden. Die Systemkonfiguration kann somit um zusätzliche Module erweitert werden.



Fig. 5.4 Rückwandbuselement in C-Schiene einschnappen und durch Verschieben seitlich in Gegenstück einführen

5.5 Installation und Konfiguration I/O-Erweiterung CMGA-E1

5.5.1 Anmeldung CMGA-E1 an Basismodul

Nach dem Start des Programms FES "Festo Editor for Safety" ist zuerst das Basismodul CMGA-B1... und, **sofern vorhanden**, das Erweiterungsmodul CMGA-E1 auszuwählen.



Fig. 5.5

Hinweis

Max. zwei CMGA-E1 Module können mit einem Basismodul betrieben werden.

5.5.2 Physikalische Adresskonfiguration CMGA-E1

Auf der CMGA-E1 Baugruppe muss die Busadresse mit Hilfe des Adressschalters eingestellt werden. Die Einstellung erfolgt auf der Rückseite der Module.






Fig. 5.6

Hinweis

- Adressbereich der CMGA-E1 Module von 1 ... 15
- Adresse "0" ist für das Basismodul reserviert.

5.5.3 Konfiguration der I/O-Belegung CMGA-E1

Im Hauptmenü des "FES" Programms kann durch "Doppelklick" auf das Basismodul der Konfigurationsdialog für das CMGA-E1 Modul geöffnet werden.




Fig. 5.7

5.5.4 Logische Adresskonfiguration CMGA-E1

Im CMGA-E1 Konfigurationsdialog müssen folgende Einstellungen durchgeführt werden:

- Logische Adresse CMGA-E1 Gerät x:
 Einstellung des Adressschalters des CMGA-E1 Moduls x
- Gruppe1 EAAx.1-EAAx.6 bzw. Gruppe1 EAAx.7-EAAx.10:
 Bei Verwendung dieser Ausgänge kann zwischen Sicherheits- oder als Standardausgänge ausgewählt werden.



Fig. 5.8

Klemmenbelegung 5.6

5.6.1 Klemmenbelegung CMGA-B1-M0-L0-A0




Fig. 5.9

5.6.2 Klemmenbelegung CMGA-B1-M1-L1-A0




Fig. 5.10

5.6.3 Klemmenbelegung CMGA-B1-M2-L2-A0




Fig. 5.11

5.6.4 Klemmenbelegung CMGA-E1




Fig. 5.12

5.7 Externe 24 VDC – Spannungsversorgung

Das CMGA-Basismodul benötigt eine Spannungsversorgung von 24 VDC (→ hierzu SELV oder PELV, EN 50178). Bei der Projektierung und Installation des vorgesehenen Netzgerätes sind folgende Randbedingungen zu beachten:

Die minimale und maximale Toleranz der Versorgungsspannung muss unbedingt beachtet werden.

Nominalspannung	DC 24 V
Minimal: 24 VDC - 15%	20,4 VDC
Maximal: 24 VDC + 20%	28,8 VDC

Tab. 5.1

Um eine möglichst kleine Restwelligkeit der Versorgungsspannung zu erreichen wird der Einsatz eines 3-phasigen Netzgerätes oder eines elektronisch geregelten Gerätes empfohlen. Das Netzgerät muss den Anforderungen nach EN 61000-4-11 genügen (Spannungseinbruch).

Die Auslegung der Verbindungskabel muss entsprechend der örtlichen Vorschriften erfolgen. Die Fremdspannungsfestigkeit des CMGA-Basismoduls beträgt 32 VDC (abgesichert durch Supressordioden am Eingang).



Sicherheitshinweis:


 Das CMGA-Basismodul ist einzeln extern mit einer Vorsicherung von 2 A/24 VDC abzusichern. Empfohlener Typ: einpoliger thermisch magnetischer Schutzschalter Charakteristik flink.

Anmerkungen:

In jedem Fall muss die sichere galvanische Trennung zum 230 VAC bzw. 400 VAC Netz gewährleistet werden. Hierzu sind Netzgeräte auszuwählen, die den Vorschriften DIN VDE 0551, EN 60742 und DIN VDE 0160 entsprechen. Neben der Auswahl des geeigneten Gerätes ist auf einen Potentialausgleich zwischen PE und 0-VDC auf der Sekundärseite zu achten.

5.8 Anschluss der externen Geberversorgung

5.8.1 Inkremental, HTL, SIN/COS, SSI



1) Nur CMGA-B1-M2-L2-A0

Fig. 5.13

Die CMGA-Basismodule unterstützen Geberspannungen von 5 V, 8 V, 10 V, 12 V und 24 V, die intern entsprechend der gewählten Konfiguration überwacht werden.

Wird ein Gebersystem nicht über die CMGA-Basismodule versorgt, so muss dennoch eine Versorgungsspannung an Klemme X13 bzw. X15 angeschlossen und entsprechend konfiguriert werden. Die Geberversorgung ist mit maximal 2 A abzusichern.

Überwachung der Versorgungsspannung entsprechend der gewählten Nominalspannung:

Nominal Spannung	Minimale Spannung	Maximale Spannung
5 VDC	4,4 VDC	5,6 VDC
8 VDC	7 VDC	9 VDC
10 VDC	8 VDC	12 VDC
12 VDC	10 VDC	14 VDC
24 VDC	20 VDC	29 VDC

Tab. 5.2

5.9 Anschluss der Digitaleingänge

Die CMGA-Basismodule verfügen über 14 (CMGA-B1-...), die Erweiterungsbauruppe über 12 (CMGA-E1) sichere digitale Eingänge. Diese sind zum Anschluss von ein- oder zweikanaligen Signalen mit und ohne Taktung, bzw. ohne Querschlussprüfung geeignet.

Die angeschlossenen Signale müssen einen "High"-Pegel von DC 24 V (DC +15 V ... DC +30 V) aufweisen und einen "Low"-Pegel von (DC -3 V ... DC +5 V, Typ 1 nach EN 61131-2). Die Eingänge sind intern mit Eingangsfiltern versehen.

Eine geräteinterne Diagnosefunktion prüft zyklisch die korrekte Funktion der Eingänge inklusive der Eingangsfilter. Ein erkannter Fehler versetzt das CMGA-System in den Alarmzustand. Gleichzeitig werden alle Ausgänge des CMGA-Systems passiviert.

Neben den eigentlichen Signaleingängen stellt das CMGA-Basismodul zwei Taktausgänge P1 und P2 zur Verfügung. Bei den Taktausgängen handelt es sich um schaltende 24 VDC Ausgänge.

Die Taktausgänge sind ausschließlich für die Überwachung der digitalen Eingänge (DI1 ... DI14) vorgesehen und können für keine anderen Funktionen innerhalb der Applikation Verwendung finden.

Die Schaltfrequenz beträgt 125 Hz für jeden Ausgang. Bei der Projektierung ist zu beachten, dass die Ausgänge maximal mit einem Gesamtstrom von 250 mA belastet werden dürfen.

Weiterhin können zugelassene OSSD-Ausgänge ohne Einschränkung an die Eingänge DI1-DI4 und DI9-DI14 angeschlossen werden.

Hinweis

Digitale Eingänge DI5 bis DI8 sind nicht für OSSDs geeignet, da EN 61131-2 Typ 2 Anforderungen nicht eingehalten werden.

Bei einkanaliger Verwendung der Eingänge ist das erreichbare Sicherheitsniveau auf SIL 2 bzw. PL d eingeschränkt, wenn in regelmäßigen Abständen eine Anforderung der Sicherheitsfunktion erfolgt. Grundsätzlich ist eine sicherheitstechnische Verwendung der Eingänge nur in Verbindung mit den Pulsausgängen vorgesehen.

Werden die Pulsausgänge nicht verwendet, muss durch externe Maßnahmen, insbesondere eine geeignete Kabelführung, ein Kurzschluss in der externen Verdrahtung zwischen verschiedenen Eingängen und gegen die Versorgungsspannung des CMGA-Systems ausgeschlossen werden.

Jeder Eingang der CMGA-Basismodule kann individuell für folgende Signalquellen konfiguriert werden:

- Eingang wird Puls P1 zugeordnet
- Eingang wird Puls P2 zugeordnet
- Eingang wird DC 24 V Dauerspannung zugeordnet

5.10 Anschluss der Positions-und Geschwindigkeitssensoren

5.10.1 Allgemeine Hinweise

Je nach Typ verfügt das CMGA-Basismodul (CMGA-B1-M1-L1-A0/CMGA-B1-M2-L2-A0) über 1 oder 2 externe Geber-Schnittstellen zum Anschluss von industrieüblichen Inkremental- und Absolutencodern. Die Encoderschnittstellen können als Inkremental, SIN/COS, oder als Absolut-SSI-Geber konfiguriert werden

Weiterhin ist es möglich, an die Zähleingänge des CMGA-Basismoduls 2 Inkrementalsignale erzeugende Sensoren (etwa Proxi-Näherungsschalter) anzuschließen. Die Signale müssen jeweils mit Normal- und Komplementärspur eingelesen werden.

WICHTIG

Die Spannungsversorgung des Gebersystems erfolgt über die am CMGA-Basismodul vorgegebenen Klemmen. Diese Spannung wird zum Geberstecker geführt und von einem internen Diagnoseprozess überwacht.

Wird der Sensor mit einer externen Spannung versorgt, so muss diese über den Geberstecker geführt werden. Die entsprechende Klemme (Geberversorgungsspannung) auf dem CMGA-Basismodul bleibt frei.

Wird eine externe Sensorversorgungsspannung über den Geberstecker nicht rückgeführt, so ist ein Ausfall dieser Versorgung in die Fehlerbetrachtung des Gesamtsystems mit einzubeziehen. Insbesondere muss daher der Nachweis geführt werden, dass bei unterschreiten / überschreiten der spezifizierten Betriebsspannung des Gebersystems dieser Fehler erkannt wird, bzw ausgeschlossen werden kann.

EMV – Maßnahmen wie Schirmung etc. sind zu beachten.

Die beiden Geber müssen zueinander rückwirkungsfrei sein. Dies gilt sowohl für den elektrischen als auch für den mechanischen Teil.

Sind beide Geber über gemeinsame mechanische Teile mit der zu überwachenden Einrichtung gekoppelt, muss die Verbindung formschlüssig aufgebaut sein und darf keine verschleißbehafteten Teile (Ketten, Zahnriemen etc.) aufweisen. Ist dies dennoch der Fall, so sind zusätzliche Überwachungseinrichtungen für die mechanische Anbindung der Sensoren erforderlich (z. B. Überwachung eines Zahnriemens).

Bei aktiver Positionsverarbeitung muss mindestens einen Absolutencoder verwendet werden. Bei Verwendung von zwei gleichwertigen Sensoren ist zu beachten, dass der Sensor mit der höheren Auflösung als Sensor 1 (Prozesssensor) und der Sensor mit der niedrigeren Auflösung als Sensor 2 (Referenzsensor) konfiguriert wird.

5 Anschluss und Installation

Achtung:

Die Geberanschlüsse dürfen während des Betriebes nicht aufgesteckt oder abgezogen werden. Es können elektrische Bauteile am Geber zerstört werden. Schalten Sie angeschlossene Geber und das CMGA-Basimodul vor dem Aufstecken oder Abziehen der Geberanschlüsse spannungsfrei.

Für die Daten- und Clock-Signale bzw. Spur A und Spur B sind paarweise verdrillte Leitungen für die Signalübertragung nach RS485 Standard zu verwenden. Bei der Auswahl des Drahtquerschnittes ist der Stromverbrauch des Encoders und die Kabellänge der Installation im Einzelfall zu berücksichtigen.

Bei der Verwendung von Absolutencodern gilt außerdem:

Im Slave-Mode wird das Taktsignal von einem externen Prozess erzeugt und wird mit dem Datensignal vom CMGA-Basimodul eingelesen. Durch diese Art der Abtastung entsteht eine Schwebung und in Folge ein Abtastfehler der folgenden Größenordnung:

F = (Abtastzeit des Gebers durch externes System[ms] / 8[ms]) * 100%

Die Größe des entstehenden Abtastfehlers F muss bei der Festlegung der Schwellen in den verwendeten Überwachungsfunktionen berücksichtigt werden, da dieser Fehler nicht kompensiert werden kann!

5.10.2 Belegung der Encoderinterface




Fig. 5.14 X33/X34 (nur CMGA-B1-M2-L2-A0)

5.10.3 Anschlussvarianten

Anschluss eines Absolutencoders als Master




Fig. 5.15

Bei dieser Art der Anschaltung verlaufen die Taktsignale vom CMGA-Basimodul zum Absolutencoder und die Daten vom Geber zum CMGA-Basimodul.

Anschluss eines Absolutencoders als Slave





Fig. 5.16

Bei dieser Art der Anschaltung werden die Taktsignale und die Daten mitgelesen. Bei diesem Beispiel wird der Geber nicht vom Modul mit Spannung versorgt.

Anschluss eines Inkrementalencoders mit TTL-Signalpegel



Die Pins 1, 3 und 7 bleiben offen und sind für spätere Erweiterungen reserviert.

Anschluss eines SIN/COS-Gebers




Fig. 5.18

Die Pins 1, 3 und 7 bleiben offen und sind für spätere Erweiterungen reserviert.

Anschluss Näherungsschalter CMGA-B1-M1-L1-A0 / CMGA-B1-M2-L2-A0

Anschluss erfolgt über den Steckverbinder X23 an den Digitalen Eingängen DI5 ... DI8.

Die genaue Pinbelegung ist abhängig welcher Gebertyp verwendet wird und wird im Verbindungsplan in der Programmieroberfläche angezeigt.

Hinweis:

Bei Verwendung von HTL-Encoder ist darauf zu achten, dass die Spuren A+ und B+ oder A- und B- entsprechend kombiniert werden müssen.




Fig. 5.19

5.11 Konfiguration der Messstrecken

5.11.1 Allgemeine Beschreibung der Geberkonfiguration

Die wichtigsten Eingangsgrößen für die Überwachungsfunktionen des Moduls sind sichere Position, Geschwindigkeit und Beschleunigung. Diese werden zweikanalig aus den angeschlossenen Sensorsystemen generiert. Für PL e nach EN ISO 13849-1 wird eine Architektur entsprechend Kategorie 4, d. h. durchgehend 2-kanalige Erfassung mit hohem Diagnosedeckungsgrad benötigt. Für etwaige einkanalige Anteile (z. B. mechanischer Anschluss des Sensors/Encoders mit nur einer Welle/Befestigung) können gegebenenfalls Fehlerausschlüsse nach EN ISO 13849-2 zugrunde gelegt werden. Für PL d nach EN ISO 13849-1 kann mit reduziertem Diagnosedeckungsgrad gearbeitet werden. Unter Berücksichtigung der zulässigen Fehlerausschlüsse nach EN ISO 13849-2 können u. U. auch einfach aufgebaute Sensorsysteme ausreichen (nur Geschwindigkeitsüberwachung).

→ Anhang A.

Die weitere Konfiguration wird im Programmierhandbuch beschrieben.

5.11.2 Sensortyp

Es sind Absolutencoder und inkrementale Messsysteme möglich sowie Zählimpuls-erzeugende Näherungsschalter.

5.11.3 Absolutencoder

Absolutencoder		
Dateninterface:	Serial Synchron Interface (SSI) mit variabler Datenlänge von 12 bis 28 Bit.	
Datenformat:	Binär- oder Graycode	
Physical Layer:	RS-422 kompatibel	
SSI-Master-Betrieb:		
Taktrate:	150 kHz	
SSI-Listener-Betrieb (Slavebetrieb):		
Max. externe Taktrate	200 kHz ¹⁾ bzw. 350 kHz ²⁾	
Min. Taktpausezeit	30 μsec	
Max. Taktpausezeit	1 msec	

Tab. 5.3

Diagnosen:

Diagnose	Parameter	Fehlerschwelle
Überwachung der Versorgungs-	Festwerte	+/-20% +/-2% (Messtoleranz)
spannung	5 V, 8 V, 10 V, 12 V, 20 V, 24 V	
Überwachung Differenzpegel	Festwert RS 485-Pegel	+/-20% +/-2% (Messtoleranz)
am Eingang		
Überwachung Clk-Frequenz	Festwert	100 kHz < f < 350 kHz
Plausibilität Geschwindigkeit	Festwert	ΔP < 2 * V * T mit T = 8 ms
versus Position		

Tab. 5.4

5 Anschluss und Installation

Parametrierung des SSI-Formats:




Fig. 5.20

Beispiel:

SSI-Framelength: 28 Takte
Data-Length: 22 Bit

Status: 5 Bit, 3 Bit Error + 2 Bit Warnung/Betriebsbereit




Fig. 5.21

5.11.4 Inkrementalgeber

Inkrementalgeber		
Physical Layer:	RS-422 kompatibel	
Messsignal A/B:	Spur mit 90° Phasendifferenz	
Maximale Frequenz der Eingangstakte:	200 kHz ¹⁾ bzw. 500 kHz ²⁾	

Tab. 5.5

Diagnosen:

Diagnose	Parameter	Fehlerschwelle
Überwachung der Versorgungs-	Festwerte	+/-20% +/-2% (Messtoleranz)
spannung	5 V, 8 V, 10 V, 12 V, 20 V, 24 V	
Überwachung Differenzpegel	Festwert RS 485-Pegel	+/-20% +/-2% (Messtoleranz)
am Eingang		
Überwachung des Zählsignals	Festwert	ΔP > 4 Inkremente
getrennt für jede Spur A/B		

Tab. 5.6

5.11.5 SinusCosinus Geber – Standard Mode

SinusCosinus Geber – Standard Mode		
Physical Layer:	+/- 0.5 V _{SS} (ohne Spannungsoffset)	
Messsignal A/B:	Spur mit 90° Phasendifferenz	
Maximale Frequenz der Eingangstakte:	200 KHz ¹⁾ bzw. 500 kHz ²⁾	

Tab. 5.7

Diagnosen:

Diagnose	Parameter	Fehlerschwelle
Überwachung der Versorgungs-	Festwerte	+/-20% +/-2% (Messtoleranz)
spannung	5 V, 8 V, 10 V, 12 V, 20 V, 24 V	
Überwachung Amplitude	Festwert 1 V _{SS}	65% von 1 V _{SS} +/-2,5% (Mess-
SIN ² +COS ²		toleranz)
Überwachung der Phase A/B	Festwert 90°	+/-30° +/-5° (Messtoleranz)

Tab. 5.8

5.11.6 SinusCosinus Geber – High Resolution Mode

SinusCosinus Geber – High Resolution Mode		
Physical Layer:	+/- 0.5 V _{SS} (ohne Spannungsoffset)	
Messsignal A/B:	Spur mit 90° Phasendifferenz	
Maximale Frequenz der Eingangstakte:	15 kHz ²⁾	

Tab. 5.9

Diagnosen:

Diagnose	Parameter	Fehlerschwelle
Überwachung der Versorgungs-	Festwerte	+/-20% +/-2% (Messtoleranz)
spannung	5 V, 8 V, 10 V, 12 V, 20 V, 24 V	
Überwachung Amplitude	Festwert 1 V _{SS}	65% von 1 V _{SS} +/-2,5%
SIN ² +COS ²		(Messtoleranz)
Überwachung der Phase A/B	Festwert 90°	+/-30° +/-5° (Messtoleranz)
Überwachung Quadrant Zählsi-	Festwert	+/-45°
gnal / Signalphase		

Tab. 5.10

5.11.7 Proxi-Switch

Proxi-Switch Proxi-Switch		
Signalpegegel:	24 V/0 V	
Max Zählimpulsfrequenz:	10 kHz	
Schaltlogik	entprellt	

Tab. 5.11

Diagnosen:

Diagnose Parameter		Fehlerschwelle
Überwachung der Versorgungs-	Festwerte	+/-20% +/-2% (Messtoleranz)
spannung	5 V, 8 V, 10 V, 12 V, 20 V, 24 V	

Tab. 5.12

5.11.8 Erweiterte Überwachung Proxi-Switch / Proxi-Switch

Die erweiterte Überwachung deckt folgende Fehler auf:

- a) Ausfall der Versorgungsspannung
- b) Ausfall des Ausgangssignals in Treiberrichtung
- c) Funktionsausfall Proxi für High-Signal
- d) Unterbrechung Signalpfad
- e) Mechanische Dejustage Proxi / zu großer Schaltabstand Proxi

Zur Diagnose werden die beiden Statuszustände der Zählsignale zusätzlich synchron erfasst und logisch verglichen. Per Schaltkulisse muss eine Bedämpfung von jeweils mindestens einem der beiden Signale gewährleistet werden. Die Logik wertet diese Anordnungsvorschrift aus.




Fig. 5.22

Die Diagnose ist auf mindestens folgende Grenzwerte auszulegen:

- Max. Zählfreguenz:4 kHz
- Max. Austastung 0-Signal: 50%
- Min. Überdeckung: 10%

Anschluss und Installation

Einlesen der Zählsignale:

5

Die beiden Zählsignale sind jeweils getrennt den beiden Kanälen zugeordnet. In jedem der beiden Kanäle wird der Status synchron eingelesen. Um die Synchronität zu gewährleisten ist dies jeweils unmittelbar nach der Kanalsynchronisierung durchzuführen. Das Sampling muss mind. 1x pro Zyklus erfolgen. Die max. Abweichung in der Synchronität beträgt 20 µs.

Die Statuszustände müssen kreuzweise über das SPI ausgetauscht werden.

Logikverarbeitung:

Es ist folgende Auswertung in beiden Kanälen vorzunehmen:

Signal A	Signal B	Ergebnis
Low	Low	False
High	Low	True
Low	High	True
High	High	True

Tab. 5.13

6 Reaktionszeiten des CMGA-Systems

Die Reaktionszeit ist eine wichtige sicherheitstechnische Eigenschaft und für jede Applikation / applikative Sicherheitsfunktion zu betrachten. Im nachfolgenden Kapitel sind die Reaktionszeiten für einzelne Funktionen, u. U. auch in Abhängigkeit von weiteren Parametern gelistet. Sind diese Angeben für eine spezifische Applikation nicht ausreichend ist das tatsächliche Zeitverhalten gegen das Sollverhalten durch gesonderte Messungen zu validieren. Dies betrifft insbesondere auch die Verwendung von Filterfunktionen.



Sicherheitshinweis:

- Die Reaktionszeiten sind für jede applikative Sicherheitsfunktion im Sollverhalten festzulegen und gegen den tatsächliche Wert mit Hilfe der nachstehenden Angaben zu vergleichen.
- Bei Verwendung von Filterfunktionen ist besondere Vorsicht geboten. Je nach Filterlänge / -zeit kann es zu einer erheblichen Verlängerung der Reaktionszeit kommen die bei der sicherheitstechnischen Auslegung mit zu betrachten ist.
- Bei besonders kritischen Aufgabenstellungen ist das Zeitverhalten durch Messungen zu validieren.
- Bei Geräteanlauf / Alarm- bzw. Fehler-Reset können u. U (abhängig vom Applikationsprogram) die Ausgänge für die Dauer der Reaktionszeit aktiv werden. Dies ist bei der Planung der Sicherheitsfunktionen zu berücksichtigen.

6.1 Reaktionszeiten im Standardbetrieb

Grundlage der Berechnung von Reaktionszeiten ist die Zykluszeit des CMGA-Systems. Diese beträgt im Betrieb T_zyklus = 8 ms. Die angegebenen Reaktionszeiten entsprechen der jeweiligen Maximallaufzeit für den konkreten Anwendungsfall <u>innerhalb des CMGA-Basismoduls</u>. Je nach Anwendung müssen noch weitere, <u>applikationsabhängige Reaktionszeiten</u> der verwendeten Sensorik und Aktuatoren hinzugerechnet werden, um die Gesamtlaufzeit zu erhalten.

Funktion	Reaktionszeit [ms]	Erläuterung
Aktivierung einer Überwa- chungsfunktion durch ENABLE mit anschließender Abschaltung über Digitalen Ausgang	24 1)	Aktivierung einer Überwachungsfunktion durch das ENABLE-Signal.
Aktivierung einer Überwa- chungsfunktion durch ENABLE mit anschließender Abschaltung über Sicherheitsrelais	47 1)	Aktivierung einer Überwachungsfunktion durch das ENABLE-Signal.

¹⁾ Hinweis: Bei Verwendung eines Mittelwertfilters muss dessen Reaktionszeit mit aufaddiert werden

Funktion	Reaktionszeit [ms]	Erläuterung
Reaktion einer bereits ak-	16 ¹⁾	Bei einer bereits über ENABLE aktivierten
tivierten Überwachungs-		Überwachungsfunktion benötigt das Modul <u>einen</u>
funktion inklusive PLC Be-		Zyklus, um den aktuellen Geschwindigkeitswert
arbeitung bei Positions- und Ge-		zu berechnen. Im nächsten Zyklus wird nach Be-
schwindigkeitsverarbeitung		rechnung der Überwachungsfunktion die Informa-
über Digitalen Ausgang		tion durch die PLC weiterverarbeitet und aus-
		gegeben, d. h. nach implementierter Logik führt
		dies z.B. zum Schalten eines Ausgangs.
Reaktion einer bereits ak-	39 ¹⁾	Bei einer bereits über ENABLE aktivierten
tivierten Überwachungs-		Überwachungsfunktion benötigt das Modul <u>einen</u>
funktion inklusive PLC Be-		Zyklus, um den aktuellen Geschwindigkeitswert
arbeitung bei Positions- und Ge-		zu berechnen. Im nächsten Zyklus wird nach Be-
schwindigkeitsverarbeitung		rechnung der Überwachungsfunktion die Informa-
über Sicherheitsrelais		tion durch die PLC weiterverarbeitet und aus-
		gegeben, d. h. nach implementierter Logik führt
		dies z.B. zum Schalten eines Ausgangs.
Aktivierung Digitaler Ausgang	16	Aktivierung eines Eingangs und Schalten des Aus-
über Digitalen Eingang		gangs
Aktivierung Ausgang Relais über	26	Aktivierung eines Eingangs und Schalten des Aus-
Digitalen Eingang		gangs
Deaktivierung Digitaler Ausgang	16	Deaktivierung eines Eingangs und damit De-
über Digitalen Eingang		aktivierung des Ausgangs
Deaktivierung Ausgang Relais	47	Deaktivierung eines Eingangs und damit De-
über Digitalen Eingang		aktivierung des Ausgangs
Mittelwertfilter (Einstellung	0 – 64	Gruppenlaufzeit des Mittelwertbildners. Diese
→ Geberdialog Software FES)		Laufzeit wirkt nur auf Überwachungsfunktionen in
		Zusammenhang mit Position / Geschwindigkeit /
		Beschleunigung, jedoch nicht auf die Logikver-
		arbeitung.

¹⁾ Hinweis: Bei Verwendung eines Mittelwertfilters muss dessen Reaktionszeit mit aufaddiert werden Tab. 6.1

6.2 Reaktionszeiten für FAST CHANNEL

FAST_CHANNEL bezeichnet eine Eigenschaft des CMGA-Systems auf Geschwindigkeitsanforderungen schneller zu reagieren, als dies mit der Bearbeitung der Sicherheitsprogramme im Normalzyklus (= 8 msec) möglich ist. Die Abtastzeit des FAST_CHANNEL beträgt 2 msec.

Folgende Reaktionszeiten können angegeben werden:

4 msec (Worst Case Bedingung)



Sicherheitshinweis:

- Bei Verwendung des FAST_CHANNEL ist zu beachten, dass eine Abschaltung in der oben angegebenen Zeit für eine vorgegebene Geschwindigkeitsschwelle nur dann stattfinden kann, falls die Sensorinformation über eine ausreichende Auflösung verfügt. Die kleinste auflösbare Schaltschwelle des FAST_CHANNEL benötigt mindestens 2 Flankenwechsel am jeweils gewählten Sensorsystem innerhalb einer Zeit von 2 msec.
- Diese Funktion ist nur in Verwendung mit Halbleiterausgängen möglich.

6.3 Reaktionszeiten für Fehlerdistanzüberwachung

Für die Berechnung der WorstCase Bedingung ergibt sich folgendes Berechnungsschema:

Wert	
Systemgeschwindigkeit zum Abtastzeitpunkt	V(t)
Systemgeschwindigkeit bei Reaktion des CMGA-	V _A (t)
Systems:	
Schwellwert für Überwachung (SLS oder SCA):	V_S = konstant für alle t
Parametrierter Filterwert:	XF = konstant für alle t
Maximal mögliche Beschleunigung der Applika-	a_F = konstant für alle t
tion:	
Verzögerung nach Abschalten:	a_V = konstant für alle t
Abtastzeitpunkt für Eintritt eines WorstCase Er-	T _{Fehler}
eignisses:	
Reaktionszeit des CMGA-Systems:	t _{Reakt}

Tab. 6.2

Für die WorstCase Betrachtung wird angenommen, dass sich der Antrieb zunächst mit einer Geschwindigkeit v(k) genau auf der parametrierten Schwelle v0 bewegt und dann mit maximal möglichem Wert a0 beschleunigt.




Fig. 6.1 Verhalten des Antriebs mit / ohne Overspeed Distanz

Für den Verlauf V und s ergeben sich ohne Overspeed Distanz folgende Zusammenhänge:

Parameter	Berechnungsverfahren	Bemerkung
t _{Reakt}	Wert aus Angabe Reaktionszeit CMGA + Verzögerungszeit in externer Ab-	Verzögerungszeit in externer Abschalt- kette aus Angabe Relais- / Schütz-,
	schaltkette	Bremshersteller etc.
a _F , a _V	n.a.	Abschätzung aus Applikation
V _{a1}	$= V_S + a_F * t_{Reakt}$	

Tab. 6.3

Reaktionszeiten des CMGA-Systems

Für den Verlauf V und s mit Overspeed Distanz gilt:

Parameter	Berechnungsverfahren	Bemerkung
t _{Reakt}	Wert aus Angabe Reaktionszeit CMGA + Verzögerungszeit in externer Ab-	Verzögerungszeit in externer Abschalt- kette aus Angabe Relais- / Schütz-,
	schaltkette	Bremshersteller etc.
a _F , a _V	n. a.	Abschätzung aus Applikation
V _{a2}	$= a_F * t_{Reakt} + (V_S^2 + 2 * a_F * XF)^{1/2}$	

Tab. 6.4

6

Der Filter verschiebt in seiner Wirkung die eingestellte Geschwindigkeitsschwelle V_a um einen Betrag delta_v_filter nach oben. Für die Applikation sind die neuen Werte für die Reaktionszeit (Treact = TCMGA + Tfilter), sowie die daraus resultierende Geschwindigkeit bei Abschaltung durch das CMGA-System zu berücksichtigen.

6.4 Reaktionszeiten bei Verwendung der CMGA-E1

Grundlage der Berechnung von Reaktionszeiten ist die Zykluszeit des CMGA-Systems. Diese beträgt im Betrieb **T_zyklus = 8 ms**. Die angegebenen Reaktionszeiten entsprechen der jeweiligen Maximallaufzeit für den konkreten Anwendungsfall <u>innerhalb des CMGA-Basismoduls</u>. Je nach Anwendung müssen noch weitere, <u>applikationsabhängige Reaktionszeiten</u> der verwendeten Sensorik und Aktuatoren hinzugerechnet werden, um die Gesamtlaufzeit zu erhalten.

Funktion	Benennung	Reaktionszeit [ms]	Erläuterung
Worst-case Verzögerungszeit Eingang im Basismodul zum	T _{IN BASE}	10	z.B. Aktivierung einer Überwa- chungsfunktion durch ein Ein-
PAE	_		gangssignal im Basismodul
Worst-case Verzögerungszeit			z.B. Aktivierung einer Überwa-
Eingang CMGA-E1 zur PAE im	T _{IN 31}	18	chungsfunktion durch ein Ein-
Basismodul	'IN_31	10	gangssignal im Erweiterungsmodul
			CMGA-E1
Verarbeitungszeit PAE zu PAA			Abschaltung durch eine Überwa-
im Basismodul	T _{PLC}	8	chungsfunktion oder durch einen
			Eingang im PAE
Aktivierung / Deaktivierung Di-			Aktivierung oder Deaktivierung
gitaler Ausgang im Basismodul	T _{OUT_BASE}	-	eines Ausgangs im Basismodul
aus PAA			nach Änderung im PAA
Aktivierung / Deaktivierung Di-			Aktivierung oder Deaktivierung
gitaler Ausgang in Erweite-	Taur	8	eines Ausgangs im Erweiterungs-
rungsmodul über PAA im Basis-	T _{OUT_31}	0	modul CMGA-E1 nach Änderung im
modul			PAA des Basismoduls

Tab. 6.5

Reaktionszeiten des CMGA-Systems

Ermittlung der Gesamtreaktionszeit

$$T_{TOTAL} = T_{IN} + T_{PLC} + T_{OUT}$$

Beispiel 1:

6

Eingang auf Erweiterungsmodul, Aktivierung von SLS und Verarbeitung in PLC, Ausgang auf dem Basismodul

$$T_{TOTAL} = T_{IN 31} + T_{PLC} + T_{OUT Base} = 18 \text{ ms} + 8 \text{ ms} + 0 \text{ ms} = 26 \text{ ms};$$

Beispiel 2:

Eingang auf Basismodul, Aktivierung von SLS und Verarbeitung in PLC, Ausgang auf Erweiterungsmodul

$$T_{TOTAL} = T_{IN Base} + T_{PLC} + T_{OUT 31} = 10 \text{ ms} + 8 \text{ ms} + 8 \text{ ms} = 26 \text{ ms};$$

Beispiel 3:

Eingang auf Erweiterungsmodul, Aktivierung von SLS und Verarbeitung in PLC, Ausgang auf Erweiterungsmodul

$$T_{TOTAL} = T_{IN 31} + T_{PLC} + T_{OUT 31} = 18 \text{ ms} + 8 \text{ ms} + 8 \text{ ms} = 34 \text{ ms};$$

7.1 Vorgehensweise

Eine Inbetriebnahme darf nur durch qualifiziertes Personal vorgenommen werden! Beachten Sie bitte bei der Inbetriebnahme die Sicherheitshinweise!

7.2 Einschaltsequenzen

Nach jedem Neustart des Moduls werden bei fehlerfreiem Lauf folgende Phasen durchlaufen und an der frontseitigen Siebensegmentanzeige angezeigt:

7 Segment Anzeige	Mode	Beschreibung
"1"	STARTUP	Synchronisation zwischen beiden Prozessor-
		systemen und Prüfung der Konfigura-
		tion-/Firmwaredaten.
"2"	SENDCONFIG	Verteilung der Konfigurations-/Firmwaredaten
		und nochmalige Prüfung dieser Daten. An-
		schließend Bereichsprüfung der Konfigura-
		tionsdaten.
"3"	STARTUP BUS	Falls vorhanden, Initialisierung eines Bussys-
		tems.
"4"	RUN	Normalbetrieb des Systems. Alle Ausgänge
		werden nach dem aktuellem Zustand der Logik
		geschaltet.
"5"	STOP	Im Stop-Mode können Parameter- und Pro-
		grammdaten extern geladen werden.
"A"	ALARM	Alarm kann über Digitaleneingang oder front-
		seitigen Quitierungstaster rückgesetzt
		werden.
"E"	ECS-Alarm	ECS-Alarm kann über Digitaleingänge oder
		frontseitigem Quittierungstaster rückgesetzt
		werden.
"F"	Fehler	Fehler kann nur über EIN/AUS des Moduls
		rückgesetzt werden.

Tab. 7.1

7.3 Reset-Verhalten

Die Resetfunktion differenziert sich in eine Anlauffunktion nach Spannungswiederkehr = General Reset und einen Status-/Alarmreset = internal Reset. Letzterer wird über den frontseitigen Taster oder einen entsprechend konfigurierten Eingang = Resetelement mit aktivierter "Alarmreset"-Funktion ausgelöst. Nachstehende Tabelle gibt eine Übersicht zu den Resetfunktionen und deren Wirkung.

7.3.1 Resettypen und auslösendes Element

Reset-Typ	Auslösendes Element	Bemerkung
General Reset Internal Reset	Spannungswiederkehr / Geräteanlauf	Resetfunktion nach einem kompletten Aus- und Einschalten des Gerätes Auslösen des inter- nen Reset mittels frontseitigem Reset- Taster
	Start / Restelement - Editor	Konfigurieren eines Reset-Eingangs mit- tels eines Reset- Elements im Festo
	Signal Nr. 1 E0.3* V mr AUS V Alstrangen To Alstrangen (Schiefles) varvenden V als Logik Reast (Schiefles) varvenden V Alstrangen (Schiefles) varvenden V Al	Editor for Safety with CMGA

Tab. 7.2

7.3.2 Reset-Timing

Der Reseteingang für den internal Reset wird im "RUN"-Mode zeitlich überwacht. Ein Internal Reset wird mit der fallenden Flanke des Reset-Eingangs ausgelöst unter der Bedingung T < 3sec zwischen steigender/fallender Flanke.




Fig. 7.1

7.3.3 Reset-Funktion

Funktionseinheit	General Reset	Internal Reset	Funktion
Fatal Error	Х	_	Rücksetzen Fehler
Alarm	Х	Х	Rücksetzen Alarm
Überwachungs-	Х	Х	Rücksetzen einer angesprochen
funktionen			Überwachungs-Funktion
Flip-Flop	Х	Х	Dominanter Reset für 1 Zyklus
Timer	Х	X	Timer = 0

Tab. 7.3

Der Status der Überwachungsfunktionen wird nach einem Reset neu gebildet

- Prozesswerte führen bei Überschreiten der parametrierten Grenzen zu keiner Änderung des Ausgangsstatus der Überwachungsfunktion
- Zeitbasierende Funktionen Timer führen zu einem Rücksetzen des Ausgangsstatus der Überwachungsfunktion. Ein Ansprechen erfolgt nur bei neuerlichem Überschreiten der parametrierten Grenzwerte

7




Fig. 7.2 Prozesswert (Position) => keine Änderung des Ausgangsstatus bei Reset im Alarmzustand




Fig. 7.3 Prozesswert (Geschwindigkeit) ⇒ keine Änderung des Ausgangsstatus bei Reset im Alarmzustand




Fig. 7.4 Zeitbasierende Funktion => Rücksetzen des Ausgangszustands, Ansprechen bei neuerlichem Überschreiten der Grenze



7

Hinweis

Sicherheitshinweis:

- Bei zeitbasierenden Funktionen, z. B. zeitliche Überwachung von komplementären Eingangssignalen, wird der Ausgangszustand rückgesetzt und erst bei neuerlichem Überschreiten des (zeitlichen) Grenzwertes ein als fehlerhaft definierter Zustand detektiert.
- Zur Absicherung gegen falsche Benutzung, z.B. wiederholtes Auslösen der Resetfunktion zur Umgehung eines Alarmzustandes, müssen gegebenenfalls applikativ Maßnahmen in der PLC-Programmierung ergriffen werden.

7.3.4 Beispiel Reset-Funktion mit Absicherung gegen falsche Benutzung

Funktion:

An einer Maschine soll eine Absicherung des Gefahrenbereichs im Normalbetrieb durch eine trennende Schutzeinrichtung und im Einrichtbetrieb durch einen Zustimmtaster in Verbindung mit Stillstandsüberwachung und sicher reduzierter Geschwindigkeit erfolgen.

Das Vorhandensein der trennenden Schutzeinrichtung wird durch einen elektrischen Sensor überwacht. Bei geöffneter Schutzeinrichtung ist ein Verfahren nur bei betätigtem Zustimmtaster möglich. Im Programm wird dies durch eine Funktion "Schutztüre" (2 kanalig mit Zeitüberwachung) und einer Funktion "Zustimmung" realisiert.

Das Logiksignal "Schutztüre" wird mittels einer Eingangsvorverarbeitung mit komplementären Eingängen und Zeitüberwachung erzeugt. Die Zeitüberwachung dieses Elements ist fest auf 3 Sekunden eingestellt.

Bei offener Schutztüre (Signal "LOW" am Schalterausgang X23.1 und X23.2 (ID 369)) kann die Achse mit reduzierter Geschwindigkeit verfahren werden, wenn die Zustimmung X14.1 und X14.2 (ID 318) aktiv ist.

Problemstellung:

Wird einen Fehler "Querschluss" am Schutztüre Eingang simuliert, dann zeigt das CMGA-Basismodul den Alarm 6701 an.

Dieser kann quittiert werden und das Signal "Schutztüre" (ID 369) bleibt korrekterweise auf "0". Nach Ablauf der Zeitüberwachung von 3 Sekunden wird erneut der Alarm 6701 ausgelöst. Wird in diesem Zeitraum die Zustimmung gedrückt, kann die Achse wieder für 3 Sekunden verfahren werden.

7

Applikative Maßnahme:

Durch Verknüpfung innerhalb des PLC-Programms wird eine Aktivierung der Ausgänge unter zeitlicher Umgehung des Alarmzustandes verhindert.




Fig. 7.5

Beispiel 1:

Die Freigabefunktion der Ausgänge (ID85) wird zusätzlich mit einem "Reset-Timer" verknüpft. Dieser verhindert für t > 3 sec die Aktivierung der Ausgänge nach einem Reset => die neuerliche Wirkung einer zeitlichen Überwachung wird sicher gestellt.




Fig. 7.6

Beispiel 2:

Die Freigabefunktion der Ausgänge (ID85) wird zusätzlich mit einem FF (Flip-Flop) verknüpft. Dieses verhindert die Aktivierung der Ausgänge nach einem Reset und anstehenden Fehler im Eingangskreis. Erst nach einmaligem Anlegen eines fehlerfreien Eingangssignals werden die Ausgänge freigegeben.

7.4 LED Anzeige

Farbe	Mode	Beschreibung
grün	"blinkend"	System OK, Konfiguration validiert
gelb	"blinkend"	System OK, Konfiguration noch nicht validiert
rot	"blinkend"	Alarm
rot	"dauerhaft"	Fatal Error

Tab. 7.4

Hinweis

Für alle Betriebszustände außer RUN werden die Ausgänge von der Firmware passiviert, d. h. sicher abgeschaltet. Im Zustand RUN ist der Zustand der Ausgänge abhängig vom implementierten PLC-Programm.

7.5 Parametrierung

Die Parametrierung erfolgt über das Programm FES "Festo Editor for Safety with CMGA". Um die Daten an das Modul senden zu können wird ein Programmieradapter benötigt dessen Treiber vor dem Benutzen erstmals installiert werden muss.

Die Beschreibung der Parametrierung → Programmierhandbuch.

7.6 Funktionsprüfung

Um die Sicherheit des Moduls zu gewährleisten muss einmal pro Jahr eine Funktionsprüfung der Sicherheitsfunktionen durchgeführt werden. Dazu müssen die in der Parametrierung verwendeten Bausteine (Eingänge, Ausgänge, Überwachungsfunktionen und Logikbausteine) hinsichtlich ihrer Funktion bzw. Abschaltung getestet werden.

→ Programmierhandbuch.

7.7 Validierung

Für die Sicherstellung der implementierten Sicherheitsfunktionen muss vom Anwender nach erfolgter Inbetriebnahme und Parametrierung eine Überprüfung und Dokumentation der Parameter und Verknüpfungen vorgenommen werden. Dies wird durch den Validierungsassistenten in der Programmieroberfläche unterstützt (

Kapitel 8 Sicherheitstechnische Prüfung).

8 Sicherheitstechnische Prüfung

Für die Sicherstellung der implementierten Sicherheitsfunktionen muss vom Anwender nach erfolgter Inbetriebnahme und Parametrierung eine Überprüfung und Dokumentation der Parameter und Verknüpfungen vorgenommen werden. Dies wird durch die Parametriersoftware FES "Festo Editor for Safety with CMGA"unterstützt (→ Programmierhandbuch).

Auf den ersten zwei Seiten können allgemeine Angaben zur Anlage gemacht werden. Die letzte Seite des Validierungsreports enthält den Einzelnachweis zur sicherheitstechnischen Prüfung.

Hier müssen Sie die folgenden Eintragungen zwingend vornehmen:

- Seriennummer (identisch zur Seriennummer auf dem Typenschild)
- Identität zum Modul

Hier bestätigt der verantwortliche Prüfer des Sicherheitssystems, dass der in der Programmieroberfläche angezeigten CRC's identisch ist mit dem im CMGA-Basismodul hinterlegtem CRC. Nach der Eingabe aller Header-Daten kann der Validierungsreport über die Schaltfläche "Speichern" generiert werden. Das Parametriertool erzeugt dann eine Textdatei (.TXT) mit dem Dateinamen des

Programmdatensatzes. Die Textdatei enthält die folgenden Informationen:

- Die 3 Seiten der oben editierten Header-Daten
- Die Konfiguration der Geber
- Die Parameter der vorhandenen Überwachungsfunktionen
- PLC Programm als Anweisungsliste

Nach der Übertragung der Konfigurations- und Programmdaten zum CMGA-Basismodul blinkt die Status-LED in der Farbe Gelb. Dies zeigt an, dass die Konfigurationsdaten noch nicht validiert wurden. Mit Bestätigung der Taste "KONFIGURATION SPERREN" am Ende des Validierungsdialogs werden die Daten als "Validiert" gekennzeichnet und die LED blinkt in der Farbe "Grün".

9 Wartung

9.1 Modifikation / Umgang mit Änderungen am Gerät

Wartungsarbeiten sind ausschließlich von qualifiziertem Personal vorzunehmen.

Regelmäßige Wartungsarbeiten sind nicht durchzuführen!

Reparatur

Geräte sind immer komplett zu tauschen.

Eine Reparatur des Gerätes kann nur im Werk durchgeführt werden.

Garantie

Mit unzulässigem öffnen des Moduls erlischt die Garantie.

Hinweis

Bei Modifikation des Moduls erlischt die Sicherheitszulassung!

9.2 Tausch eines Moduls

Beim Tausch eines Moduls sollte folgendes beachtet werden:

- 1. Stromrichter von der Hauptversorgung trennen.
- 2. Spannungsversorgung für das Gerät ausschalten und Verbindung lösen.
- 3. Geberstecker abziehen.
- 4. Alle weiteren steckbaren Verbindungen entfernen.
- 5. Modul von der Hutschiene nehmen und EMV-gerecht verpacken.
- 6. Neues Modul auf der Hutschiene anbringen.
- 7. Alle Verbindungen wiederherstellen.
- 8. Stromrichter einschalten.
- 9. Versorgungsspannung einschalten.
- 10. Gerät konfigurieren.

Hinweis

Grundsätzlich darf kein steckbarer Anschluss des CMGA-Basismoduls unter Spannung getrennt oder wieder gesteckt werden. Insbesondere bei den angeschlossenen Positions- bzw.

Geschwindigkeitssensoren besteht die Gefahr einer Zerstörung des Sensors.

9.3 Wartungsintervalle

Handlung	Angabe
Austausch Modul	→ Kapitel 10 Technische Daten
Funktionsprüfung	→ Kapitel 7 Inbetriebnahme

Tab. 9.1

10 Technische Daten

10.1 Umweltbedingungen

Schutzklasse	IP 20
Umgebungstemperatur	0°C 50°C
Klimaklasse	3 nach DIN 50178
Lebensdauer	90000 h bei 50°C Umgebung

Tab. 10.1

10.2 Sicherheitstechnische Kenndaten

Max. erreichbare Sicherheitsklasse	 SIL 3 gemäß EN61508 	
	- Kategorie 4 gmäß EN ISO 13849-1	
	 Performance Level e gemäß EN ISO 13849-1 	
Systemstruktur	2-kanalig mit Diagnose (1002)	
Auslegung der Betriebsart	"high demand" gemäß EN61508 (hohe An-	
	forderungsrate)	
Wahrscheinlichkeit eines gefahrbringenden	CMGA-B1-M0-L0-A0, CMGA-B1-M1-L1-A0,	
Ausfalls pro Stunde (PFH-Wert)	CMGA-B1-M2-L2-A0 < 1,4 E-8 (14FIT)	
Proof-Test-Intervall (EN61508)	20 Jahre, danach muss das Modul ersetzt werden	

Tab. 10.2

Prinzipiell unterscheidet das CMGA-System zwischen zwei Arten von Fehlern gemäß folgender Zuordnung:

Fehlerart	Beschreibung	Auswirkung auf System	Resetbedingung
Fatal Error	Schwerer Ausnahmefehler durch Programm-	Alle Ausgänge	Rücksetzbar
	lauf im CMGA. Zyklischer Programmablauf ist	werden abge-	durch Aus-/Ein-
	aus sicherheitstechnischen Gründen nicht	schaltet!	schalten des
	mehr möglich. Letzter aktiver Prozess ist die		CMGA (POR).
	Bedienung der 7-Segment Anzeige durch Sys-		
	tem A. System B ist im Stop-Modus.		
Alarm	Funktionaler Fehler, verursacht durch externen	Alle Ausgänge	Rücksetzbar
	Prozess. Beide Systeme laufen zyklisch weiter	werden abge-	durch parame-
	und bedienen alle Anforderungen der Kom-	schaltet!	trierbaren Ein-
	munikations-Schnittstellen. Die Abtastung des		gang
	externen Prozesses wird ebenso aufrecht		
	erhalten.		
ECS Alarm	Bei Verwendung der ECS-Funktion in der Pro-	ECS-Funktions-	Rücksetzbar
	grammieroberfläche werden die Geberalarm-	block liefert als	durch parame-
	meldungen anstelle von "A" mit "E" gekenn-	Ergebnis "0"	trierbaren Ein-
	zeichnet.		gang

Tab. 11.1

Erkennung der Fehler System A und System B:

- System A: ungeradzahlig

- System B: geradzahlig

11.1 Fehleranzeige

Es gibt zwei Arten wie die Fehlernummer angezeigt wird.

11.1.1	CMGA-B1	. <u>ohne</u> Eı	weiteru	ngsmodule	
F, A oder E				 Fehlernummer	
11.1.2	CMGA-B1	. <u>mit</u> Erw	eiterun	gsmodulen	
F, A oder E		 1)		 Fehlernummer	_
1) 0: Basismo	dul				

- 1: Erweiterungsmodul mit logischer Adresse 1
- 2: Erweiterungsmodul mit logischer Adresse 2

11.2 Alarm Liste CMGA

Alarm Code	A 2101 / A 2102
Alarm Meldung	Timeout Empfangstelegramm CMGA-E1 (Adresse 1)
Ursache	Telegramm von Erweiterungsmodul nicht rechtzeitig erhalten
Fehlerbeseitigung	Verbindung zum Erweiterungsmodul prüfen

Alarm Code	A 2105 / A 2106
Alarm Meldung	CRC Fehler Sendetelegramm CMGA-E1 (Adresse 1)
Ursache	Sendetelegramm fehlerhaft
Fehlerbeseitigung	Konfiguration der CMGA-E1 Seriennummer prüfen

Alarm Code	A 2107 / A 2108
Alarm Meldung	CRC Fehler Sendetelegramm
Ursache	Sendetelegramm fehlerhaft
Fehlerbeseitigung • Konfiguration der CMGA-E1 Seriennummer prüfen • Verbindung zum Erweiterungsmodul prüfen	

Alarm Code	A 2109 / A 2110
Alarm Meldung	CRC Fehler Empfangstelegramm
Ursache	Empfangstelegramm fehlerhaft
Fehlerbeseitigung	Konfiguration der CMGA-E1 Seriennummer prüfen
	Verbindung zum Erweiterungsmodul prüfen

Alarm Code	A 2111
Alarm Meldung	Timeout Kommunikation mit Erweiterungsmodul CMGA-E1 (Adresse 1)
Ursache	Fehlerhafte Installation des Erweiterungsmoduls
Fehlerbeseitigung	Verbindung zum Erweiterungsmodul prüfen

Alarm Code	A 2113
Alarm Meldung Erweiterungsmodul CMGA-E1 (Adresse 1) vorhanden aber nicht	
	konfiguriert
Ursache	Fehlerhafte Konfiguration
Fehlerbeseitigung	Konfiguration prüfen

Alarm Code	A 2115 / A 2116
Alarm Meldung	Erweiterungsmodul CMGA-E1 hat fehlerhafte logische Adresse
Ursache	Fehlerhafte Konfiguration
Fehlerbeseitigung	Konfiguration prüfen

Alarm Code	A 2121 / A 2122
Alarm Meldung	Timeout Empfangstelegramm CMGA-E1 (Adresse 2)
Ursache	Telegramm von Erweiterungsmodul nicht rechtzeitig erhalten
Fehlerbeseitigung	Verbindung zum Erweiterungsmodul prüfen

Alarm Code	A 2125 / A 2126
Alarm Meldung	CRC Fehler Sendetelegramm CMGA-E1 (Adresse 2)
Ursache	Sendetelegramm fehlerhaft
Fehlerbeseitigung	Konfiguration der CMGA-E1 Seriennummer prüfen

Alarm Code	A 2131
Alarm Meldung	Timeout Kommunikation mit Erweiterungsmodul CMGA-E1 (Adresse 2)
Ursache	Fehlerhafte Installation des Erweiterungsmoduls
Fehlerbeseitigung	Verbindung zum Erweiterungsmodul prüfen

Alarm Code	A 2133
Alarm Meldung	Erweiterungsmodul CMGA-E1 (Adresse 2) vorhanden aber nicht
	konfiguriert
Ursache	Fehlerhafte Konfiguration
Fehlerbeseitigung	Konfiguration prüfen

Alarm Code	A 3031 / A 3032
Alarm Meldung	Pulse1 Plausibilitätsfehler am Erweiterungseingang EAEx.1
Ursache	An diesem Eingang liegt nicht die konfigurierte Pulse1-Spannung an.
Fehlerbeseitigung	 Konfiguration des Digitalen Eingangs gemäß Projektierung und Schaltplan überprüfen Verdrahtung überprüfen

Alarm Code	A 3033 / A 3034
Alarm Meldung	Pulse2 Plausibilitätsfehler am Erweiterungseingang EAEx.1
Ursache	An diesem Eingang liegt nicht die konfigurierte Pulse2-Spannung an.
Fehlerbeseitigung	Konfiguration des Digitalen Eingangs gemäß Projektierung und Schaltplan überprüfen Verdrahtung überprüfen

Alarm Code	A 3035 / A 3036
Alarm Meldung	Fehlerhaftes 24V Signal am EAEx.1
Ursache	Am Eingang liegt keine dauerhafte 24V-Spannung an.
Fehlerbeseitigung	Spannung am Digitalen Eingang prüfen!
	Verdrahtung überprüfen
	 Prüfen ob Pulse1 oder Pulse2 anliegt

Alarm Code	A 3037 / A 3038
Alarm Meldung	Pulse1 Plausibilitätsfehler am Erweiterungseingang EAEx.2
Ursache	An diesem Eingang liegt nicht die konfigurierte Pulse1-Spannung an.
Fehlerbeseitigung	 Konfiguration des Digitalen Eingangs gemäß Projektierung und Schaltplan überprüfen Verdrahtung überprüfen

Alarm Code	A 3039 / A 3040
Alarm Meldung	Pulse2 Plausibilitätsfehler am Erweiterungseingang EAEx.2
Ursache	An diesem Eingang liegt nicht die konfigurierte Pulse2-Spannung an.
Fehlerbeseitigung	Konfiguration des Digitalen Eingangs gemäß Projektierung und Schaltplan überprüfen Verdrahtung überprüfen

Alarm Code	A 3041 / A 3042
Alarm Meldung	Fehlerhaftes 24V Signal am EAEx.2
Ursache	Am Eingang liegt keine dauerhafte 24V-Spannung an.
Fehlerbeseitigung	Spannung am Digitalen Eingang prüfen!
	Verdrahtung überprüfen
	Prüfen ob Pulse1 oder Pulse2 anliegt

Alarm Code	A 3043 / A 3044
Alarm Meldung	Pulse1 Plausibilitätsfehler am Erweiterungseingang EAEx.3
Ursache	An diesem Eingang liegt nicht die konfigurierte Pulse1-Spannung an.
Fehlerbeseitigung	 Konfiguration des Digitalen Eingangs gemäß Projektierung und Schaltplan überprüfen Verdrahtung überprüfen

Alarm Code	A 3045 / A 3046
Alarm Meldung	Pulse2 Plausibilitätsfehler am Erweiterungseingang EAEx.3
Ursache	An diesem Eingang liegt nicht die konfigurierte Pulse2-Spannung an.
Fehlerbeseitigung	 Konfiguration des Digitalen Eingangs gemäß Projektierung und Schaltplan überprüfen Verdrahtung überprüfen

Alarm Code	A 3047 / A 3048
Alarm Meldung	Fehlerhaftes 24V Signal am EAEx.3
Ursache	Am Eingang liegt keine dauerhafte 24V-Spannung an.
Fehlerbeseitigung	Spannung am Digitalen Eingang prüfen!
	Verdrahtung überprüfen
	 Prüfen ob Pulse1 oder Pulse2 anliegt

Alarm Code	A 3049 / A 3050
Alarm Meldung	Pulse1 Plausibilitätsfehler am Erweiterungseingang EAEx.4
Ursache	An diesem Eingang liegt nicht die konfigurierte Pulse1-Spannung an.
Fehlerbeseitigung	 Konfiguration des Digitalen Eingangs gemäß Projektierung und Schaltplan überprüfen Verdrahtung überprüfen

Alarm Code	A 3051 / A 3052
Alarm Meldung	Pulse2 Plausibilitätsfehler am Erweiterungseingang EAEx.4
Ursache	An diesem Eingang liegt nicht die konfigurierte Pulse2-Spannung an.
Fehlerbeseitigung	 Konfiguration des Digitalen Eingangs gemäß Projektierung und Schaltplan überprüfen Verdrahtung überprüfen

Alarm Code	A 3053 / A 3054
Alarm Meldung	Fehlerhaftes 24V Signal am EAEx.4
Ursache	Am Eingang liegt keine dauerhafte 24V-Spannung an.
Fehlerbeseitigung	Spannung am Digitalen Eingang prüfen!
	Verdrahtung überprüfen
	Prüfen ob Pulse1 oder Pulse2 anliegt

Alarm Code	A 3055 / A 3056
Alarm Meldung	Pulse1 Plausibilitätsfehler am Erweiterungseingang EAEx.5
Ursache	An diesem Eingang liegt nicht die konfigurierte Pulse1-Spannung an.
Fehlerbeseitigung	Konfiguration des Digitalen Eingangs gemäß Projektierung und Schaltplan überprüfen
	Verdrahtung überprüfen

Alarm Code	A 3057 / A 3058
Alarm Meldung	Pulse2 Plausibilitätsfehler am Erweiterungseingang EAEx.5
Ursache	An diesem Eingang liegt nicht die konfigurierte Pulse2-Spannung an.
Fehlerbeseitigung	 Konfiguration des Digitalen Eingangs gemäß Projektierung und Schaltplan überprüfen Verdrahtung überprüfen

Alarm Code	A 3059 / A 3060
Alarm Meldung	Fehlerhaftes 24V Signal am EAEx.5
Ursache	Am Eingang liegt keine dauerhafte 24V-Spannung an.
Fehlerbeseitigung	Spannung am Digitalen Eingang prüfen!
	Verdrahtung überprüfen
	Prüfen ob Pulse1 oder Pulse2 anliegt

Alarm Code	A 3061 / A 3062
Alarm Meldung	Pulse1 Plausibilitätsfehler am Erweiterungseingang EAEx.6
Ursache	An diesem Eingang liegt nicht die konfigurierte Pulse1-Spannung an.
Fehlerbeseitigung	 Konfiguration des Digitalen Eingangs gemäß Projektierung und Schaltplan überprüfen Verdrahtung überprüfen

Alarm Code	A 3063 / A 3064
Alarm Meldung	Pulse2 Plausibilitätsfehler am Erweiterungseingang EAEx.6
Ursache	An diesem Eingang liegt nicht die konfigurierte Pulse2-Spannung an.
Fehlerbeseitigung	 Konfiguration des Digitalen Eingangs gemäß Projektierung und Schaltplan überprüfen Verdrahtung überprüfen

Alarm Code	A 3065 / A 3066
Alarm Meldung	Fehlerhaftes 24V-Signal am EAEx.6
Ursache	An diesem Eingang liegt keine dauerhafte 24V-Spannung an.
Fehlerbeseitigung	Spannung am digitalen Eingang prüfen!
	Verdrahtung prüfen!
	Prüfen, ob Pulse1 oder Pulse2 anliegt

Alarm Code	A 3067 / A 3068
Alarm Meldung	Pulse1 Plausibilitätsfehler am Erweiterungseingang EAEx.7
Ursache	An diesem Eingang liegt nicht die konfigurierte Pulse1-Spannung an.
Fehlerbeseitigung	 Konfiguration des Digitalen Eingangs gemäß Projektierung und Schaltplan überprüfen Verdrahtung überprüfen

Alarm Code	A 3069 / A 3070
Alarm Meldung	Pulse2 Plausibilitätsfehler am Erweiterungseingang EAEx.7
Ursache	An diesem Eingang liegt nicht die konfigurierte Pulse2-Spannung an.
Fehlerbeseitigung	 Konfiguration des Digitalen Eingangs gemäß Projektierung und Schaltplan überprüfen Verdrahtung überprüfen

Alarm Code	A 3071 / A 3072
Alarm Meldung	Fehlerhaftes 24V Signal am EAEx.7
Ursache	Am Eingang liegt keine dauerhafte 24V-Spannung an.
Fehlerbeseitigung	Spannung am Digitalen Eingang prüfen!
	Verdrahtung überprüfen
	 Prüfen ob Pulse1 oder Pulse2 anliegt

Alarm Code	A 3073 / A 3074
Alarm Meldung	Pulse1 Plausibilitätsfehler am Erweiterungseingang EAEx.8
Ursache	An diesem Eingang liegt nicht die konfigurierte Pulse2-Spannung an.
Fehlerbeseitigung	Konfiguration des Digitalen Eingangs gemäß Projektierung und Schaltplan überprüfen Verdrahtung überprüfen

Alarm Code	A 3075 / A 3076
Alarm Meldung	Pulse2 Plausibilitätsfehler am Erweiterungseingang EAEx.8
Ursache	An diesem Eingang liegt nicht die konfigurierte Pulse2-Spannung an.
Fehlerbeseitigung	 Konfiguration des Digitalen Eingangs gemäß Projektierung und Schaltplan überprüfen Verdrahtung überprüfen

Alarm Code	A 3077 / A 3078
Alarm Meldung	Fehlerhaftes 24V Signal am EAEx.8
Ursache	Am Eingang liegt keine dauerhafte 24V-Spannung an.
Fehlerbeseitigung	Spannung am Digitalen Eingang prüfen!
	Verdrahtung überprüfen
	 Prüfen ob Pulse1 oder Pulse2 anliegt

Alarm Code	A 3079 / A 3080
Alarm Meldung	Pulse1 Plausibilitätsfehler am Erweiterungseingang EAEx.9
Ursache	An diesem Eingang liegt nicht die konfigurierte Pulse2-Spannung an.
Fehlerbeseitigung	 Konfiguration des Digitalen Eingangs gemäß Projektierung und Schaltplan überprüfen Verdrahtung überprüfen

Alarm Code	A 3081 / A 3082
Alarm Meldung	Pulse2 Plausibilitätsfehler am Erweiterungseingang EAEx.9
Ursache	An diesem Eingang liegt nicht die konfigurierte Pulse2-Spannung an.
Fehlerbeseitigung	 Konfiguration des Digitalen Eingangs gemäß Projektierung und Schaltplan überprüfen Verdrahtung überprüfen

Alarm Code	A 3083 / A 3084
Alarm Meldung	Fehlerhaftes 24V Signal am EAEx.9
Ursache	Am Eingang liegt keine dauerhafte 24V-Spannung an.
Fehlerbeseitigung	Spannung am Digitalen Eingang prüfen!
	Verdrahtung überprüfen
	Prüfen ob Pulse1 oder Pulse2 anliegt

Alarm Code	A 3085 / A 3086
Alarm Meldung	Pulse1 Plausibilitätsfehler am Erweiterungseingang EAEx.10
Ursache	An diesem Eingang liegt nicht die konfigurierte Pulse2-Spannung an.
Fehlerbeseitigung	 Konfiguration des Digitalen Eingangs gemäß Projektierung und Schaltplan überprüfen Verdrahtung überprüfen

Alarm Code	A 3087 / A 3088
Alarm Meldung	Pulse2 Plausibilitätsfehler am Erweiterungseingang EAEx.10
Ursache	An diesem Eingang liegt nicht die konfigurierte Pulse2-Spannung an.
Fehlerbeseitigung	 Konfiguration des Digitalen Eingangs gemäß Projektierung und Schaltplan überprüfen Verdrahtung überprüfen

Alarm Code	A 3089 / A 3090
Alarm Meldung	Fehlerhaftes 24V Signal am EAEx.10
Ursache	Am Eingang liegt keine dauerhafte 24V-Spannung an.
Fehlerbeseitigung	Spannung am Digitalen Eingang prüfen!
	Verdrahtung überprüfen
	Prüfen ob Pulse1 oder Pulse2 anliegt

Alarm Code	A 3101 / A 3102
Alarm Meldung	Pulse1 Plausibilitätsfehler am Eingang DI1
Ursache	Am Eingang liegt nicht die konfigurierte Pulse1-Spannung an.
Fehlerbeseitigung	 Konfiguration des Digitalen Eingangs gemäß Projektierung und Schaltplan überprüfen Verdrahtung überprüfen

Alarm Code	A 3103 / A 3104
Alarm Meldung	Pulse1 Plausibilitätsfehler am Eingang DI2
Ursache	Am Eingang liegt nicht die konfigurierte Pulse1-Spannung an.
Fehlerbeseitigung	 Konfiguration des Digitalen Eingangs gemäß Projektierung und Schaltplan überprüfen Verdrahtung überprüfen

Alarm Code	A 3105 / A 3106
Alarm Meldung	Pulse1 Plausibilitätsfehler am Eingang DI3
Ursache	Am Eingang liegt nicht die konfigurierte Pulse1-Spannung an.
Fehlerbeseitigung	Konfiguration des Digitalen Eingangs gemäß Projektierung und Schaltplan überprüfen
	Verdrahtung überprüfen

Alarm Code	A 3107 / A 3108
Alarm Meldung	Pulse1 Plausibilitätsfehler am Eingang DI4
Ursache	Am Eingang liegt nicht die konfigurierte Pulse1-Spannung an.
Fehlerbeseitigung	 Konfiguration des Digitalen Eingangs gemäß Projektierung und Schaltplan überprüfen Verdrahtung überprüfen

Alarm Code	A 3109 / A 3110
Alarm Meldung	Pulse1 Plausibilitätsfehler am Eingang DI5
Ursache	Am Eingang liegt nicht die konfigurierte Pulse1-Spannung an.
Fehlerbeseitigung	Konfiguration des Digitalen Eingangs gemäß Projektierung und Schaltplan überprüfen Verdrahtung überprüfen

Alarm Code	A 3111 / A 3112
Alarm Meldung	Pulse1 Plausibilitätsfehler am Eingang DI6
Ursache	Am Eingang liegt nicht die konfigurierte Pulse1-Spannung an.
Fehlerbeseitigung	 Konfiguration des Digitalen Eingangs gemäß Projektierung und Schaltplan überprüfen Verdrahtung überprüfen

Alarm Code	A 3113 / A 3114
Alarm Meldung	Pulse1 Plausibilitätsfehler am Eingang DI7
Ursache	Am Eingang liegt nicht die konfigurierte Pulse1-Spannung an.
Fehlerbeseitigung	 Konfiguration des Digitalen Eingangs gemäß Projektierung und Schaltplan überprüfen Verdrahtung überprüfen

Alarm Code	A 3115 / A 3116
Alarm Meldung	Pulse1 Plausibilitätsfehler am Eingang DI8
Ursache	Am Eingang liegt nicht die konfigurierte Pulse1-Spannung an.
Fehlerbeseitigung	 Konfiguration des Digitalen Eingangs gemäß Projektierung und Schaltplan überprüfen Verdrahtung überprüfen

Alarm Code	A 3117 / A 3118
Alarm Meldung	Pulse2 Plausibilitätsfehler am Eingang DI1
Ursache	Am Eingang liegt keine Pulse2-Spannung an
Fehlerbeseitigung	 Konfiguration des Digitalen Eingangs gemäß Projektierung und Schaltplan überprüfen Verdrahtung überprüfen

Alarm Code	A 3119 / A 3120
Alarm Meldung	Pulse2 Plausibilitätsfehler am Eingang DI2
Ursache	Am Eingang liegt keine Pulse2-Spannung an
Fehlerbeseitigung	 Konfiguration des Digitalen Eingangs gemäß Projektierung und Schaltplan überprüfen Verdrahtung überprüfen

Alarm Code	A 3121 / A 3122
Alarm Meldung	Pulse2 Plausibilitätsfehler am Eingang DI3
Ursache	Am Eingang liegt keine Pulse2-Spannung an.
Fehlerbeseitigung	 Konfiguration des Digitalen Eingangs gemäß Projektierung und Schaltplan überprüfen Verdrahtung überprüfen

Alarm Code	A 3123 / A 3124
Alarm Meldung	Pulse2 Plausibilitätsfehler am Eingang DI4
Ursache	Am Eingang liegt keine Pulse2-Spannung an.
Fehlerbeseitigung	 Konfiguration des Digitalen Eingangs gemäß Projektierung und Schaltplan überprüfen Verdrahtung überprüfen

Alarm Code	A 3125 / A 3126
Alarm Meldung	Pulse2 Plausibilitätsfehler am Eingang DI5
Ursache	Am Eingang liegt keine Pulse2-Spannung an.
Fehlerbeseitigung	 Konfiguration des Digitalen Eingangs gemäß Projektierung und Schaltplan überprüfen Verdrahtung überprüfen

Alarm Code	A 3127 / A 3128
Alarm Meldung	Pulse2 Plausibilitätsfehler am Eingang DI6
Ursache	Am Eingang liegt keine Pulse2-Spannung an.
Fehlerbeseitigung	 Konfiguration des Digitalen Eingangs gemäß Projektierung und Schaltplan überprüfen Verdrahtung überprüfen

Alarm Code	A 3129 / A 3130
Alarm Meldung	Pulse2 Plausibilitätsfehler am Eingang DI7
Ursache	Am Eingang liegt keine Pulse2-Spannung an.
Fehlerbeseitigung	 Konfiguration des Digitalen Eingangs gemäß Projektierung und Schaltplan überprüfen Verdrahtung überprüfen

Alarm Code	A 3131 / A 3132
Alarm Meldung	Pulse2 Plausibilitätsfehler am Eingang DI8
Ursache	Am Eingang liegt keine Pulse2-Spannung an.
Fehlerbeseitigung	 Konfiguration des Digitalen Eingangs gemäß Projektierung und Schaltplan überprüfen Verdrahtung überprüfen

Alarm Code	A 3133 / A 3134
Alarm Meldung	Pulse1 Plausibilitätsfehler am Eingang DI9
Ursache	Am Eingang liegt nicht die konfigurierte Pulse1-Spannung an.
Fehlerbeseitigung	 Konfiguration des Digitalen Eingangs gemäß Projektierung und Schaltplan überprüfen Verdrahtung überprüfen

Alarm Code	A 3135 / A 3136
Alarm Meldung	Pulse1 Plausibilitätsfehler am Eingang DI10
Ursache	Am Eingang liegt nicht die konfigurierte Pulse1-Spannung an.
Fehlerbeseitigung	 Konfiguration des Digitalen Eingangs gemäß Projektierung und Schaltplan überprüfen Verdrahtung überprüfen

Alarm Code	A 3137 / A 3138
Alarm Meldung	Pulse1 Plausibilitätsfehler am Eingang DI11
Ursache	Am Eingang liegt nicht die konfigurierte Pulse1-Spannung an.
Fehlerbeseitigung	 Konfiguration des Digitalen Eingangs gemäß Projektierung und Schaltplan überprüfen Verdrahtung überprüfen

Alarm Code	A 3139 / A 3140
Alarm Meldung	Pulse1 Plausibilitätsfehler am Eingang DI12
Ursache	Am Eingang liegt nicht die konfigurierte Pulse1-Spannung an.
Fehlerbeseitigung	 Konfiguration des Digitalen Eingangs gemäß Projektierung und Schaltplan überprüfen Verdrahtung überprüfen

Alarm Code	A 3141 / A 3142
Alarm Meldung	Pulse1 Plausibilitätsfehler am Eingang DI13
Ursache	Am Eingang liegt nicht die konfigurierte Pulse1-Spannung an.
Fehlerbeseitigung	 Konfiguration des Digitalen Eingangs gemäß Projektierung und Schaltplan überprüfen Verdrahtung überprüfen

Alarm Code	A 3143 / A 3144
Alarm Meldung	Pulse1 Plausibilitätsfehler am Eingang DI14
Ursache	Am Eingang liegt nicht die konfigurierte Pulse1-Spannung an.
Fehlerbeseitigung	 Konfiguration des Digitalen Eingangs gemäß Projektierung und Schaltplan überprüfen Verdrahtung überprüfen

Alarm Code	A 3147 / A 3148
Alarm Meldung	Pulse2 Plausibilitätsfehler am Eingang DI9
Ursache	Am Eingang liegt nicht die konfigurierte Pulse2-Spannung an.
Fehlerbeseitigung	Konfiguration des Digitalen Eingangs DI9 gemäß Projektierung und Schaltplan überprüfen
	Verdrahtung überprüfen

Alarm Code	A 3149 / A 3150
Alarm Meldung	Pulse2 Plausibilitätsfehler am Eingang DI10
Ursache	Am Eingang liegt nicht die konfigurierte Pulse2-Spannung an.
Fehlerbeseitigung	 Konfiguration des Digitalen Eingangs DI10 gemäß Projektierung und Schaltplan überprüfen Verdrahtung überprüfen

Alarm Code	A 3151 / A 3152
Alarm Meldung	Pulse2 Plausibilitätsfehler am Eingang DI11
Ursache	Am Eingang liegt nicht die konfigurierte Pulse2-Spannung an.
Fehlerbeseitigung	 Konfiguration des Digitalen Eingangs DI11 gemäß Projektierung und Schaltplan überprüfen Verdrahtung überprüfen

Alarm Code	A 3153 / A 3154
Alarm Meldung	Pulse2 Plausibilitätsfehler am Eingang DI12
Ursache	Am Eingang liegt nicht die konfigurierte Pulse2-Spannung an.
Fehlerbeseitigung	 Konfiguration des Digitalen Eingangs gemäß Projektierung und Schaltplan überprüfen Verdrahtung überprüfen

Alarm Code	A 3155 / A 3156
Alarm Meldung	Pulse2 Plausibilitätsfehler am Eingang DI13
Ursache	Am Eingang liegt nicht die konfigurierte Pulse2-Spannung an.
Fehlerbeseitigung	 Konfiguration des Digitalen Eingangs gemäß Projektierung und Schaltplan überprüfen Verdrahtung überprüfen

Alarm Code	A 3157 / A 3158
Alarm Meldung	Pulse2 Plausibilitätsfehler am Eingang DI14
Ursache	Am Eingang liegt nicht die konfigurierte Pulse2-Spannung an.
Fehlerbeseitigung	 Konfiguration des Digitalen Eingangs gemäß Projektierung und Schaltplan überprüfen Verdrahtung überprüfen

Alarm Code	A 3159 / A 3160
Alarm Meldung	Fehlerhaftes 24V Signal am DI1
Ursache	Am Eingang liegt keine dauerhafte 24V-Spannung an.
Fehlerbeseitigung	Spannung am Digitalen Eingang prüfen!
	Verdrahtung überprüfen
	Prüfen ob Pulse1 oder Pulse2 anliegt

Alarm Code	A 3161 / A 3162
Alarm Meldung	Fehlerhaftes 24V Signal am DI2
Ursache	Am Eingang liegt keine dauerhafte 24V-Spannung an.
Fehlerbeseitigung	Spannung am Digitalen Eingang prüfen!
	Verdrahtung überprüfen
	Prüfen ob Pulse1 oder Pulse2 anliegt

Alarm Code	A 3163 / A 3164
Alarm Meldung	Fehlerhaftes 24V Signal am DI3
Ursache	Am Eingang liegt keine dauerhafte 24V-Spannung an.
Fehlerbeseitigung	Spannung am Digitalen Eingang prüfen!
	Verdrahtung überprüfen
	Prüfen ob Pulse1 oder Pulse2 anliegt

Alarm Code	A 3165 / A 3166
Alarm Meldung	Fehlerhaftes 24V Signal am DI4
Ursache	Am Eingang liegt keine dauerhafte 24V-Spannung an.
Fehlerbeseitigung	Spannung am Digitalen Eingang prüfen!
	Verdrahtung überprüfen
	 Prüfen ob Pulse1 oder Pulse2 anliegt

Alarm Code	A 3167 / A 3168
Alarm Meldung	Fehlerhaftes 24V Signal am DI5
Ursache	Am Eingang liegt keine dauerhafte 24V-Spannung an.
Fehlerbeseitigung	Spannung am Digitalen Eingang prüfen!
	Verdrahtung überprüfen
	Prüfen ob Pulse1 oder Pulse2 anliegt

Alarm Code	A 3169 / A 3170
Alarm Meldung	Fehlerhaftes 24V Signal am DI6
Ursache	Am Eingang liegt keine dauerhafte 24V-Spannung an.
Fehlerbeseitigung	Spannung am Digitalen Eingang prüfen!
	Verdrahtung überprüfen
	Prüfen ob Pulse1 oder Pulse2 anliegt

Alarm Code	A 3171 / A 3172
Alarm Meldung	Fehlerhaftes 24V Signal am DI7
Ursache	Am Eingang liegt keine dauerhafte 24V-Spannung an.
Fehlerbeseitigung	Spannung am Digitalen Eingang prüfen!
	Verdrahtung überprüfen
	Prüfen ob Pulse1 oder Pulse2 anliegt

Alarm Code	A 3173 / A 3174
Alarm Meldung	Fehlerhaftes 24V Signal am DI8
Ursache	Am Eingang liegt keine dauerhafte 24V-Spannung an.
Fehlerbeseitigung	Spannung am Digitalen Eingang prüfen!
	Verdrahtung überprüfen
	Prüfen ob Pulse1 oder Pulse2 anliegt

Alarm Code	A 3175 / A 3176
Alarm Meldung	Fehlerhaftes 24V Signal am DI9
Ursache	Am Eingang liegt keine dauerhafte 24V-Spannung an.
Fehlerbeseitigung	Spannung am Digitalen Eingang prüfen!
	Verdrahtung überprüfen
	Prüfen ob Pulse1 oder Pulse2 anliegt

Alarm Code	A 3177 / A 3178
Alarm Meldung	Fehlerhaftes 24V Signal am DI10
Ursache	Am Eingang liegt keine dauerhafte 24V-Spannung an.
Fehlerbeseitigung	Spannung am Digitalen Eingang prüfen!
	Verdrahtung überprüfen
	Prüfen ob Pulse1 oder Pulse2 anliegt

Alarm Code	A 3179 / A 3180
Alarm Meldung	Fehlerhaftes 24V Signal am DI11
Ursache	Am Eingang liegt keine dauerhafte 24V-Spannung an.
Fehlerbeseitigung	Spannung am Digitalen Eingang prüfen!
	Verdrahtung überprüfen
	Prüfen ob Pulse1 oder Pulse2 anliegt

Alarm Code	A 3181 / A 3182
Alarm Meldung	Fehlerhaftes 24V Signal am DI12
Ursache	Am Eingang liegt keine dauerhafte 24V-Spannung an.
Fehlerbeseitigung	Spannung am Digitalen Eingang prüfen!
	Verdrahtung überprüfen
	Prüfen ob Pulse1 oder Pulse2 anliegt

Alarm Code	A 3183 / A 3184
Alarm Meldung	Fehlerhaftes 24V Signal am DI13
Ursache	Am Eingang liegt keine dauerhafte 24V-Spannung an.
Fehlerbeseitigung	Spannung am Digitalen Eingang prüfen!
	Verdrahtung überprüfen
	Prüfen ob Pulse1 oder Pulse2 anliegt

Alarm Code	A 3185 / A 3186
Alarm Meldung	Fehlerhaftes 24V Signal am DI14
Ursache	Am Eingang liegt keine dauerhafte 24V-Spannung an.
Fehlerbeseitigung	Spannung am Digitalen Eingang prüfen!
	Verdrahtung überprüfen
	 Prüfen ob Pulse1 oder Pulse2 anliegt

Alarm Code	A 3191 / A 3192
Alarm Meldung	Kurzschlussfehler Digitale Eingänge
Ursache	Kurzschluss zwischen den Digitalen Eingängen innerhalb des Moduls
Fehlerbeseitigung	Hersteller kontaktieren

Alarm Code	A 3197 / A 3198
Alarm Meldung	Fehlerhafte OSSD Eingangsprüfung
Ursache	OSSD Test fehlerhaft
Fehlerbeseitigung	24V Eingangsspannung aller OSSD-Eingänge prüfen

Alarm Code	A 3209 / A 3210
Fehler Meldung	Geberversorgungsspannung X31 fehlerhaft.
Ursache	Geberversorgungsspannung entspricht nicht der konfigurierten
	Schwelle
	Bauteilefehler auf dem Modul
Fehlerbeseitigung	Konfiguration prüfen!
	Geberversorgungsspannung prüfen
	Gerät Aus-/Einschalten.

Alarm Code	A 3213 / A 3214
Fehler Meldung	Geberversorgungsspannung X32 fehlerhaft.
Ursache	Geberversorgungsspannung entspricht nicht der konfigurierten
	Schwelle
	Bauteilefehler auf dem Modul
Fehlerbeseitigung	Konfiguration prüfen!
	Geberversorgungsspannung prüfen
	Gerät Aus-/Einschalten.

Alarm Code	A 3229 / A 3230
Fehler Meldung	Plausibilitätstest Geberspannung fehlerhaft
Ursache	Geberspannungswert
Fehlerbeseitigung	Geberspannungsversorgung prüfen
	Verkabelung Geberspannungsversorgung prüfen

Alarm Code	A 3301 / A 3302
Alarm Meldung	Plausibilitätsfehler Geschwindigkeitserfassung Achse 1
Ursache	Die Differenz zwischen den beiden Geschwindigkeitssensoren ist höher
	als die konfigurierte Abschaltschwelle Geschwindigkeit
Fehlerbeseitigung	Theorie der Strecke nochmals mit der in der Konfiguration der Geber
	eingestellten Daten überprüfen
	Geschwindigkeitssensor überprüfen
	Mit der SCOPE-Funktion Geschwindigkeitssignale deckungsgleich ein-
	stellen

Alarm Code	A 3303 / A 3304
Alarm Meldung	Plausibilitätsfehler Positionserfassung Achse 1
Ursache	Die Differenz zwischen den beiden Positionssignalen ist höher als die
	konfigurierte Abschaltschwelle Inkremente
Fehlerbeseitigung	Theorie der Strecke mit konfigurierten Daten der Gebereinstellung über-
	prüfen
	Positionssignal überprüfen
	Sind alle Signale am 9-poligen Geberstecker richtig angeschlossen?
	Richtige Beschaltung des Gebersteckers prüfen.
	Werden Näherungsschalter verwendet und sind diese korrekt ange-
	schlossen.
	Mit der SCOPE-Funktion Positionssignale deckungsgleich einstellen

Alarm Code	A 3307 / A 3308
Alarm Meldung	Plausibilitätsfehler fehlerhafter Positionsbereich Achse 1
Ursache	Die aktuelle Position liegt außerhalb der konfigurierten Messlänge
Fehlerbeseitigung	Theorie der Strecke mit konfigurierten Daten der Gebereinstellung über- prüfen Positionssignal überprüfen, ggf. Offset korrigieren Mit der SCOPE-Funktion Position auslesen und auf konfigurierte Werte ins Verhältnis setzen

Alarm Code	A 3309 / A 3310
Alarm Meldung	Plausibilitätsfehler fehlerhafter Geschwindigkeit Achse 1
Ursache	Die aktuelle Geschwindigkeit liegt außerhalb der konfigurierten ma-
	ximalen Geschwindigkeit
Fehlerbeseitigung	Der Antrieb bewegt sich außerhalb des zulässigen und konfigurierten
	Geschwindigkeitsbereiches
	Konfiguration überprüfen
	Mit SCOPE Verlauf der Geschwindigkeit analysieren

Alarm Code	A 3311 / A 3312
Alarm Meldung	Konfigurationsfehler: Beschleunigung Achse 1
Ursache	Aktuelle Beschleunigung liegt außerhalb des konfigurierten Beschleunigungsbereichs
Fehlerbeseitigung	Der Antrieb hat den zulässigen Beschleunigungsbereich überschritten Konfiguration maximale Geschwindigkeit überprüfen Mit SCOPE Verlauf der Geschwindigkeit/Beschleunigung analysieren

Alarm Code	A 3313 / A 3314
Fehler Meldung	SSI Sensorfehler
Ursache	Gebersprung SSI-Wert innerhalb eines Zyklus zu groß
Fehlerbeseitigung	Geberverkabelung prüfen
	Geberkonfiguration prüfen

Alarm Code	A 3318
Fehler Meldung	Inkremental Encoder Achse 1 fehlerhaft
Ursache	Die Spur A stimmt nicht mit der Spur B überein
Fehlerbeseitigung	Geberverkabelung prüfen
	Geberkonfiguration prüfen

Alarm Code	A 3321 / A 3322
Alarm Meldung	Plausibilitätsfehler Geschwindigkeitserfassung Achse 2
Ursache	Die Differenz zwischen den beiden Geschwindigkeitssensoren ist höher
	als die konfigurierte Abschaltschwelle Geschwindigkeit
Fehlerbeseitigung	Theorie der Strecke nochmals mit der in der Konfiguration der Geber
	eingestellten Daten überprüfen
	Geschwindigkeitssensor überprüfen
	Mit der SCOPE-Funktion Geschwindigkeitssignale deckungsgleich ein-
	stellen

Alarm Code	A 3323 / A 3324
Alarm Meldung	Plausibilitätsfehler Positionserfassung Achse 2
Ursache	Die Differenz zwischen den beiden Positionssignalen ist höher als die
	konfigurierte Abschaltschwelle Inkremente
Fehlerbeseitigung	Theorie der Strecke mit konfigurierten Daten der Gebereinstellung über-
	prüfen
	Positionssignal überprüfen
	Sind alle Signale am 9-poligen Geberstecker richtig angeschlossen?
	Richtige Beschaltung des Gebersteckers prüfen.
	Werden Näherungsschalter verwendet und sind diese korrekt ange-
	schlossen.
	Mit der SCOPE-Funktion Positionssignale deckungsgleich einstellen

Alarm Code	A 3327 / A 3328
Alarm Meldung	Plausibilitätsfehler fehlerhafter Positionsbereich Achse 2
Ursache	Die aktuelle Position liegt außerhalb der konfigurierten Messlänge
Fehlerbeseitigung	Theorie der Strecke mit konfigurierten Daten der Gebereinstellung über- prüfen Positionssignal überprüfen, ggf. Offset korrigieren Mit der SCOPE-Funktion Position auslesen und auf konfigurierte Werte ins Verhältnis setzen

Alarm Code	A 3329 / A 3330
Alarm Meldung	Plausibilitätsfehler fehlerhafter Geschwindigkeit Achse 2
Ursache	Die aktuelle Geschwindigkeit liegt außerhalb der konfigurierten ma-
	ximalen Geschwindigkeit
Fehlerbeseitigung	Der Antrieb bewegt sich außerhalb des zulässigen und konfigurierten
	Geschwindigkeitsbereiches
	Konfiguration überprüfen
	Mit SCOPE Verlauf der Geschwindigkeit analysieren

Alarm Code	A 3331 / A 3332
Alarm Meldung	Konfigurationsfehler: Beschleunigung Achse 2
Ursache	Aktuelle Beschleunigung liegt außerhalb des konfigurierten Beschleunigungsbereichs
Fehlerbeseitigung	Der Antrieb hat den zulässigen Beschleunigungsbereich überschritten Konfiguration maximale Geschwindigkeit überprüfen Mit SCOPE Verlauf der Geschwindigkeit/Beschleunigung analysieren

Alarm Code	A 3333 / A 3334
Alarm Meldung	Plausibilitätsfehler SinCos-Encoder
Ursache	Falscher Gebertyp angeschlossen
Fehlerbeseitigung	Konfiguration prüfen
	Geberbelegung prüfen

Alarm Code	A 3337 / A 3338
Fehler Meldung	Inkremental Encoder Achse 2 fehlerhaft
Ursache	Die Spur A stimmt nicht mit der Spur B überein
Fehlerbeseitigung	Geberverkabelung prüfen
	Geberkonfiguration prüfen

Alarm Code	A 3407 / A 3408
Alarm Meldung	Differenzpegel RS485Treiber1 Fehler INC_B oder SSI_CLK fehlerhaft
Ursache	Keine Geberverbindung
	Falscher Gebertyp angeschlossen
Fehlerbeseitigung	Geberverbindung kontrollieren
	Geberverkabelung überprüfen

Alarm Code	A 3409 / A 3410
Alarm Meldung	Differenzpegel RS485Treiber2 Fehler INC_A oder SSI_DATA fehlerhaft
Ursache	Keine Geberverbindung
	Falscher Gebertyp angeschlossen
Fehlerbeseitigung	Geberverbindung kontrollieren
	Geberverkabelung überprüfen

Alarm Code	A 3411 / A 3412
Fehler Meldung	Fehler Sinus/Cosinus Plausibilität X31
Ursache	Plausibilitätsüberwachung der einzelnen Spuren fehlerhaft
Fehlerbeseitigung	Geberverkabelung prüfen
	Sinus- zu Cosinus-Spur muss linear sein

Alarm Code	A 3413 / A 3414
Fehler Meldung	Fehler Sinus/Cosinus Plausibilität X32
Ursache	Plausibilitätsüberwachung der einzelnen Spuren fehlerhaft
Fehlerbeseitigung	Geberverkabelung prüfen
	Sinus- zu Cosinus-Spur muss linear sein

Alarm Code	A 3451 / A 3452
Alarm Meldung	Fehlerhafte Resolverfrequenz
Ursache	Resolverfrequenz ist außerhalb des erlaubten Bereichs. Fehler der Errergerfrequenz des Resolvers.
Fehlerbeseitigung	Überprüfung der Resolverfrequenz, ob diese im erlaubten Bereich liegt.

Alarm Code	A 3453 / A 3454
Fehler Meldung	Mittelwert des Referenzsignals vom Resolver ist außerhalb des zuläs-
	sigen Bereichs.
Ursache	Mittelwert des Referenzsignals vom Resolver ist außerhalb des zu-
	lässigen Bereichs.
Fehlerbeseitigung	Überprüfung des angeschlossenen Resolvers

Alarm Code	A 3457 / A 3458
Fehler Meldung	Referenzspannung des Extension board ist fehlerhaft
Ursache	HW Fehler auf dem Extension Board
Fehlerbeseitigung	Überprüfung der Erweiterungskarte

Alarm Code	A 3459 / A 3460
Fehler Meldung	Die Amplitude/Zeigerlänge welche aus den beiden Signalen Sinus und
	Cosinus gebildet werden (→ auch Einheitskreis) ist außerhalb des zu-
	lässigen Bereichs
Ursache	Falsche Konfiguration des Gebers
	Fehlerhafter Anschluss des Resolvers
Fehlerbeseitigung	Überprüfung der Geberkonfiguration
	Überprüfung der Anschlüsse des Resolvers

Alarm Code	A 3461 / A 3462
Fehler Meldung	Der PIC meldet einen generellen Statusfehler, z. B. beim Verbindungs-
	aufbau oder weil ein Timeout in der Verarbeitung erfolgt ist.
Ursache	Interne Fehler
Fehlerbeseitigung	Power Cycle des Geräts
	Überprüfung der Erweiterungskarte

Alarm Code	A 3463 / A 3464
Fehler Meldung	Plausibilitätsprüfung zwischen dem analogen Sinus-Signal und dem
	TTL-Pegel am Schmitttriggerausgang stimmen nicht überein.
Ursache	Fehlerhafte Gebersignale vom Encoder
Fehlerbeseitigung	Überprüfen des Encoderanschlusses
	Überprüfen der Encodersignale

Alarm Code	A 3465 / A 3466
Fehler Meldung	Der Quotient aus arithmetischem Mittelwert / quadratischem Mittel-
	wert ist außerhalb des zulässigen Bereichs.
Ursache	Fehlerhafte Gebersignale vom Geber
Fehlerbeseitigung	Überprüfen des Encoderanschlusses
	Überprüfen der Encodersignale

Alarm Code	A 3467 / A 3468
Fehler Meldung	Verbindungsaufbau zwischen CPU und PIC ist fehlgeschlagen.
Ursache	Fehlerhafte HW des Extension Board
Fehlerbeseitigung	Überprüfung der Erweiterungskarte

Alarm Code	A 3473 / A 3474
Fehler Meldung	TTL/HTL Signal fehlerhaft
Ursache	Fehlerhafte Gebersignale vom Encoder
Fehlerbeseitigung	Überprüfen des Encoderanschlusses
	Überprüfen der Encodersignale

Alarm Code	A 3505 / A 3506
Fehler Meldung	Lesekopffehler WCS-Encodersystem Achse 1
Ursache	WCS Lesekopf hat Fehler erkannt
Fehlerbeseitigung	Fehlerarten WCS-Encodersystem auslesen

Alarm Code	A 3507 / A 3508
Fehler Meldung	Lesekopffehler WCS-Encodersystem Achse 1
Ursache	WCS Lesekopf hat Fehler erkannt
Fehlerbeseitigung	Fehlerarten WCS-Encodersystem auslesen

Alarm Code	A 3551 / A 3552
Fehler Meldung	SSI_ECE STATUS 1. Achse SSI Ext Encoder
Ursache	Auswertung des 1. Statusbit ist fehlerhaft
Fehlerbeseitigung	Überprüfen des Encoderanschlusses
	Überprüfen der Encodersignale
	Austausch des SSI-Encoders

Alarm Code	A 3553 / A 3554
Fehler Meldung	SSI_ECE STATUS 1. Achse SSI Ext Encoder
Ursache	Auswertung des 2. Statusbit ist fehlerhaft
Fehlerbeseitigung	Überprüfen des Encoderanschlusses
	Überprüfen der Encodersignale
	Austausch des SSI-Encoders

Alarm Code	A 3555 / A 3556
Fehler Meldung	SSI_ECE STATUS 1. Achse SSI Ext Encoder
Ursache	Auswertung des 3. Statusbit ist fehlerhaft
Fehlerbeseitigung	Überprüfen des Encoderanschlusses
	Überprüfen der Encodersignale
	Austausch des SSI-Encoders

Alarm Code	A 3557 / A 3558
Fehler Meldung	SSI_ECE STATUS 1. Achse SSI Ext Encoder
Ursache	Auswertung des 4. Statusbit ist fehlerhaft
Fehlerbeseitigung	Überprüfen des Encoderanschlusses
	Überprüfen der Encodersignale
	Austausch des SSI-Encoders

Alarm Code	A 3559 / A 3560
Fehler Meldung	SSI_ECE STATUS 1. Achse SSI Ext Encoder
Ursache	Auswertung des 5. Statusbit ist fehlerhaft
Fehlerbeseitigung	Überprüfen des Encoderanschlusses
	Überprüfen der Encodersignale
	Austausch des SSI-Encoders

Alarm Code	A 3561 / A 3562
Fehler Meldung	SSI_ECE STATUS 2. Achse SSI Ext Encoder
Ursache	Auswertung des 1. Statusbit ist fehlerhaft
Fehlerbeseitigung	Überprüfen des Encoderanschlusses
	Überprüfen der Encodersignale
	Austausch des SSI-Encoders

Alarm Code	A 3563 / A 3564
Fehler Meldung	SSI_ECE STATUS 2. Achse SSI Ext Encoder
Ursache	Auswertung des 2. Statusbit ist fehlerhaft
Fehlerbeseitigung	Überprüfen des Encoderanschlusses
	Überprüfen der Encodersignale
	Austausch des SSI-Encoders

Alarm Code	A 3565 / A 3566
Fehler Meldung	SSI_ECE STATUS 2. Achse SSI Ext Encoder
Ursache	Auswertung des 3. Statusbit ist fehlerhaft
Fehlerbeseitigung	Überprüfen des Encoderanschlusses
	Überprüfen der Encodersignale
	Austausch des SSI-Encoders

Alarm Code	A 3567 / A 3568
Fehler Meldung	SSI_ECE STATUS 2. Achse SSI Ext Encoder
Ursache	Auswertung des 4. Statusbit ist fehlerhaft
Fehlerbeseitigung	Überprüfen des Encoderanschlusses
	Überprüfen der Encodersignale
	Austausch des SSI-Encoders

Alarm Code	A 3569 / A 3570
Fehler Meldung	SSI_ECE STATUS 2. Achse SSI Ext Encoder
Ursache	Auswertung des 5. Statusbit ist fehlerhaft
Fehlerbeseitigung	Überprüfen des Encoderanschlusses
	Überprüfen der Encodersignale
	Austausch des SSI-Encoders

Alarm Code	A 3571 / A 3572
Fehler Meldung	SSI STATUS 1. Achse SSI Encoder
Ursache	Auswertung des 1. Statusbit ist fehlerhaft
Fehlerbeseitigung	Überprüfen des Encoderanschlusses
	Überprüfen der Encodersignale
	Austausch des SSI-Encoders

Alarm Code	A 3573 / A 3574
Fehler Meldung	SSI STATUS 1. Achse SSI Encoder
Ursache	Auswertung des 2. Statusbit ist fehlerhaft
Fehlerbeseitigung	Überprüfen des Encoderanschlusses
	Überprüfen der Encodersignale
	Austausch des SSI-Encoders

Alarm Code	A 3575 / A 3576
Fehler Meldung	SSI STATUS 1. Achse SSI Encoder
Ursache	Auswertung des 3. Statusbit ist fehlerhaft
Fehlerbeseitigung	Überprüfen des Encoderanschlusses
	Überprüfen der Encodersignale
	Austausch des SSI-Encoders

Alarm Code	A 3577 / A 3578
Fehler Meldung	SSI STATUS 1. Achse SSI Encoder
Ursache	Auswertung des 4. Statusbit ist fehlerhaft
Fehlerbeseitigung	Überprüfen des Encoderanschlusses
	Überprüfen der Encodersignale
	Austausch des SSI-Encoders

Alarm Code	A 3579 / A 3580
Fehler Meldung	SSI STATUS 1. Achse SSI Encoder
Ursache	Auswertung des 5. Statusbit ist fehlerhaft
Fehlerbeseitigung	Überprüfen des Encoderanschlusses
	Überprüfen der Encodersignale
	Austausch des SSI-Encoders

Alarm Code	A 3801 / A 3802
Fehler Meldung	Fehlerhaftes Schalten des Ausgangs EAAx.1
Ursache	Kurzschluss des Ausgangs mit "24 V" bzw. "0 V"
Fehlerbeseitigung	Gerät Aus-/Einschalten

Alarm Code	A 3803 / A 3804
Fehler Meldung	Fehlerhaftes Schalten des Ausgangs EAAx.2
Ursache	Kurzschluss des Ausgangs mit "24 V" bzw. "0 V"
Fehlerbeseitigung	Gerät Aus-/Einschalten

Alarm Code	A 3805 / A 3806
Fehler Meldung	Fehlerhaftes Schalten des Ausgangs EAAx.3
Ursache	Kurzschluss des Ausgangs mit "24 V" bzw. "0 V"
Fehlerbeseitigung	Gerät Aus-/Einschalten

Alarm Code	A 3807 / A 3808
Fehler Meldung	Fehlerhaftes Schalten des Ausgangs EAAx.4
Ursache	Kurzschluss des Ausgangs mit "24 V" bzw. "0 V"
Fehlerbeseitigung	Gerät Aus-/Einschalten

Alarm Code	A 3809 / A 3810
Fehler Meldung	Fehlerhaftes Schalten des Ausgangs EAAx.5
Ursache	Kurzschluss des Ausgangs mit "24 V" bzw. "0 V"
Fehlerbeseitigung	Gerät Aus-/Einschalten

Alarm Code	A 3811 / A 3812
Fehler Meldung	Fehlerhaftes Schalten des Ausgangs EAAx.6
Ursache	Kurzschluss des Ausgangs mit "24 V" bzw. "0 V"
Fehlerbeseitigung	Gerät Aus-/Einschalten

Alarm Code	A 3813 / A 3814
Fehler Meldung	Fehlerhaftes Schalten des Ausgangs EAAx.7
Ursache	Kurzschluss des Ausgangs mit "24 V" bzw. "0 V"
Fehlerbeseitigung	Gerät Aus-/Einschalten

Alarm Code	A 3815 / A 3816	
Fehler Meldung	Fehlerhaftes Schalten des Ausgangs EAAx.8	
Ursache	Kurzschluss des Ausgangs mit "24 V" bzw. "0 V"	
Fehlerbeseitigung	Gerät Aus-/Einschalten	

Alarm Code	A 3817 / A 3818
Fehler Meldung	Fehlerhaftes Schalten des Ausgangs EAAx.9
Ursache	Kurzschluss des Ausgangs mit "24 V" bzw. "0 V"
Fehlerbeseitigung	Gerät Aus-/Einschalten

Alarm Code	A 3819 / A 3820
Fehler Meldung	Fehlerhaftes Schalten des Ausgangs EAAx.10
Ursache	Kurzschluss des Ausgangs mit "24 V" bzw. "0 V"
Fehlerbeseitigung	Gerät Aus-/Einschalten

Alarm Code	A 4001 / A 4002
Alarm Meldung	Links- und Rechtslaufüberwachung SDI1 wurden gleichzeitig aktiviert
Ursache	Multiple Aktivierung
Fehlerbeseitigung	In der Programmierung muss darauf geachtet werden, dass immer nur
	ein "Enable" aktiviert wird

Alarm Code	A 4003 / A 4004
Alarm Meldung	Links- und Rechtslaufüberwachung SDI2 wurden gleichzeitig aktiviert
Ursache	Multiple Aktivierung
Fehlerbeseitigung	In der Programmierung muss darauf geachtet werden, dass immer nur ein "Enable" aktiviert wird

Alarm Code	A 4601 / A 4602
Alarm Meldung	Überwachungsbereich Links und -Rechts der SLP1 wurde gleichzeitig
	aktiviert
Ursache	Multiple Aktivierung
Fehlerbeseitigung	In der Programmierung muss darauf geachtet werden, dass immer nur
	ein "Enable" aktiviert wird

Alarm Code	A 4603 / A 4604
Alarm Meldung	Überwachungsbereich Links und -Rechts der SLP2 wurde gleichzeitig aktiviert
Ursache	Multiple Aktivierung
Fehlerbeseitigung	In der Programmierung muss darauf geachtet werden, dass immer nur ein "Enable" aktiviert wird

Alarm Code	A 4605 / A 4606
Alarm Meldung	SLP1 Teach In Status Fehler
Ursache	SET und QUIT Eingang haben eine fehlerhafte Schaltsequenz
Fehlerbeseitigung	Check input configuration
	Check switching sequence

Alarm Code	A 4607 / A 4608
Alarm Meldung	SLP 2 Teach In Status Fehler
Ursache	SET und QUIT Eingang haben eine fehlerhafte Schaltsequenz
Fehlerbeseitigung	Konfiguration prüfen
	Schaltsequenz überprüfen

Alarm Code	A 4609 / A 4610
Alarm Meldung	SLP1 Teach In Positionsfehler
Ursache	Teach In Position außerhalb des Messbereichs
Fehlerbeseitigung	Übernahmeposition prüfen

Alarm Code	A 4611 / A 4612
Alarm Meldung	SLP2 Teach In Positionsfehler
Ursache	Teach In Position außerhalb des Messbereichs
Fehlerbeseitigung	Übernahmeposition prüfen

Alarm Code	A 4613 / A 4614
Alarm Meldung	SLP1 Teach In SOS Aktivierungsfehler
Ursache	Während Teach In hat Antrieb sich bewegt (SOS Fehler)
Fehlerbeseitigung	Bei Verwendung der Teach In Funktion muss Antrieb stehen
	Prüfen, ob SOS bereits ausgelöst hat

Alarm Code	A 4615 / A 4616
Alarm Meldung	SLP 2 Teach In SOS Aktivierungsfehler
Ursache	Während Teach In hat Antrieb sich bewegt (SOS Fehler)
Fehlerbeseitigung	Bei Verwendung der Teach In Funktion muss Antrieb stehen
	Prüfen, ob SOS bereits ausgelöst hat

Alarm Code	A 4901 / A 4902
Alarm Meldung	Links- und Rechtslaufüberwachung SLI1 wurden gleichzeitig aktiviert
Ursache	Multiple Aktivierung
Fehlerbeseitigung	In der Programmierung muss darauf geachtet werden, dass immer nur ein "Enable" aktiviert wird

Alarm Code	A 4903 / A 4904
Alarm Meldung	Links- und Rechtslaufüberwachung SLI2 wurden gleichzeitig aktiviert
Ursache	Multiple Aktivierung
Fehlerbeseitigung	In der Programmierung muss darauf geachtet werden, dass immer nur
	ein "Enable" aktiviert wird

Alarm Code	A 5001 / A 5002
Alarm Meldung	Test Deaktivierung Digitale Eingänge 1 14 fehlerhaft
Ursache	Eingänge sind nach Deaktivierung immer noch aktiv
Fehlerbeseitigung	Verdrahtung Digitale Eingänge prüfen

Alarm Code	A 6701 / A 6702
Alarm Meldung	Timeoutfehler MET
Ursache	Eingangselement mit Zeitüberwachung fehlerhaft
Fehlerbeseitigung	Verdrahtung Eingangselement prüfen
	Eingangselement fehlerhaft

Alarm Code	A 6703 / A 6704	
Alarm Meldung	Timeoutfehler MEZ	
Ursache	Zweihandbedienelement mit Zeitüberwachung fehlerhaft	
Fehlerbeseitigung	Verdrahtung Eingangselement prüfen	
	Eingangselement fehlerhaft	

11.3 Fatal Error Liste CMGA

Fatal Error Code	F 1001
Fehler Meldung	Konfigurationsdaten wurden fehlerhaft in das Überwachungsgerät ge-
	laden
Ursache	Verbindungsstörung beim Laden des Programms auf das Überwa-
	chungsgerät.
Fehlerbeseitigung	Konfigurationsdaten erneut laden und dann Modul Aus-/Einschalten.

Fatal Error Code	F 1003
Fehler Meldung	Konfigurationsdaten für Softwareversion Modul ungültig!
Ursache	Modul mit falscher Softwareversion der Programmieroberfläche konfiguriert.
Fehlerbeseitigung	Modul mit zugelassener Version der Programmieroberfläche parametrieren und dann Modul Aus-/Einschalten.

Fatal Error Code	F 1007
Fehler Meldung	Gerät wurde nicht mit korrekter Programmieroberfläche programmiert
Ursache	Programm oder Konfigurationsdaten wurden mit falscher Program- mieroberfläche auf das Gerät gespielt
Fehlerbeseitigung	Ausführung Modul prüfen und mit einer gültigen Programmieroberfläche erneut parametrieren. Danach Gerät Aus-/Einschalten.

Fatal Error Code	F 1307
Fehler Meldung	Fehler beim Löschen der Konfigurationsdaten im Flash-Speicher

Fatal Error Code	F 1311 / F 1312
Fehler Meldung	Interner Fehler – bitte Kontakt mit Hersteller aufnehmen!

Fatal Error Code	F 1314	ĺ
Fehler Meldung	Interner Fehler – bitte Kontakt mit Hersteller aufnehmen!	ĺ

Fatal Error Code	F 1330
Fehler Meldung	Interner Fehler – bitte Kontakt mit Hersteller aufnehmen!

Fatal Error Code	F 1401 / F 1402
Fehler Meldung	Interner Fehler – bitte Kontakt mit Hersteller aufnehmen!

Fatal Error Code	F 1403 / F 1404
Fehler Meldung	CRC der Konfigurationsdaten ungültig!
Ursache	Konfigurationsdaten wurden fehlerhaft übertragen
Fehlerbeseitigung	Konfigurationsdaten erneut übertragen
Fatal Error Code	F 1406
Fehler Meldung	Interner Fehler – bitte Kontakt mit Hersteller aufnehmen!
Fatal Error Code	F 1407 / F 1408
Fehler Meldung	Interner Fehler – bitte Kontakt mit Hersteller aufnehmen!
Fatal Error Code	F 1501 / F 1502
Fehler Meldung	Interner Fehler – bitte Kontakt mit Hersteller aufnehmen!
Fatal Error Code	F 1503 / F 1504
Fehler Meldung	Interner Fehler – bitte Kontakt mit Hersteller aufnehmen!
Fatal Error Code	F 1505 / F 1506
Fehler Meldung	Interner Fehler – bitte Kontakt mit Hersteller aufnehmen!
Fatal Error Code	F 1601 / F 1602
Fehler Meldung	Bereichsprüfung der Gerätebeschreibung fehlerhaft.
Fatal Error Code	F 1603 / F 1604
Fehler Meldung	Bereichsprüfung der Access Data fehlerhaft.
Fatal Error Code	F 1605 / F 1606
Fehler Meldung	Bereichsprüfung EMU fehlerhaft.
Fatal Error Code	F 1607 / F 1608
Fehler Meldung	Bereichsprüfung SCA fehlerhaft.
Fatal Error Code	F 1609 / F 1610
Fehler Meldung	Bereichsprüfung SSX fehlerhaft.
Fatal Error Code	F 1611 / F 1612
Fehler Meldung	Bereichsprüfung SEL fehlerhaft.

Fatal Error Code	F 1613 / F 1614
Fehler Meldung	Bereichsprüfung SLP fehlerhaft.
Fatal Error Code	F 1615 / F 1616
Fehler Meldung	Bereichsprüfung SOS fehlerhaft.
0	
Fatal Error Code	F 1617 / F 1618
Fehler Meldung	Bereichsprüfung SLS fehlerhaft.
Fatal Error Code	F 1619 / F 1620
Fehler Meldung	Bereichsprüfung SDI fehlerhaft.
Fatal Error Code	F 1621 / F 1622
Fehler Meldung	Bereichsprüfung SLI fehlerhaft.
Fatal Error Code	F 1623 / F 1624
Fehler Meldung	Bereichsprüfung PLC fehlerhaft.
Fatal Error Code	F 1625 / F 1626
Fehler Meldung	Bereichsprüfung Abschaltkanal fehlerhaft.
Fatal Error Code	F 1627 / F 1628
Fehler Meldung	Bereichsprüfung Ausgänge fehlerhaft.
Fatal Error Code	F 1629 / F 1630
Fehler Meldung	Bereichsprüfung Digital Eingänge fehlerhaft.
Fatal Error Code	F 1633 / F 1634
Fehler Meldung	Bereichsprüfung Gebertyp fehlerhaft.
Fatal Error Code	F 1635 / F 1636
Fehler Meldung	Bereichsprüfung Geberverarbeitung fehlerhaft.
Fatal Error Code	F 1637 / F 1638
Fehler Meldung	Bereichsprüfung Geberposition fehlerhaft.
Terrier metauris	pereienspraiding deperposition remembers.

Fatal Error Code	F 1639 / F 1640
Fehler Meldung	Bereichsprüfung PDM fehlerhaft.
Fatal Error Code	F 1641 / F 1642
Fehler Meldung	Bereichsprüfung Addiererschaltung fehlerhaft.
Fatal Error Code	F 1645 / F 1646
Fehler Meldung	Bereichsprüfung Achsverwaltung fehlerhaft
Fatal Error Code	F 1647 / F 1648
Fehler Meldung	Bereichsprüfung Erweiterungsmodule fehlerhaft
Fatal Error Code	F 1649 / F 1650
Fehler Meldung	Bereichsprüfung PLC Timer fehlerhaft
Fatal Error Code	F 1651 / F 1652
Fehler Meldung	Bereichsprüfung System fehlerhaft
Fatal Error Code	F 1653 / F 1654
Fehler Meldung	Bereichsprüfung Verbindungstabelle fehlerhaft
Fatal Error Code	F 1655 / F 1656
Fehler Meldung	Bereichsprüfung SAC fehlerhaft
Fatal Error Code	F 1657 / F 1658
Fehler Meldung	Bereichsprüfung Diagnose fehlerhaft
Fatal Error Code	F 2001 / F 2002
Fehler Meldung	Interner Fehler – bitte Kontakt mit Hersteller aufnehmen!
Fatal Error Code	F 2003 / F 2004
Fehler Meldung	Timeout beim Übertragen der Konfigurations- und Firmwaredaten
Fatal Error Code	F 2005
Fehler Meldung	Interner Fehler – bitte Kontakt mit Hersteller aufnehmen!

Fatal Error Code	F 2007
Fehler Meldung	Interner Fehler – bitte Kontakt mit Hersteller aufnehmen!
Fatal Error Code	F 2009
Fehler Meldung	Interner Fehler – bitte Kontakt mit Hersteller aufnehmen!
Fatal Error Code	F 2011
Fehler Meldung	Interner Fehler – bitte Kontakt mit Hersteller aufnehmen!
Fatal Error Code	F 2013 / F 2014
Fehler Meldung	Interner Fehler – bitte Kontakt mit Hersteller aufnehmen!
Fatal Error Code	F 3001 / F 3002
	,
Fehler Meldung	Interner Fehler – bitte Kontakt mit Hersteller aufnehmen!
Fehler Meldung Fatal Error Code	,
	Interner Fehler – bitte Kontakt mit Hersteller aufnehmen!
Fatal Error Code	Interner Fehler – bitte Kontakt mit Hersteller aufnehmen! F 3201 / F 3202
Fatal Error Code Fehler Meldung	Interner Fehler – bitte Kontakt mit Hersteller aufnehmen! F 3201 / F 3202 Prozessorspannung 2,5 V außerhalb des definierten Bereichs
Fatal Error Code Fehler Meldung	Interner Fehler – bitte Kontakt mit Hersteller aufnehmen! F 3201 / F 3202 Prozessorspannung 2,5 V außerhalb des definierten Bereichs • Versorgungsspannung des Moduls nicht korrekt!
Fatal Error Code Fehler Meldung Ursache	Interner Fehler – bitte Kontakt mit Hersteller aufnehmen! F 3201 / F 3202 Prozessorspannung 2,5 V außerhalb des definierten Bereichs • Versorgungsspannung des Moduls nicht korrekt! • Bauteilefehler auf dem Modul
Fatal Error Code Fehler Meldung Ursache	Interner Fehler – bitte Kontakt mit Hersteller aufnehmen! F 3201 / F 3202 Prozessorspannung 2,5 V außerhalb des definierten Bereichs • Versorgungsspannung des Moduls nicht korrekt! • Bauteilefehler auf dem Modul • Geräteversorgungsspannung prüfen!
Fatal Error Code Fehler Meldung Ursache Fehlerbeseitigung	Interner Fehler – bitte Kontakt mit Hersteller aufnehmen! F 3201 / F 3202 Prozessorspannung 2,5 V außerhalb des definierten Bereichs • Versorgungsspannung des Moduls nicht korrekt! • Bauteilefehler auf dem Modul • Geräteversorgungsspannung prüfen! • Gerät Aus-/Einschalten.
Fatal Error Code Fehler Meldung Ursache Fehlerbeseitigung Fatal Error Code	Interner Fehler – bitte Kontakt mit Hersteller aufnehmen! F 3201 / F 3202 Prozessorspannung 2,5 V außerhalb des definierten Bereichs • Versorgungsspannung des Moduls nicht korrekt! • Bauteilefehler auf dem Modul • Geräteversorgungsspannung prüfen! • Gerät Aus-/Einschalten.

Geräteversorgungsspannung prüfen!

• Gerät Aus-/Einschalten.

Fehlerbeseitigung

Fatal Error Code	F 3204
Fehler Meldung	Interne Versorgungsspannung 5,7 V fehlerhaft.
Ursache	Versorgungsspannung des Moduls nicht korrekt!
	Bauteilefehler auf dem Modul
Fehlerbeseitigung	Geräteversorgungsspannung prüfen!
	Gerät Aus-/Einschalten.

Fatal Error Code	F 3217 / F 3218
Fehler Meldung	Interne Versorgungsspannung 5 V fehlerhaft.
Ursache	 Versorgungsspannung des Moduls nicht korrekt! Bauteilefehler auf dem Modul
Fehlerbeseitigung	Geräteversorgungsspannung prüfen!Gerät Aus-/Einschalten.

Fatal Error Code	F 3306
Alarm Meldung	Plausibilitätsfehler Positionsumschaltung Achse 1
Ursache	Bei Positionsumschaltung ist SOS, SLI oder SDI dauerhaft aktiviert.
Fehlerbeseitigung	Aktivierung SOS überprüfen
	Aktivierung SLI überprüfen
	Aktivierung SDI (nur bei Überwachung über Position)

Fatal Error Code	F 3316
Fehler Meldung	Fehler Geberalignment Achse 1
Ursache	Fehlerhafte Positionstriggerung durch System A
Fehlerbeseitigung	Geberkonfiguration prüfen
	Gerät Aus-/Einschalten.

Fatal Error Code	F 3326
Fehler Meldung	Plausibilitätsfehler Positionsumschaltung Achse 2
Ursache	Bei Positionsumschaltung ist SOS, SLI oder SDI dauerhaft aktiviert.
Fehlerbeseitigung	Aktivierung SOS überprüfen
	Aktivierung SLI überprüfen
	Aktivierung SDI (nur bei Überwachung über Position)

Fatal Error Code	F 3336
Fehler Meldung	Fehler Geberalignment Achse 2
Ursache	Fehlerhafte Positionstriggerung durch System A
Fehlerbeseitigung	Geberkonfiguration prüfen
	Gerät Aus-/Einschalten.

Fatal Error Code	F 3603 / F 3604
Fehler Meldung	Fehlerhaftes Schalten des Relais K1
Ursache	Interne Ansteuerung Relais fehlerhaft
Fehlerbeseitigung	Gerät Aus-/Einschalten

Fatal Error Code	F 3605 / F 3606
Fehler Meldung	Fehlerhaftes Schalten des Relais K2
Ursache	Interne Ansteuerung Relais fehlerhaft
Fehlerbeseitigung	Gerät Aus-/Einschalten

Fatal Error Code	F 3609
Fehler Meldung	Fehlerhaftes Schalten des "0 V" Treibers DO1_L
Ursache	Schaltzustand Ausgang fehlerhaft
Fehlerbeseitigung	Gerät Aus-/Einschalten

Fatal Error Code	F 3610
Fehler Meldung	Fehlerhaftes Schalten des "24 V" Treibers DO1_H
Ursache	Schaltzustand Ausgang fehlerhaft
Fehlerbeseitigung	Gerät Aus-/Einschalten

Fatal Error Code	F 3611
Fehler Meldung	Fehlerhaftes Schalten des "0 V" Treibers DO2_L
Ursache	Schaltzustand Ausgang fehlerhaft
Fehlerbeseitigung	Gerät Aus-/Einschalten

Fatal Error Code	F 3612
Fehler Meldung	Fehlerhaftes Schalten des "24 V" Treibers DO2_H
Ursache	Schaltzustand Ausgang fehlerhaft
Fehlerbeseitigung	Gerät Aus-/Einschalten

Fatal Error Code	F 3613
Fehler Meldung	Fehlerhaftes Testen des "0 V" Treibers DO1_L
Ursache	Kurzschluss des Ausgangs mit "0 V"
Fehlerbeseitigung	Gerät Aus-/Einschalten

Fatal Error Code	F 3614
Fehler Meldung	Fehlerhaftes Testen des "24 V" Treibers DO1_H
Ursache	Kurzschluss des Ausgangs mit "24 V"
Fehlerbeseitigung	Gerät Aus-/Einschalten

Fatal Error Code	F 3615
Fehler Meldung	Fehlerhaftes Testen des "O V" Treibers DO2_L
Ursache	Kurzschluss des Ausgangs mit "0 V"
Fehlerbeseitigung	Gerät Aus-/Einschalten
Fatal Error Code	F 3616
Fehler Meldung	Fehlerhaftes Testen des "24 V" Treibers DO2_H
Ursache	Kurzschluss des Ausgangs mit "24 V"
Fehlerbeseitigung	Gerät Aus-/Einschalten
Fatal Error Code	F 3617
Fehler Meldung	Interner Fehler – bitte Kontakt mit Hersteller aufnehmen!
Fatal Error Code	F 3618
Fehler Meldung	Interner Fehler – bitte Kontakt mit Hersteller aufnehmen!
Fatal Error Code	F 3619
Fehler Meldung	Interner Fehler – bitte Kontakt mit Hersteller aufnehmen!
Fatal Error Code	F 3620
Fehler Meldung	Interner Fehler – bitte Kontakt mit Hersteller aufnehmen!
Fatal Error Code	F 3621
Fehler Meldung	Interner Fehler – bitte Kontakt mit Hersteller aufnehmen!
Fatal Error Code	F 3622
Fehler Meldung	Interner Fehler – bitte Kontakt mit Hersteller aufnehmen!
Fatal Error Code	F 3701 / F 3702
Fehler Meldung	Interner Fehler – bitte Kontakt mit Hersteller aufnehmen!
Fatal Error Code	F 3821
Fehler Meldung	Fehlerhaftes Schalten des Ausgangs EAAx.1
Ursache	Kurzschluss des Ausgangs mit "24 V" bzw. "0 V"
Fehlerbeseitigung	Gerät Aus-/Einschalten

Fatal Error Code	F 3823
Fehler Meldung	Fehlerhaftes Schalten des Ausgangs EAAx.2
Ursache	Kurzschluss des Ausgangs mit "24 V" bzw. "0 V"
Fehlerbeseitigung	Gerät Aus-/Einschalten

Fatal Error Code	F 3825
Fehler Meldung	Fehlerhaftes Schalten des Ausgangs EAAx.3
Ursache	Kurzschluss des Ausgangs mit "24 V" bzw. "0 V"
Fehlerbeseitigung	Gerät Aus-/Einschalten

Fatal Error Code	F 3827	
Fehler Meldung	Fehlerhaftes Schalten des Ausgangs EAAx.4	<u>"</u>
Ursache	Kurzschluss des Ausgangs mit "24 V" bzw. "0 V"	
Fehlerbeseitigung	Gerät Aus-/Einschalten	

Fatal Error Code	F 3829
Fehler Meldung	Fehlerhaftes Schalten des Ausgangs EAAx.5
Ursache	Kurzschluss des Ausgangs mit "24 V" bzw. "0 V"
Fehlerbeseitigung	Gerät Aus-/Einschalten

Fatal Error Code	F 3831
Fehler Meldung	Fehlerhaftes Schalten des Ausgangs EAAx.6
Ursache	Kurzschluss des Ausgangs mit "24 V" bzw. "0 V"
Fehlerbeseitigung	Gerät Aus-/Einschalten

Fatal Error Code	F 3833
Fehler Meldung	Fehlerhaftes Schalten des Ausgangs EAAx.7
Ursache	Kurzschluss des Ausgangs mit "24 V" bzw. "0 V"
Fehlerbeseitigung	Gerät Aus-/Einschalten

Fatal Error Code	F 3835
Fehler Meldung	Fehlerhaftes Schalten des Ausgangs EAAx.8
Ursache	Kurzschluss des Ausgangs mit "24 V" bzw. "0 V"
Fehlerbeseitigung	Gerät Aus-/Einschalten

Fatal Error Code	F 3837
Fehler Meldung	Fehlerhaftes Schalten des Ausgangs EAAx.9
Ursache	Kurzschluss des Ausgangs mit "24 V" bzw. "0 V"
Fehlerbeseitigung	Gerät Aus-/Einschalten

Fatal Error Code	F 3839
Fehler Meldung	Fehlerhaftes Schalten des Ausgangs EAAx.10
Ursache	Kurzschluss des Ausgangs mit "24 V" bzw. "0 V"
Fehlerbeseitigung	Gerät Aus-/Einschalten

Fatal Error Code	F 3841 / F 3842
Fehler Meldung	Fehlerhaftes Testen des Ausgangs EAAx.1
Ursache	Kurzschluss des Ausgangs mit "24 V" bzw. "0 V"
Fehlerbeseitigung	Gerät Aus-/Einschalten

Fatal Error Code	F 3843 / F 3844	
Fehler Meldung	Fehlerhaftes Testen des Ausgangs EAAx.2	
Ursache	Kurzschluss des Ausgangs mit "24 V" bzw. "0 V"	
Fehlerbeseitigung	Gerät Aus-/Einschalten	

Fatal Error Code	F 3845 / F 3846
Fehler Meldung	Fehlerhaftes Testen des Ausgangs EAAx.3
Ursache	Kurzschluss des Ausgangs mit "24 V" bzw. "0 V"
Fehlerbeseitigung	Gerät Aus-/Einschalten

Fatal Error Code	F 3847 / F 3848
Fehler Meldung	Fehlerhaftes Testen des Ausgangs EAAx.4
Ursache	Kurzschluss des Ausgangs mit "24 V" bzw. "0 V"
Fehlerbeseitigung	Gerät Aus-/Einschalten

Fatal Error Code	F 3849 / F 3850
Fehler Meldung	Fehlerhaftes Testen des Ausgangs EAAx.5
Ursache	Kurzschluss des Ausgangs mit "24 V" bzw. "0 V"
Fehlerbeseitigung	Gerät Aus-/Einschalten

Fatal Error Code	F 3851 / F 3852
Fehler Meldung	Fehlerhaftes Testen des Ausgangs EAAx.6
Ursache	Kurzschluss des Ausgangs mit "24 V" bzw. "0 V"
Fehlerbeseitigung	Gerät Aus-/Einschalten

Fatal Error Code	F 3853 / F 3854
Fehler Meldung	Fehlerhaftes Testen des Ausgangs EAAx.7
Ursache	Kurzschluss des Ausgangs mit "24 V" bzw. "0 V"
Fehlerbeseitigung	Gerät Aus-/Einschalten

Fatal Error Code	F 3855 / F 3856
Fehler Meldung	Fehlerhaftes Testen des Ausgangs EAAx.8
Ursache	Kurzschluss des Ausgangs mit "24 V" bzw. "0 V"
Fehlerbeseitigung	Gerät Aus-/Einschalten

Fatal Error Code	F 3857 / F 3858
Fehler Meldung	Fehlerhaftes Testen des Ausgangs EAAx.9
Ursache	Kurzschluss des Ausgangs mit "24 V" bzw. "0 V"
Fehlerbeseitigung	Gerät Aus-/Einschalten

Fatal Error Code	F 3859 / F 3860	
Fehler Meldung	Fehlerhaftes Testen des Ausgangs EAAx.10	
Ursache	Kurzschluss des Ausgangs mit "24 V" bzw. "0 V"	
Fehlerbeseitigung	Gerät Aus-/Einschalten	

Fatal Error Code	F 3872
Fehler Meldung	Interner Fehler – bitte Kontakt mit Hersteller aufnehmen!

Fatal Error Code	F 3874
Fehler Meldung	Interner Fehler – bitte Kontakt mit Hersteller aufnehmen!

Fatal Error Code	F 3892
Fehler Meldung	Interner Fehler – bitte Kontakt mit Hersteller aufnehmen!

Fatal Error Code	F 3894			
Fehler Meldung	Interner Fehler – bitte Kontakt mit Hersteller aufnehmen!			

Fatal Error Code	F 4501 / F 4502			
Alarm Meldung	Fehlerhafte Berechnung der Bremsrampe SSX			
Ursache	Fehlerhafte Konfiguration			
Fehlerbeseitigung	Konfiguration SSX prüfen			
	Hersteller kontaktieren			

Fatal Error Code	F 4503 / F 4504				
Alarm Meldung	Fehlerhafte Berechnung Grenzkurve SSX				
Ursache	Fehlerhafte Berechnung Grenzkurve SSX				
Fehlerbeseitigung	Konfiguration prüfen				
	Hersteller kontaktieren				

Fatal Error Code	F 6801 / F 6802
Fehler Meldung	Interner Fehler – bitte Kontakt mit Hersteller aufnehmen!
Fatal Error Code	F 6803 / F 6804
Fehler Meldung	Interner Fehler – bitte Kontakt mit Hersteller aufnehmen!
Fatal Error Code	F 6805 / F 6806
Fehler Meldung	Interner Fehler – bitte Kontakt mit Hersteller aufnehmen!
Fatal Error Code	F 6807 / F 6808
Fehler Meldung	Interner Fehler – bitte Kontakt mit Hersteller aufnehmen!
Fatal Error Code	F 6809 / F 6810
Fehler Meldung	Interner Fehler – bitte Kontakt mit Hersteller aufnehmen!
Fatal Error Code	F 6811 / F 6812
Fehler Meldung	Interner Fehler – bitte Kontakt mit Hersteller aufnehmen!
Fatal Error Code	F 6813 / F 6814
Fehler Meldung	Interner Fehler – bitte Kontakt mit Hersteller aufnehmen!
Fatal Error Code	F 8205 / F 8206
Fehler Meldung	Interner Fehler – bitte Kontakt mit Hersteller aufnehmen!
Fatal Error Code	F 8207 / F 8208
Fehler Meldung	Interner Fehler – bitte Kontakt mit Hersteller aufnehmen!
Fatal Error Code	F 8213 / F 8214
Fehler Meldung	Interner Fehler – bitte Kontakt mit Hersteller aufnehmen!
Fatal Error Code	F 8220
Fehler Meldung	Interner Fehler – bitte Kontakt mit Hersteller aufnehmen!
Fatal Error Code	F 8221 / F 8222
Fehler Meldung	Interner Fehler – bitte Kontakt mit Hersteller aufnehmen!

11

Fatal Error Code	F 8223 / F 8224						
Fehler Meldung	Interner Fehler – bitte Kontakt mit Hersteller aufnehmen!						
Fatal Error Code	F 8225						
Fehler Meldung	Interner Fehler – bitte Kontakt mit Hersteller aufnehmen!						
Fatal Error Code	F 8227						
Fehler Meldung	Interner Fehler – bitte Kontakt mit Hersteller aufnehmen!						
Fatal Error Code	F 8228						
Fehler Meldung	Interner Fehler – bitte Kontakt mit Hersteller aufnehmen!						
Fatal Error Code	F 9001 / F 9002						
Fehler Meldung	Interner Fehler – bitte Kontakt mit Hersteller aufnehmen!						
Fatal Error Code	F 9007 / F 9008						
Fehler Meldung	Interner Fehler – bitte Kontakt mit Hersteller aufnehmen!						
Fatal Error Code	F 9009 / F 9010						
Fehler Meldung	Interner Fehler – bitte Kontakt mit Hersteller aufnehmen!						
Fatal Error Code	F 9011 / F 9012						
Fehler Meldung	Interner Fehler – bitte Kontakt mit Hersteller aufnehmen!						
Fatal Error Code	F 9013 / F 9014						
Fehler Meldung	Interner Fehler – bitte Kontakt mit Hersteller aufnehmen!						
Fatal Error Code	F 9015 / F 9016						
Fehler Meldung	Interner Fehler – bitte Kontakt mit Hersteller aufnehmen!						
Fatal Error Code	F 9017 / F 9018						
Fehler Meldung	Interner Fehler – bitte Kontakt mit Hersteller aufnehmen!						

Bei Auftreten eines in der Liste nicht enthaltenen Alarm oder Fatal-Error bitte Kontakt mit dem Hersteller aufnehmen!

12 Encodertypen

Nr.	Encodertyp			Sicherheitsfunktion		Fehlerausschluss	DC-Wert			
	an Interface	an In-	an X23 ¹⁾	Sichere	Sichere	Sichere		1-kana-	2-kanaliges	2-kanaliges
	X31/32	terface		Geschw.	Richtung	Position		liges Teil-	Teilsystem	Teilsystem
		X33/34						system	dynamisch	nicht-dyna-
										misch ²⁾
٠.	NC I	NC	1 x Switch	l x			mechanischer		99%	00.000/
69		NC	+ 1 x Switch				Wellenbruch ³⁾	n.a.	99%	80-90%
1	Inkremental NC	NC	NC	х			mechanischer	60%	000/	00.000/
1		INC	^			Wellenbruch ⁴⁾	60%	99%	80-90%	
51	Inkremental	Inkre-	NC	Х	Х			n.a.	99%	95%
21	IIIKIEIIIEIIIai	mental	INC	^	^				99%	95%
3	Inkremental	NC	1 x Switch	Х				n.a.	99%	90-95%
68	Inkremental	NC	2 x Switch 90°	Х	Х			n.a.	99%	90-95%
62	Inkremental	SIN/COS	NC	Х	Х			n.a.	99%	99%
54	Inkremental	HTL	NC	Х	Х			n.a.	99%	90-95%
65	Inkremental	SSI	NC	Х	Х	Х		n.a.	99%	90-95%
2	SIN/COS NC	NC	NC	Х	Х		mechanischer	90%	99%	90-95%
_	3111/003	INC IN					Wellenbruch ⁴⁾			
52	SIN/COS	Inkre-	NC	х	Х			n.a.	99%	95-99%
J2	,	mental	NC		^			II.a.		73-7770
4	SIN/COS	NC	1 x Switch	Х	Х			n.a.	99%	90-95%
50	SIN/COS	NC	2 x Switch 90°	Х	Х			n.a.	99%	95-99%
55	SIN/COS	HTL	NC	Х	Х			n.a.	99%	95-99%
66	SIN/COS	SSI	NC	Х	Х	Х		n.a.	99%	95-99%
8	SSI	NC	2 x Switch 90°	Х	Х	Х		n.a.	99%	90-95%
63	SSI	SIN/COS	NC	Х	Х	Х		n.a.	99%	95-99%
67	SSI	SSI	NC	Х	Х	Х		n.a.	99%	90-95%
61	NC SIN/CC	SIN/COS	NC X	x	х		mechanischer	90%	99%	90-95%
01		5111/ 005		^			Wellenbruch ⁴⁾		17.70	
53	NC	HTL	NC	х			mechanischer	60%	99%	80-90%
							Wellenbruch ⁴⁾			
64	NC	SSI	2 x Switch 90°	Х	Х	Х		n.a.	99%	90-95%

¹⁾ Switch = Näherungsschalter

Tab. 12.1

²⁾ Stillstandsüberwachung

³⁾ Fehlerausschluss mech. Wellenbruch, formschlüssige Geberwellenverbindung erforderlich, falls gemeinsame Elemente im Abgriff

⁴⁾ Fehlerausschluss mech. Wellenbruch, formschlüssige Geberwellenverbindung erforderlich

13 Schaltertypen

Тур	Schaltzeichen	Wahrheits- tabelle	Logik- funktion	Funktions- block	Funktion	
1	eSwitch_1o	O O	LD E.1 ST IE.X		Schließer, nur in Darstellung Öffner	Öffner Ausgeng
2	sSwitch_1s	\$ A 0 0	LD E.1 ST IE.X		Schließer, wie Typ 1	Offner Ausgang
3	eSwitch 20	01 02 A 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0	LD E.1 AND E.2 ST IE.X		UND-Verknüpfung beider Eingänge	Öffner 1 Öffner 2 Ausgang
4	eSwitch_2oT	01 02 A 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0	LD E.1 OR E.2 ST META_EN.1 LD E.1 AND E.2 ST METB_EN.1 LD MET.1 ST IE.X	Zeitüberwa- chung MET1MET4	Wie 3, jedoch mit zeitlicher Überwa- chung von Zu- standsänderungen. Bei Signalwechsel an S oder Ö muss komplementäres Signal innerhalb Zeit t=3 s folgen. Falls nicht auf Stö- rung erkennen und A=0	Öffner 1 Öffner 2 Ausgang
5	eSwitch_2s2o	S O A 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0	LD E.1 AND NOT E.2 ST IE.X		Überwachung auf S=inaktiv und Ö=aktiv	Cffner Schließer Ausgang

Тур	Schaltzeichen	Wahrheits-	Logik-	Funktions-	Funktion	
		tabelle	funktion	block		
6	eSwitch_1s1oT	S O A 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1	LD E.1 OR NOT E.2 ST META_EN.1 LD E1 AND NOT E2 ST METB_EN.1 LD MET.1 ST IE.X	Zeitüberwa- chung MET1MET4	Wie 5, jedoch mit zeitlicher Überwa- chung von Zu- standsänderungen. Bei Signalwechsel an S oder Ö muss komplementäres Signal innerhalb Zeit t=3 s folgen. Falls nicht auf Stö- rung erkennen und A=0	Offner Schließer Ausgang
7	eSwitch_2s2o	S1 01 S2 02 A 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0	LD E.1 AND E.2 AND NOT E.3 ST IE.X		Überwachung auf S1*S2=inaktiv und Ö1*Ö2=aktiv	Öffner 1 Offner 2 Schließer Ausgang
8	eSwitch_2s2oT	S1 01 S2 02 A 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0	LD E.1 OR NOT E.3 ST META_EN.1 LD E.1 AND E.2 AND NOT E.3 ST METB_EN.1 LD MET.1 ST IE.X	Zeitüberwa- chung MET1MET4	Wie 6, jedoch mit zeitlicher Überwachung von Zustandsänderungen. Bei Signalwechsel an S (Achtung Sammelleitung!) oder Ö muss komplementäres Signal innerhalb Zeit t=3 s folgen. Falls nicht auf Störung erkennen und A=0	Öffner 1 Öffner 2 Schließer Ausgang
9	eSwitch_3o	01 02 03 A 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0	LD E.1 AND E.2 AND E.3 ST IE.X		UND-Verknüpfung der drei Eingänge	Offner 1 Offner 2 Offner 3 Ausgang

Тур	Schaltzeichen	Wahrheits-	Logik-	Funktions-	Funktion	
''		tabelle	funktion	block		
10	t t	01 02 03 A 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0	LD E.1 OR E.2 OR E.3 ST META_EN.1 LD E.1 AND E.2 AND E.3 ST METB_EN.1 LD MET.1	Zeitüberwa- chung MET1MET4	Wie 8, jedoch mit zeitlicher Überwachung von Zustandsänderungen. Bei Signalwechsel an einer der Ö-Eingänge müssen die weiteren Eingänge innerhalb Zeit t=3 s folgen. Falls nicht auf Störung erkennen und A=0	Öffner 1 Öffner 2 Öffner 3 Ausgang
11	eTwoHand_2o		LD NOT E.1 OR E.2 OR NOT E.3 OR E.4 ST MEZ_EN.1 LD E.1 AND NOT E2 AND E3 AND NOT E4 ST MEZ_EN.2 LD NOT E1 AND E.2 AND NOT E3 AND E.4 ST MEZ_EN.3 LD MEZ_EN.3	Zweihandbe- dienung MEZ	A=0 Überwachung auf S1*S2=inaktiv und Ö1*Ö2=aktiv + zeitliche Überwa- chung dieses Zu- stands. D. h. erfolgt Signalwechsel eines S von 1->0 oder Ö von 0->1 dann müssen die weiteren Signale (d. h. weiterer S=0, bzw Ö=1) innerhalb von 0,5 s folgen. Wenn nicht bleibt Ausgang =0. Keine Störungs- auswertung! Keine zeitliche Überwa- chung bei Wechsel auf inaktiven Zu- stand.	Öffner 1 Öffner 2 Ausgang

Тур	Schaltzeichen	Wahrheits- tabelle	Logik- funktion	Funktions- block	Funktion	
12	eTwoHand_2s	S1 S2 A 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1	LD E.1 OR E.2 ST MEZ_EN.1 LD NOT E.1 AND NOT E.2 ST MEZ_EN.2 LD E.1 AND E.2 ST MEZ_EN.3 LD MEZ.1 ST IE.X	Zweihandbe- dienung MEZ	Überwachung auf S1*S2=inaktiv + zeitliche Überwachung dieses Zustands. D. h. erfolgt Signalwechsel eines S von 1->0 dann muss das weitere Signal (d. h. weiteres S=0) innerhalb von 0,5 s folgen. Wenn nicht bleibt Ausgang =0. Keine Störungsauswertung! Keine zeitliche Überwachung bei Wechsel auf inaktiven Zustand.	Schließer 1 Schließer 2 Ausgang
13	eMode_1s1o	S1 S2 A1 A2 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0	LD E.1 AND NOT E.2 ST IE.X1 LD NOT E.1 AND E.2 ST IE.X2	Wahlschalter	Eindeutige Ver- knüpfung der zu- lässigen Schalter- stellungen	Offner Schließer Ausgang
14	eMode_3switch	S1 S2 S3 A1 A2 A3 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0	LD E.1 AND NOT E.2 AND NOT E.3 ST IE.X1 LDN E.1 AND E.2 AND NOT E.3 ST IE.X2 LDN E.1 AND NOT E.3 ST IE.X2 LDN E.1 AND NOT E.3 ST IE.X2 ST IE.X3	Wahlschalter	Eindeutige Ver- knüpfung der zu- lässigen Schalter- stellungen	Schalter 1 Schalter 2 Schalter 3 Ausgang 1

Tab. 13.1


14 Hinweise für Entwurf, Programmieren, Validieren und Testen sicherheitstechnischer Applikationen

Nachfolgende Hinweise beschreiben die Vorgehensweise für Entwurf, Programmieren, Validieren und Testen von sicherheitstechnischen Applikationen

Die Hinweise sollen dem Anwender helfen alle Schritte von der Risikobeurteilung bis zum Systemtest einzuordnen, leicht zu verstehen und anzuwenden. Zum besseren Verständnis der jeweiligen Punkte werden die einzelnen Schritte anhand von Beispielen näher erläutert.

14.1 Risikobetrachtung


Grundsätzlich muss der Hersteller einer Maschine die Sicherheit einer von ihm konstruierten, bzw. gelieferten Maschine gewährleisten. Für die Beurteilung der Sicherheit sind die jeweils gültigen einschlägigen Richtlinien und Normen heranzuziehen. Ziel der Sicherheitsbetrachtung und der daraus abgeleiteten Maßnahmen muss eine Reduzierung der Gefährdung von Personen auf ein akzeptierbares Niveau sein.




Die Analyse der Gefährdungen muss sämtliche Betriebszustände der Maschine wie Betreiben, Rüsten und Warten bzw. Aufstellen und Außerbetriebstellen sowie auch vorhersehbare Fehlanwendungen berücksichtigen.

Die hierzu erforderliche Vorgehensweise für die Riskobeurteilung und den Maßnahmen zu deren Reduzierung sind z. B. in den einschlägigen Normen

- EN ISO 13849-1 Sicherheit von Maschinen
- EN ISO 61508 Funktionale Sicherheit sicherheitsbezogener e/e/p e Systeme enthalten.



Tab. 14.1



Tab. 14.2

Die zu betrachtenden Risiken sind ebenso in einschlägigen Richtlinien und Normen enthalten, bzw. sind vom Hersteller aufgrund seiner spezifischen Kenntnisse der Maschine gesondert zu betrachten.

14 Hinweise für Entwurf, Programmieren, Validieren und Testen sicherheitstechnischer Applikationen

Für innerhalb der EU in Verkehr gebrachte Maschinen sind die minderst zu betrachtenden Risiken in der EU-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG bzw. in der jeweils letztgültigen Fassung dieser Richtlinie spezifiziert.

Weitere Hinweise für die Risikobeurteilung und die sichere Gestaltung von Maschinen sind in den nachfolgenden Normen enthalten:

- EN 14121 Sicherheit von Maschinen Riskobeurteilung
- EN 12100 Sicherheit von Maschinen Grundbegriffe, allgemeine Gestaltungsleitsätze

Maßnahmen die zur Reduzierung identifizierter Gefährdungen angewendet werden müssen im Niveau mindestens demjenigen der Gefährdung entsprechen. Derartige Maßnahmen und die Anforderungen hieran sind ebenso beispielhaft in den oben angeführten Richtlinien und Normen enthalten.

14.2 Erforderliche technische Unterlagen

Vom Hersteller sind verschiedene technische Unterlagen zu liefern. Deren Mindestumfang ist ebenso in den einschlägigen Richtlinien und Normen enthalten.

So sind z. B. gemäß EU-Maschinenrichtlinie mindestens folgende Unterlagen zu liefern:

- 1. Die technischen Unterlagen umfassen:
- a) eine technische Dokumentation mit folgenden Angaben bzw. Unterlagen:
 - eine allgemeine Beschreibung der Maschine
 - eine Übersichtszeichnung der Maschine und die Schaltpläne der Steuerkreise sowie
 Beschreibungen und Erläuterungen, die zum Verständnis der Funktionsweise der Maschine erforderlich sind
 - vollständige Detailzeichnungen, eventuell mit Berechnungen, Versuchsergebnissen, Bescheinigungen usw., die für die Überprüfung der Übereinstimmung der Maschine mit den grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsschutzanforderungen erforderlich sind
 - die Unterlagen über die Risikobeurteilung, aus denen hervorgeht, welches Verfahren angewandt wurde: dies schließt ein:
 - i) eine Liste der grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsschutzanforderungen, die für die Maschine gelten
 - ii) eine Beschreibung der zur Abwendung ermittelter Gefährdungen oder zur Risikominderung ergriffenen Schutzmaßnahmen und gegebenenfalls eine Angabe der von der Maschine ausgehenden Restrisiken
 - die angewandten Normen und sonstige technische Spezifikationen unter Angabe der von diesen
 Normen erfassten grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsschutzanforderungen
 - alle technischen Berichte mit den Ergebnissen der Prüfungen, die vom Hersteller selbst oder von einer Stelle nach Wahl des Herstellers oder seines Bevollmächtigten durchgeführt wurden
 - ein Exemplar der Betriebsanleitung der Maschine
 - gegebenenfalls die Einbauerklärung für unvollständige Maschinen und die Montageanleitung für solche unvollständigen Maschinen
 - gegebenenfalls eine Kopie der EG-Konformitätserklärung für in die Maschine eingebaute andere Maschinen oder Produkte
 - eine Kopie der EG-Konformitätserklärung
- b) bei Serienfertigung eine Aufstellung der intern getroffenen Maßnahmen zur Gewährleistung der Übereinstimmung aller gefertigten Maschinen mit den Bestimmungen dieser Richtlinie

Quelle BGIA Report 2/2008

Die Unterlagen sind dabei leichtverständlich und in der jeweiligen Landessprache abzufassen.

152

14.3 Erforderliche Schritte zu Entwurf, Realisierung und Prüfung

Die Realisierung von Anlagenteilen mit sicherheitstechnischer Funktion bedarf einer besonderen Sorgfalt in der Planung, Realisierung und Prüfung. Auch hierzu sind Leitlinien in den einschlägigen Normen (vgl. EN ISO 13849-2, bzw. EN ISO 61508) enthalten. Der Aufwand richtet sich hierbei nach der Komplexität der Aufgabenstellung für Anlagenteile mit sicherheitstechnischer Funktion.

Das CMGA-System bietet für die Realisierung derartiger Funktionen mit Hilfe von sicherheitsgerichteten Steuer- und Überwachungsfunktionen eine effiziente Unterstützung in Form der Systemarchitektur (Architektur Kat. 4 nach EN ISO 13849-1) und vor allem auch der Programmiersprache und geprüfter Sicherheitsfunktionen an. Die Programmierung erfolgt in der nach den Sicherheitsnormen empfohlenen Form FUP (Funktionsplan orientierte Programmierung). Sie entspricht weiter den Anforderungen an eine Programmiersprache mit eingeschränktem Sprachumfang (LVM) für die wesentliche Vereinfachungen in Dokumentation und Testumfang gelten.

In jedem Fall bedürfen die einzelnen Schritte einer sorgfältigen Planung und Analyse der verwendeten Methoden und Systeme. Die einzelnen Schritte sind weiter gut nachvollziehbar zu dokumentieren.

V-Modell (vereinfacht)

Die Umsetzung von sicherheitstechnischen Funktionen bedarf einer strukturieren Vorgehensweise wie sie beispielhaft das in einschlägigen Normen empfohlene V-Modell aufzeigt. Nachfolgend ist beispielhaft die Vorgehensweise für Applikationen mit Modulen des CMGA-Systems aufgezeigt.




Fig. 14.1

Phasen des V-Modells	Beschreibung	
Benennung	Design-Phase	Validierungsphase
Spezifikation und	Spezifikation aller zu treffender	Prüfung aller passiver und aktiver
Validierung aller Si-	passiver und aktiver Sicherheits-	Sicherheitsmaßnahmen auf deren
cherheitsmaßnahmen	maßnahmen wie Abdeckungen, Ab-	ordnungsgemäßen Umsetzung und
	schrankungen, max. Maschinenpa-	Wirksamkeit
	rameter, sicherheitstechnische	
	Funktionen etc.	
Spezifikation der	Spezifikation der aktiven Si-	Prüfung aller aktiven Sicherheits-
funktionalen Sicherheits-	cherheitssysteme und deren Zuord-	systemen auf deren Wirksamkeit
systeme	nung auf die zu reduzierenden	und Einhaltung der spezifizierten
	Risiken wie z.B. reduzierte Geschw.	Parameter wie z.B. fehlerhaft
	Im Einrichtbetrieb, Stopp-Modus,	erhöhte Geschwindigkeit,
	Überwachung von Zugangsberei-	fehlerhafter Stopp, Ansprechen von
	chen etc.	Überwachungseinrichtungen etc.
	Spezifikation des PLr bzw, ge-	mittels praktischer Tests
	forderten SIL für jede einzelne Si-	
	cherheitsfunktione	
Spezifikation der Soft-	Spezifikation der Funktionalität der	Prüfung der korrekten Umsetzung
ware / Sicherheits-	einzelnen Sicherheitsfunktionen	der Funktionsvorgaben durch
funktionen	incl. Definition des Abschaltkreises	Analyse FUP-Programmierung
	etc.	Validierung des Applikationspro-
	Definition der Parameter für die ein-	gramms und der Parameter durch
	zelnen Sicherheitsfunktion wie z.B.	Vergleich Validierungsreport mit
	max. Geschwindigkeit, Stopp-Ram-	FUP bzw. Vorgaben für Parameter
	pen und -Kategorie etc.	
Spezifikation der Hard-	Spezifikation des Anlagenaufbaus	Prüfung der korrekten Umsetzung
ware	und der Funktionen der einzelnen	der Vorgaben.
	Sensoren, Befehlsgeräte, Steue-	Ermittlung der Ausfallwahrschein-
	rungskomponenten und Aktuatoren	lichkeit bzw. PL mittels Analyse der
	in Bezug auf die Sicherheits-	Gesamtarchitektur und der Kennda-
	funktionen	ten aller beteiligten Komponenten,
		jeweils bezogen auf die einzelnen
		Sicherheitsfunktionen
Hard- und Software-	Konkrete Planung und Umsetzung	nil
design	des Anlagenaufbaus / Verdrahtung.	
	Konkrete Umsetzung der Si-	
	cherheitsfunktionen durch Pro-	
	grammierung in FUP	

Tab. 14.3

14.3.1 Spezifikation der Sicherheitsanforderungen (Gliederungsschema)

Auf Basis der anzuwendenden Normen, z. B. Produktnormen sind die Sicherheitsanforderungen im Einzelnen zu analysieren.

- 1. Allgemeine Produkt- und Projektangaben
 - 1.1 Produktidentifikation
 - 1.2 Autor, Version, Datum, Dokumentenname, Dateiname
 - 1.3 Inhaltsverzeichnis
 - 1.4 Begriffe, Definitionen, Glossar
 - 1.5 Versionshistorie und Änderungsvermerke
 - 1.6 Für die Entwicklung relevante Richtlinien, Normen und technische Regeln
- 2. Funktionale Angaben zur Maschine, soweit sicherheitstechnisch von Bedeutung
 - 2.1 Bestimmungsgemäße Verwendung und vernünftigerweise vorhersehbare Fehlanwendung/
 -bedienung
 - 2.2 Prozessbeschreibung (Betriebsfunktionen)
 - Betriebsarten (z. B. Einrichtbetrieb, Automatikbetrieb, Betrieb mit lokalem Bezug oder von Teilen der Maschine)
 - 2.4 Kenndaten, z. B. Zykluszeiten, Reaktionszeiten, Nachlaufwege
 - 2.5 Sonstige Eigenschaften der Maschine
 - 2.6 Sicherer Zustand der Maschine
 - 2.7 Wechselwirkung zwischen Prozessen (→ auch 2.2) und manuellen Aktionen (Reparatur, Einrichten, Reinigen, Fehlersuche usw.)
 - 2.8 Handlungen im Notfall
- 3. Erforderliche(r) Performance Level (PL)
 - 3.1 Referenz auf vorhandene Dokumentation zur Gefährdungsanalyse und Risikobeurteilung der Maschine
 - 3.2 Ergebnisse der Risikobewertung für jede ermittelte Gefährdung oder Gefährdungssituation und Festlegung der zur Risikominderung jeweils erforderlichen Sicherheitsfunktion(en)
- 4. Sicherheitsfunktionen (Angaben gelten für jede Sicherheitsfunktion)
 - Funktionsbeschreibung ("Erfassen Verarbeiten Ausgeben") einschließlich aller funktionaler Eigenschaften (→ auch Tabellen 5.1 und 5.2)
 - Aktivierungs-/Deaktivierungsbedingungen oder -ereignisse (z. B.Betriebsarten der Maschine)
 - Verhalten der Maschine beim Auslösen der Sicherheitsfunktion
 - zu berücksichtigende Wiederanlaufbedingungen
 - Leistungskriterien/Leistungsdaten
 - Ablauf (zeitliches Verhalten) der Sicherheitsfunktion mit Reaktionszeit
 - Häufigkeit der Betätigung (d. h. Anforderungsrate), Erholungszeiten nach Anforderung
 - sonstige Daten
 - Einstellbare Parameter (soweit vorgesehen)
 - Einordnung und Zuordnung von Prioritäten bei gleichzeitiger Anforderung und Bearbeitung mehrerer Sicherheitsfunktionen
 - funktionales Konzept zur Trennung bzw. Unabhängigkeit/Rückwirkungsfreiheit zu Nicht-Sicherheitsfunktionen und weiteren Sicherheitsfunktionen

5. Vorgaben für den SRP/CS-Entwurf

- 5.1 Zuweisung, durch welche SRP/CS und in welcher Technologie die Sicherheitsfunktion realisiert werden soll, vorgesehene Betriebsmittel
- 5.2 Auswahl der Kategorie, vorgesehene Architektur (Struktur) als sicherheitsbezogenes Blockdiagramm mit Beschreibung
- 5.3 Schnittstellenbeschreibung (Prozessschnittstellen, interne Schnittstellen, Bedienerschnittstellen, Bedien- und Anzeigeelemente usw.)
- 5.4 Einschaltverhalten, Umsetzung des erforderlichen Anlaufverhaltens und Wiederanlaufverhaltens
- 5.5 Leistungsdaten: Zykluszeiten, Reaktionszeiten usw.
- 5.6 Verhalten des SRP/CS bei Bauteilausfällen und -fehlern (Erreichen und Aufrechterhalten des sicheren Zustandes) einschließlich Zeitverhalten
- 5.7 Zu berücksichtigende Ausfallarten von Bauteilen, Modulen oder Blöcken und ggf. Begründung für Fehlerausschlüsse
- 5.8 Konzept zur Umsetzung der Erkennung und Beherrschung von zufälligen und systematischen Ausfällen (Selbsttests, Testschaltungen, Überwachungen, Vergleiche, Plausibilitätsprüfungen, Fehlererkennung durch den Prozess usw.)
- 5.9 Quantitative Aspekte
 - 5.9.1 Zielwerte für MTTF_d und DC_{avg}
 - 5.9.2 Schalthäufigkeit verschleißbehafteter Bauteile
 - 5.9.4 Gebrauchsdauer, falls abweichend von der Berechnungsgrundlage der vorgesehenen Architekturen (20 Jahre)
- 5.10 Betriebs- und Grenzdaten (Betriebs- und Lagertemperaturbereich, Feuchteklasse, IP-Schutzart, Schock-/Vibrations-/EMV-Störfestigkeitswerte, Versorgungsdaten mit Toleranzen usw.) (IP = International Protextion, EMV = elektromagnetische Verträglichkeit)
- 5.11 Anzuwendende Grundnormen für die Konstruktion (zur Ausrüstung, zum Schutz gegen elektrischen Schlag/gefährliche Körperströme, zur Störfestigkeit gegen Umgebungsbedingungen usw.)
- 5.12 Technische und organisatorische Maßnahmen für einen gesicherten Zugriff auf sicherheitsrelevante Parameter bzw. SRP/CS-Eigenschaften (Manipulationsschutz, Zugangssicherung, Programm-/Datenschutz) und zum Schutz gegen unbefugtes Bedienen (Schlüsselschalter, Code usw.), z. B. bei Sonderbetriebsarten
- 5.13 Allgemeine technische Voraussetzungen und organisatorische Rahmenbedingungen für die Inbetriebnahme, Prüfung und Abnahme sowie Wartung und Instandhaltung

Quelle: Allgemeine Vorgabe, Auszug BGIA Report 2/2008 zu EN ISO 13849-1

14

Beispiel für einen Handhabungsautomat:

Funktionsbeschreibung:

Der Handhabungsautomat dient zur automatischen Aufnahme von unterschiedlich hohen LKW Kabinen. Nach der Aufnahme wird die Höhe der Kabine sicher erfasst, damit im Arbeiterbereich die Kabine nicht unter eine bestimmte Höhe abgesenkt werden kann. Im Arbeiterbereich darf der Automat eine maximale Geschwindigkeit nicht überschreiten. Nachdem die Kabine fertig bearbeitet wurde wird sie am Ende der Bearbeitungsstraße wieder abgesetzt und der Handhabungsautomat fährt über eine Rücklaufbahn wieder zum Anfang der Strecke zurück um erneut eine Kabine aufzunehmen....

Grenzen der Maschine:

Räumliche Grenzen: Im Arbeiterbereich muss genügend Raum für die Arbeiter vorhanden sein, um alle nötigen Arbeiten an der Kabine ausführen zu können..... Im Rücklauf muss genügend Raum für das leere Gehänge des Automaten vorhanden sein...

Zeitliche Grenzen: Beschreibung der Lebensdauer, Beschreibung von Alterungsprozessen, die zur Änderung von Maschinenparametern führen können (z. B. Bremsen). Für solche Fälle müssen Überwachungsmechanismen vorgesehen werden.

Verwendungsgrenzen: Der Automat holt automatisch neue Kabinen und fährt sie durch einen Bearbeitungsbereich. Im Bearbeitungsbereich halten sich Arbeiter auf... usw.

Folgende Betriebsarten sind vorgesehen: Einrichtbetrieb, Automatischer Betrieb und Servicebetrieb...usw.

Identifizierung von Gefährdungen:

Folgende mechanische Gefährdungen sind bei dem Handhabungsautomaten relevant:

- Gefährdung 1: Quetschen durch abfahrende Kabine / Hebebalken
- Gefährdung 2: Stoßen durch fahrende Kabine / Hebebalken
- Gefährdung 3: Quetschen durch zu schnelles Absenken der Kabine im Fehlerfall
- Gefährdung 4:

14

Risikoanalyse:

- G1: Das Gewicht der Kabine und des Hebebalkens ist so hoch, dass es zu irreversiblen Quetschungen oder Todesfällen kommen kann.
- G2: Durch fahrende Kabinen/ Hebebalken kann es zu Stößen mit irreversiblen Verletzungen führen kann.
- G3:....

Risikoabschätzung:

Unter Berücksichtigung aller Betriebsbedingungen ist eine Risikominderung erforderlich.

Inhärent (Risiken aus dem Projekt) sichere Konstruktion

Das Bewegen der Kabine in x und y – Richtung im Arbeiterbereich ist nicht vermeidbar. Im Be-

arbeitungsbereich muss die Kabine auf/ab und vorwärts bewegt werden....

Folgende Maßnahmen können ergriffen werden:

Gefährdungen durch zu schnelle Bewegungen vermeiden

Gefährdungen durch zu geringe Abstände vermeiden

.....

Beispiel für eine Gefahrenanalyse:

Gefahrenanalyse

Sicherheitsnachweis Verp		Verp	Masomensp Verpackungsanlage	Autrags-Nummer 200-402					
Herstellererklärung Kunde	Surde	Vande		Entitle Michael Duessel am 16,10,06 Bist 1 von 4					-
Carbanag duch Check Ensigni oder Schranie		Zwigaii ode Sch	utatiel	Loveng	Aut. St. XI. Xer.	Verwedeta L. Norses and Nothinis	A Kriterian for Inbetriebnehme und Profung	Sepritire see voca	1705
Lineareinheiten	Lineareinheiten	Lineareinheiten				L		Ė	Г
y	Schutz vor Quetschen, E. Einziehen erforderfich bei	Schutz vor Quetschen, E. Einziehen erforderlich bei	riassen und	Schutzverkleidung 2m hoch, mit Punktschweiß-		EN 202-2 Abs. 3.2	Schutzverkleidung vorhanden? Fest mit		
Einziehen Jo Linearbewegung in X-Richtung Linearbewegung in Y-Richtung	-Linearbewegung in X-Riol -Linearbewegung in Y-Riol	Linearbewegung in X-Riof Linearbewegung in Y-Riof	gunto	gitter MW 40 mm Cohomoto min Schadnator		EN 294 Abs. 4.6.	der Maschine ver- schraubt?		
**				türschalter			Maschine muß sofort anhalben, wenn Türe		
Strafferzulinderi Schwer	StrafferzolinderiSchue	StrafferzwlinderiSchwei			\dagger	1	geomet wird	İ	Т
	ordiner symmetrominate	Stratification of the strategic of the s	- Change	O. R. San and California Pro-	t	2000 000	t	İ	Т
Stocken and Stocken and Stocken and Stocken Stocken	sonutz vor Quetschen und adordation bait	adordarfich hai:	Stossen	Schutzverniedung 2m hoch, mit Punktschweiß-		Abs. 3.2	Sonutzverkiedung vorhanden? Fact mit		
-	-pneumatische Linearbewe	pneumatische Linearbewe	Bunß	gitter		EN 294	der Maschine ver-		
				MW 40 mm		Abs. 4.5.	schraubt?		
Zentrierung mit Andrückblech	Zentrierung mit Andrück	Zentrierung mit Andrück	kblech					İ	П
3	Schutz vor Quetschen, Er	Schutz vor Quetschen, Er	fassen und	Schutzverkieidung 2m		EN 292-2	Schutzverkleidung		Г
Entassen Entassen Entassen enterderlich bei: Einziehen Entassen	Einziehen erforderlich bei: -eneumatischer Schwenkt	Einziehen erforderlich bei: eneumatischer Schwenkt	Dundamac	hoch, mit Punktschweiß- altter		Abs. 3.2 EN 294	der Maschine ver-		
a.				MW 40 mm		Abs. 4.5.	schraubt?		
				conuttur mit sionemens- türschalter			-Maschine muß sofort		
Ñ.							anhalten, wenn Türe geöffnet wird		
Schließrollen	Schließrollen	Schließrollen							П
3	Schutz vor Quetschen, Erfa Einziehen erforderlich bei:	Schutz vor Quetschen, Erfa Einziehen erforderlich bei:	pun uessi	Schutzverkleidung 2m hoch, mit Punktschweiß-		EN 292-2 Abs. 3.2	Schutzverkleidung vorhanden? Schutzab-		
Einziehen -pneumatische Linearbewegung	-pneumatische Linearbewe	-pneumatische Linearbewe	Bunb	gitter sew 40 mm		EN 294	deckung vorhanden?		
b				Schutzabdeckung aus		200	verschraubt?		
[3				Blech bzw. Lochblech,	_				
				Spalte und Lochgräße <					
				omm					٦

14.3.2 Spezifikation des funktionalen Sicherheitssystems

Abgeleitet aus der allgemeinen Gefährdungs- und Risikoanalyse der Maschine sind die aktiven Schutzfunktionen zu identifizieren und spezifizieren.

Aktive Schutzfunktionen sind z. B. sicher reduzierte Geschwindigkeit in bestimmten Anlagenzuständen, überwachte Stopp- und Stillstandsfunktionen, Bereichsüberwachungen, Verarbeitung von Überwachungseinrichtungen wie Lichtgitter, Schaltmatten etc.

Die Sicherheitsfunktionen sind jeweils abzugrenzen und die spezifischen Anforderungen in Funktion und Sicherheitsniveau zu definieren.

Definition der Sicherheitsfunktionen

Die Definition der Sicherheitsfunktion muss:

- das abzudeckende Risiko benennen
- die genaue Funktion beschreiben
- alle beteiligten Sensoren, Befehlsgeräte aufllsiten
- alle Steuergeräte benennen
- den angesprochenen Abschaltkreis bezeichnen.

 $\label{thm:policy} \mbox{Die Definition soll als Grundlage für die Spezifikation des HW- und Softwaredesigns dienen.}$

Für jede der so definierten Sicherheitsfunktionen sind die evtl. zu verwendeten Parameter wie z. B. max. Anlagengeschwindigkeit im Einrichtbetrieb etc. zu bestimmen.


Beispiele für Sicherheitsfunktionen:

- SF1: STO (sicher abgeschaltetes Moment) zum Schutz gegen sicheres Anlaufen
- SF2: Sichere Geschwindigkeiten
- SF3: Sichere Positionen
- SF4:

14

Erforderlicher Performance Level (PLr) (zusätzlich Not-Halt)

Aus den oben erkannten Sicherheitsfunktionen SF1 muss nun der erforderliche Performance Level bestimmt werden. Aus dem Beispiel unten ist der Entscheidungsweg ersichtlich.



Tab. 14.4 Beispiel für SF1: Ergebnis PF = d (Quelle Sistema)

Beispiel – Spezifikation der Sicherheitsfunktionen in Tabellenform

Lfd- Nr.	Sicherheits- funktion	Ref aus GFA	PL _r	Messwert/ Sensor	Umsetzung in Software	Soll-Pa- rameter	Eingang/ Aktivierung	Re- aktion/ Ausgang
1.1	Begrenzung der max. Fahrge- schwindigkeit Fahrwerk auf Überwachung der maximalen Geschwindigkeit	2.3	e	1 x WCS Absolutencoder 1 x Inkrementalencoder an Motor / Antriebsrad	Überwachung mittels geprüfter Sicherheits- funktion SLS auf feste Grenzen:	550 mm/s Fehler- distanz- überwa- chung: 200 mm	Ständig Reset: Quittierungs- taster	Be- triebs- stopp SF 1.7.1
1.2	Begrenzung der max. Fahrge- schwindigkeit Fahrwerk im Werker Arbeits- bereich Überwachung der maximalen Geschwindigkeit auf < 0,33 m/s	2.4	e	1 x WCS Absolutencoder 1 x Inkrementalencoder an Motor / Antriebsrad	Überwachung mittels geprüfter Sicherheits- funktion SLS auf feste Grenzen:	60 mm/s Fehler- distanz- überwa- chung: 200 mm	Identifi- zierung Wer- ker Arbeitsbe- reich über Po- sition Fahr- werk UND NICHT Einrichten Reset: Quittierungs- taster	SF 1.7.1
1.3	Begrenzung der max. Fahrge- schwindigkeit Fahrwerk im Ein- richtbetrieb Überwachung der maximalen Geschwindigkeit auf < 0,07 m/s	3.1	d	1 x WCS Absolutencoder 1 x Inkrementalencoder an Motor / Antriebsrad	Überwachung mittels geprüfter Sicherheits- funktion SLS auf feste Grenzen:	70 mm/s Fehler- distanz- überwa- chung: 200 mm	Betriebsart Einrichten UND Taster "Sicherheit brücken" Reset: Quittierungs- taster	SF 1.7.1

Lfd- Nr.	Sicherheits- funktion	Ref aus GFA	PLr	Messwert/ Sensor	Umsetzung in Software	Soll-Pa- rameter	Eingang/ Aktivierung	Re- aktion/ Ausgang
1.4	Auffahrschutz Fahrwerk Überwachung der Abstände der Fahrwerke auf Mindestab- stand mittels redundanter La- serabstands- messung	2.5	d	2 x La- serdistanz- messein- richtungen	Überwachung der Abstände mittels geprüfter Funktion SAC. Die analogen Messwerte Distanz werden gegenseitig auf max. Toleranz verglichen (Dia- gnose Ana- logsensor) Auf Mindestwerte überwacht (Funktion SAC) Min. Distanzwert 25% des max. Wertes Messein- richtung		Fahrwerk in- nerhalb Wer- ker Arbeitsbe- reich Reset: Quittierungs- taster	SF 1.7.1
1.6.1	Überwachung Sensorsystem Fahrwerk Mutingmanag- ment der beiden Sensoren Fahr- werk	5.1	е	1 x WCS Absolutencoder 1 x Inkrementalencoder an Motor / Antriebsrad	Muting der Diagnosen für beide Sensoren Fahrwerk mittels geprüfter Funktion SCA Vor jeder Lücke wird Muting gestartet, ein falscher Geberwert dann kurzzeitig unterdrückt. In der Lücke führt ein Geberwert außerhalb 2 bis 160000 mm zum Muting		Pos 1 (7626-7850) Pos 2 (11030-1263) Pos 3 (75134-5338) Pos 4 (145562- 145622) Pos 5 (143935- 143995) Pos 6 (80000- 80060)	SF 1.6.2

Tab. 14.5

14.3.3 Softwarespezifikation

Die Softwarespezifikation bezieht sich auf die vorangegangene Spezifikation der Sicherheits-

funktionen. Sie kann auch ersetzt werden durch eine entsprechend ausgearbeitete Spezifikation der Sicherheitsfunktionen sofern diese alle Vorgaben enthält (→ Beispiel unter 14.3.2 "Beispiel – Spezifikation der Sicherheitsfunktionen in Tabellenform").

Es wird jedoch empfohlen eine extrahierte Liste zu erstellen. Diese sollte folgende Angaben enthalten:

- Bezeichnung der Sicherheitsfunktion
- Funktionsbeschreibung
- Parameter soweit vorhanden
- Auslösendes Ereignis / Betriebszustand
- Reaktion / Ausgang

Die Spezifikation sollte in der Detaillierung geeignet für eine spätere Validierung der Programmierung sein.

Beispiel Softwarespezifikation

Lfd- Nr.	Sicherheits- funktion	PLr	Messwert/Sen- sor	Lösung neu	Eingang/ Aktivierung	Reaktion/ Ausgang
1.4	Überwachung	d	Digitaler Inkre-	Überwachung mittels	Ständig	Betriebs-
	V_Seil zu V_Soll		mentalencoder	geprüfter Funktion SLS +		stopp
	Überwachung			SAC mit Vergleich von	Reset:	
	der Differenz zwi-		Tachogenerator	Geschwindigkeitsberei-	Quittierungs-	SF 1.3.1
	schen Geschwin-		Seilscheibe	chen / Analogwertberei-	taster	
	digkeit Haupt-			chen = Vergleich zur		
	antrieb und			Diagnose der Geschwin-		
	Seiltrieb auf Ma- ximalwert			digkeitserfassung		
	, and a second			Abschaltung 2-kanalig		
				neu (→ unten)		
1.6	Rücklaufsperre	d	Mechanischer	Überwachung mittels	NOT(Hilfskon-	Betriebs-
	Überwachung		Endschalter	geprüfter Funktion Rich-	takt 28K4 –	stop
	auf Rücklauf		22S2	tungsüberwachung SDI	Revisions-	
					fahrt)	SF 1.3.1
			Digitaler Inkre-			
			mentalencoder		Reset:	
					Quittierungs-	
					taster	
1.15	Stufenweise Ab-	е	-	Verarbeitung von SF in	SF 1.2	Setzen Si-
	schaltung 3			Software FES	SF 1.3.2	cherheits-
	Aktivieren der Si-				SF 1.7	bremse
	cherheitsbremse				SF 1.8	
1.8	Stillstand	d	Digitaler Inkre-	Stillstandsüberwachung	Reglersperre	SF 1.15/
	funktional		mentalencoder	mittels geprüfter	OR	Sicherheits-
				Funktion SOS	Betriebs-	bremse
					bremse	setzen
					setzen	
1.9	Richtungsüber-	е	Digitaler Inkre-	Überwachung mittels	28K1 = VOR	Betriebs-
	wachung		mentalencoder	geprüfter Funktion Rich-	28K2 = ZU-	stop
				tungsüberwachung SDI	RÜCK	
					= sichere Si-	SF 1.3.1
					gnale von	
					Steuerung	
					"Frey"	

Tab. 14.6

14.3.4 Hardwarespezifikation

In der Hardwarespezifikation soll der gesamte Anlagenaufbau und insbesondere die hier verwendeten Komponenten mit deren spezifischen Kenndaten beschrieben werden. Die Hardwarespezifikation dient als Grundlage für die Bestimmung des erreichten Sicherheitsniveaus auf Basis der Architektur und der Kenndaten aller an einer Sicherheitsfunktion beteiligten Geräte.

In der Hardwarespezifikation sind weiter auch die konstruktiven Maßnahmen zum Schutz gegen systematische und common cause Fehler zu benennen.

Auswahl SRP/CS und Betriebsmittel

Die Auswahl der SRP/CS (Safety related parts of control system) ist geeignet für die Erzielung des angestrebten Sicherheitsniveau für jede Sicherheitsfunktion zu treffen. In einer Gesamtübersicht des Anlagenaufbaus sind die Komponenten mit sicherheitsrelevanter Funktion zu bezeichnen und den einzelnen Sicherheitsfunktionen zuzuordnen. Für diese Komponenten sind die sicherheitstechnischen Kennzahlen zu ermitteln.

Die Kennzahlen umfassen folgende Werte:

- MTTF_d = mean time to failure dangerous, die mittlere Zeit bis zum gefahrbringenden Ausfall)
- DC avg = Mittlerer Diagnosedeckungsgrad
- CCF = common cause failure, Ausfall aufgrund gemeinsamer Ursache

Bei einer SRP/CS sind auch die Software und systematische Fehler zu betrachten.

Grundsätzlich ist eine Analyse der an einer Sicherheitsfunktion beteiligten SRP/CS nach dem Schema Sensor / PES / Aktuator durchzuführen.



Fig. 14.2

Beispiel Softwarespezifikation

Sichei funkti		Sicher redu- zierte Ge- schwindigkeit	SF 2.2 Be-	Sicher i geöffne Kennda	ter Tür	hte limit	ierte Ge	schwind	igkeit	bei	An-
Тур	Be- nennung	Funktion		Archi-	MTTF _d [Jahre]		B10d	Quelle	DC [%]	Quelle	merkung
Sen- sor	Sensor 1	Türzuhaltung – Überwa- chung der Zugangstür	A 3.1	4			10000	Daten- blatt	99	Inst. Handb. CMGA	
	Sensor 2.1	Inkremen- talencoder – Motor-Feed- back SIN/COS	G 1.1	4	30			Allg. Vor- gabe	99		Kat. 4 in Verbin- dung m. Ausw. CMGA
PES	Sicher- heits- SPS	Zentrale Si- cherheits-SPS für Steuue- rung und Aus- wertung von sicherheitsre- levanten Funktionen	A 4.1			1,4 E-8		Daten- blatt CMGA			
Ak- tua- tor	STO	Safe Torque Off am Motor- controller	A 5.1	4	150			Daten- blatt Motor- con- troller	99	Inst. Handb. CMGA	Kat. 4 in Verbin- dung m. 2. Kanal
	Netz- schütz	Schütz in Netzleitung des Motor- controllers	K 5.1	4			20 E6	Daten- blatt Schütz	99	Inst. Handb. CMGA	Kat. 4 in Verbin- dung m. 2. Kanal

Tab. 14.7

Betrachtung von systematischen Ausfällen

Innerhalb der HW-Spezifikation sind weiter auch systematische Ausfälle zu betrachten.

Beispiel zu Maßnahmen gegen systematische Ausfälle:

Energieabfall während des Betriebs. Ist hier eine Gefährdung gegeben muss ein Energieabfall wie ein Betriebszustand betrachtet. Die SRP/CD muss diesen Zustand beherrschen, so dass der sichere Zustand erhalten bleibt.

Maßnahmen gegen systematische Ausfälle nach Anhang G DIN EN ISO 13849-9




Fig. 14.3 Quelle BGIA Report 2/2008

14 Hinweise für Entwurf, Programmieren, Validieren und Testen sicherheitstechnischer Applikationen

Fehlerausschlüsse

Werden für bestimmte Geräte oder Anlagenkomponenten Fehlerausschlüsse getroffen so sind diese im Einzelnen zu benennen und zu spezifizieren.

Fehlerausschlüsse können z. B. mech. Wellenbruch, Klebenbleiben von Schaltkontakten, Kurzschlüsse in Kabeln und Leitungen usw. sein.

Die Zulässigkeit der Fehlerausschlüsse soll begründet werden, z. B. durch Referenzierung auf zulässige Fehlerausschlüsse nach einschlägigen Normen (z. B. EN ISO 13849-1).

Sind für diese Fehlerausschlüsse gesonderte Maßnahmen erforderlich so sind diese zu benennen.

Beispiele für Fehlerausschlüsse und zugeordnete Maßnahmen:

- Formschlüssige Verbindung bei mech. Wellenverbindungen
- Dimensionierung auf Basis ausreichender theoretischer Grundlagen bei Bruch von Komponenten der Sicherheitskette
- Zwangsführung in Verbindung mit Zwangstrennung bei Klebenbleiben von Schaltkontakten
- Geschützte Verlegung innerhalb der Schaltanlage bei Kurzschlüssen in Kabeln und Leitungen

14.3.5 Hard- und Softwaredesign

Die Umsetzung der Vorgaben aus den HW- und SW-Spezifikation erfolgt im eigentlichen Anlagendesign.

Die Vorgaben für die zu verwendenden Komponenten und deren Verschaltung aus der HW-Spezifikation sind ebenso einzuhalten wie die Vorgaben für die Fehlerausschlüsse. Beides ist mit geeigneten Mitteln sicherzustellen und zu dokumentieren.

In der Software sind ebenso die Vorgaben aus der SW-Spezifikation zu beachten und komplett umzusetzen.

Weiter sind hier die übergeordneten Vorgaben an die SW von sicherheitstechnischer Programmierung zu beachten. Dies sind u.a.:

- Aufbau des Programms modular und klar strukturiert
- Zuordnung von Funktionen zu den Sicherheitsfunktionen

Verständliche Darstellung der Funktionen durch:

- Eindeutige Bezeichnungen
- Verständliche Kommentierungen
- Weites gehende Verwendung von geprüften Funktionen / Funktionsbausteinen
- Defensive Programmierung

14.3.6 Prüfung des HW-Designs

Nach Abschluss der Planung ist das HW-Design auf die Einhaltung der Vorgaben aus der HW-Spezifikation zu prüfen.

Weiter ist die Einhaltung des spezifizieren Sicherheitsniveau für jede einzelne Sicherheitsfunktion durch geeignete Analyse zu prüfen. Die Analyseverfahren sind in den einschlägigen Normen beschrieben (z. B. EN ISO 13849-1).

Analyse Schaltplan

Anhand des Schaltplans und der Stückliste ist die Einhaltung der Vorgaben in sicherheitstechnischer Hinsicht zu überprüfen. Insbesondere ist zu prüfen:

- die korrekte Verschaltung der Komponenten gemäß Vorgabe,
- der zweikanalige Aufbau soweit vorgegeben.
- die Rückwirkungsfreiheit von parallelen, redundanten Kanälen,
- die Verwendung der Komponenten gemäß Vorgabe,

Die Prüfung soll durch nachvollziehbare Analyse erfolgen.

.

Iterative Überprüfung des erreichten Sicherheitsniveaus

Das erreichte Sicherheitsniveau ist anhand des Schaltungsaufbaus (= Architektur einkanalig / zweikanalig / mit oder ohne Diagnose), der Gerätekenndaten (Angaben Hersteller oder einschlägige Quellen) und des Diagnosedeckungsgrads (Angabe Hersteller PES oder allgemeine Quellen) zu ermitteln. Die einschlägigen Verfahren sind der zugrundegelegten Sicherheitsnorm zu entnehmen.

Beispielhaft ist eine Berechnung nach EN ISO 13849-1 dargestellt:

Sicherheitsfunktion:

Sicher reduzierte Geschwindigkeit bei geöffneter Zugangstür

Aufbauschema:




Fig. 14.4

Sicherheitstechn, Aufbauschema:




Fig. 14.5

Berechnung nach EN ISO 13849-1:

Kanal A – Abschaltung über Netzschütz:

Komponente		MTTF _d [Jahre]	DC
Türzuhaltung	(1)	$B10_d = 100000$ $n_{op} = 30/AT = 9270/Jahr (309 AT/Jahr)$	DC ₍₁₎ = 99%
		$MTTF_{d(1)} = \frac{B10_d}{0, 1 \times n_{op}} = 108 \text{ Jahre}$	
SIN/COS-Encoder	(2)	$MTTF_{d(2)} = 30 \text{ Jahre}$	DC ₍₂₎ = 99%
PES	(3)	PFH = 1,4 * 10 ⁻⁸	DC ₍₃₎ = 99%
		$MTTF_{d(3)} = \frac{1}{8760 \times PFH} = 8154 \text{ Jahre}$	
Netzschütz	(4)	$B10_d = 20 * 10^6$	$DC_{(4)} = 60\%$
		$n_{op} = 20/AT = 6180/Jahr (309 AT/Jahr)$	
		$MTTF_{d(4)} = \frac{B10_d}{0, 1 \times n_{op}} = 32362 \text{ Jahre}$	
		1	= 23 Jahre

Tab. 14.8

Kanal B - Abschaltung über STO/Motorcontroller:

Komponente		MTTF _d [Jahre]	DC
Türzuhaltung	(1)	B10 _d = 100000	$DC_{(1)} = 99\%$
		n _{op} = 30/AT = 9270/Jahr (309 AT/Jahr)	
		$MTTF_{d(1)} = \frac{B10_d}{0, 1 \times n_{op}} = 108 \text{ Jahre}$	
SIN/COS-Encoder	(2)	MTTF _{d(2)} = 30 Jahre	DC ₍₂₎ = 99%
PES	(3)	PFH = 1,4 * 10 ⁻⁸	DC ₍₃₎ = 99%
		$MTTF_{d(3)} = \frac{1}{8760 \times PFH} = 8154 = 1 \text{ k Jahre}$	
STO /	(5)	MTTF _{d(5)} = 150 Jahre	$DC_{(5)} = 90\%$
Motorcontroller			
		$MTTF_{d(B)} = \frac{1}{\frac{1}{MTTF_{d(1)}} + \frac{1}{MTTF_{d(2)}} + \frac{1}{MTTF_{d(3)}} + \frac{1}{MTTF_{d(5)}}} =$	= 20 Jahre

Tab. 14.9

Resultierender PL für beide Kanäle:

Komponente	MTTF _d [Jahre]
Syme-	2
trisierung	$MTTF_{d} = \frac{2}{3} [MTTF_{d(A)} + MTTF_{d(B)} - \frac{1}{1 + 1}] = 21,5 Jahre$
beider Kanäle:	MTTF _{d(A)} T MTTF _{d(B)}
DC Mittelwert	$DC_{avg} = \frac{\frac{DC_{(1)}}{MTIF_{d(1)}} + \frac{DC_{(2)}}{MTIF_{d(2)}} + \frac{DC_{(3)}}{MTIF_{d(3)}} + \frac{DC_{(4)}}{MTIF_{d(4)}} + \frac{DC_{(5)}}{MTIF_{d(5)}}}{\frac{1}{MTIF_{d(1)}} + \frac{1}{MTIF_{d(2)}} + \frac{1}{MTIF_{d(4)}} + \frac{1}{MTIF_{d(5)}}} = 97,7\% \approx 98\%$
PL	MTTF _d = 21,5 Jahre= mittel
	$DC_{avg} = 98 \% = mittel$
	PL = "d" (aus EN ISO 13849-1, Tabellen 5, 6, und 7)
	Bestimmend für den PL ist in diesem Fall der B10 _d -Wert der Türüberwachung. Soll
	ein höheres Sicherheitsniveau erzielt werden ist ein entsprechend höher qualita-
	tiver Schalter zu verwenden.

Fig. 14.6

Hinweis

Eine Ermittlung des PL ist u. a. auch mit dem Programmtool "Sistema" der BGIA möglich.

14.3.7 Verifikation Software (Programm) und Parameter

Die Verifikation findet in zwei Schritten statt:

- Überprüfung des FUP in Bezug auf die spezifizierte Funktionalität
- Überprüfung des FUP gegen das AWL-Listing des Validierungsreports, bzw. der vorgegebenen Parameter gegen denjenigen im Validierungsreport gelisteten.

Überprüfung FUP

Zur Überprüfung ist der tatsächlich programmierte FUP gegen die Vorgaben der Spezifikation zu vergleichen.

Hinweis

Der Vergleich ist umso effizienter als je deutlicher die Programmierung in Bezug auf die Sicherheitsfunktionen strukturiert wurde.

Beispiel:

Sicherheitsfunktion:

1.1 Begrenzung der max. Fahrgeschwindigkeit Fahrwerk auf 1,1 V_{Max} Überwachung der maximalen Geschwindigkeit auf < 1,1 V_{Max}

FW Max Speed OK (ID 548) (wird gebrückt durch Lücke vorhanden):

FW Max Speed ist dauerhaft aktiviert und spricht dann an, wenn eine Geschwindigkeit von 550 mm/s überschritten wird.




Fig. 14.7

Sicherheitsfunktion:

1.2 Begrenzung der max. Fahrgeschwindigkeit Fahrwerk im Werker Arbeitsbereich

Überwachung der maximalen Geschwindigkeit auf < 0,33 m/s

Safe Speed OK (ID 2124) (wird gebrückt durch Lücke vorhanden):

Safe Speed OK spricht an, wenn in der Workerarea und bei keinem Einrichten die sichere Geschwindigkeit SLS (ID 2090) überschritten wird.




Fig. 14.8

Parameter SLS Safe Speed:

60 mm/s, keine weiteren Parameter

Sicherheitsfunktion:

- 1.7.3 Abschaltung Fahrwerk
- Abschaltung Fahrantrieb und Deaktivieren Bremsen
- Abschaltungen am Fahrwerk




Fig. 14.9

14

Das Fahrwerk wird über zwei Ausgänge abgeschaltet (EAA1.5 ID 257 und 1.6 ID 261).

Die Bremsen werden über zwei Ausgänge gelüftet (EAA1.3 ID 253 und 1.4 ID 249).

Es erfolgt eine Meldung an die SPS über Bit 40 (ID 600).

Bei Not-Halt wird die Abschaltung sofort ausgeführt.

Hubwerk

Sicherheitsfunktion:

Not-Halt Schalter Eingänge und Abschaltausgänge

1.1 Not-Halt Kopfsteuerung

Zweikanaliger Not-Halt mit Pulsüberwachung.

Wird an der übergeordneten Steuerung ein Not-Halt ausgelöst kann dieser Not-Halt mit Zustimmung "Sicherheit brücken" überbrückt werden.

Not-Halt Schalter Kopfsteuerung



Fig. 14.10

Not-Halt Kontakte vom Not-Halt-Relais mit Pulsen vom CMGA-System.

Validieren FUP gegen AWL und Parameter mittels Validierungsreport

Die im FUP erfolgte Programmierung ist jeweils mit dem AWL-Listing des Validierungsreports zu vergleichen.

Beispiel AWL-Listing im Validierungsreport:

Validierungsre	Validierungsreport			
PLC Programm				
Name:	⟨leer⟩		T	
Index	Befehl	Operand	validiert	
1	S1	SLI_EN.1		
2	S1	SLI_EN.2		
3	S1	SLI_EN.3		
4	S1	SCA_EN.1		
5	S1	SCA_EN.2		
6	S1	SCA_EN.3		
7	S1	SLS_EN.2		
8	S1	SCA_EN.4		
9	S1	SLS_EN.3		
10	S1	SLS_EN.4		
11	S1	SLI_EN.5		
12	SQH			
13	LD	E0.1		
14	ST	MX.2		
15	SQC			
16	SQH			
17	LD	E0.3		
18	AND	E0.4		
19	ST	MX.3		
20	SQC			

Fig. 14.11

Es wird eine schrittweise Prüfung empfohlen. Die Prüfung ist umso effizienter je strukturierter die Programmierung im FUP ausgeführt wurde.

Nach Prüfung des Programms sind die Parameter gegen die Vorgaben in der Spezifikation durch Vergleich zu prüfen.

Beispiel SLS:

Validierungsreport				
Safe Limite	d Speed (SLS)			
Index	Parameter	Wert		validiert
SLS - 0	Gewählte Achse:	1		
	Geschwindigkeitsschwelle:	2	0	
SLS - 1	Gewählte Achse:	1		
	Geschwindigkeitsschwelle:	500	0	
SLS - 2	Gewählte Achse:	1		
	Geschwindigkeitsschwelle:	2	0	
	Beschleunigungsschwelle:	2	0	
SLS - 3	Gewählte Achse:	1		
	Geschwindigkeitsschwelle:	2	0	
	Zugeordnete SSX Rampe:	0		
				1

Fig. 14.12

Beispiel Geberkonfiguration:

Validierungsreport					
Achskonfiguration / Sensorint	erface				
Achse 1					
Allgemeine Parameter					
Messstrecke:	500	0			
Тур:	Rotatorisch				
	Nein				
Positionsverarbeitung:	Aktiv				
Maximalgeschwindigkeit:	2000				
Inkremtentale Abschaltung:	10000	0			
Abschaltung Geschwindigkeit:	100	0			
Sensoren	0		0		
Тур:	SSI-Standard		SSI-Standard		
Format:	Binär		Binär		
Drehrichtung:	Steigend		Steigend		
Versorgungsspannung:	0		0		
Auflösung:	1024	Schritte/	64	Schritte/	
		1000 mm		1000 mm	
Offset:	0	Schritte	0	Schritte	
	Allgemeine Para	ameter korrekt ko	onfiguriert		
	Parameter Sensor 1 korrekt				
	Parameter Sens	or 2 korrekt	_		
T 4/40					

Tab. 14.10

14.3.8 Durchführung der Systemtests / FIT (fault injection test)

Für den FIT muss der Hersteller eine vollständige Liste von zu testenden Funktionen erstellen. Diese Liste umfasst die definierten Sicherheitsfunktionen sowie Fehlertests zur Überprüfung der richtigen Reaktion der SRP/CS auf diese Fehler.

Beispiele Testliste:

No	Setup	Test	Resultat
1 Test	SLS für max. Geschw. Einri	ichtbetrieb	
	Aktivieren Einrichtbe- trieb Fahrt mit max. erlaub-	 Diagnose der tatsächlichen Geschwindigkeit versus SLS Grenze Manipulation der Einrichtgeschwindigkeit über erlaubte reduzierte Ge- 	
	ter Geschwindigkeit	schwindigkeit	
2 Test	SSX für Stop-Kategorie 2		<u> </u>
	Fahrt mit max. Ge- schwindigkeit Betätigen Not-Halt	 Diagnose der SSX-Rampe gegen die tatsächliche Verzögerungsrampe Einstellen einer unzulässig schwachen Verzögerung Verfahren der Achse nach erreichtem Stillstand durch Manipulation des Antriebs 	
3 Test	der 2-kanaligen Türüberwa	achung	
	Betriebsmodus Ein- richtbetrieb anwählen	 Diagnose der inaktiven Überwachung bei geschlossener Tür (durch Diagnosefunktion FUP) Diagnose der aktiven Überwachung bei offener Tür (durch Diagnosefunktion FUP) Abklemmen eines Kanals und öffnen der Tür Querschluss zwischen beiden Eingängen erzeugen 	

Tab. 14.11

Einstufung der Schaltertypen Α

Allgemeiner Hinweis A.1

Die einzelnen Schalter der folgenden Eingangselemente können den digitalen Eingängen DI1 bis DI8 jeweils frei wählbar zugeordnet werden.

Zustimmtaster A.1.1

Schaltertyp	Bemerkung	Einstufung PL nach EN ISO 13849-1	Einstufung SIL nach EN 61508
1 Öffner	Zustimmschalter einfach	PL d	SIL 2
1 Schließer	Zustimmschalter einfach	PL d	SIL 2
2 Öffner	Zustimmschalter erhöhte An-	PLe	SIL3
	forderung		
2 Öffner	Zustimmschalter überwacht	PLe	SIL 3
zeitüberwacht			

Tab. A.1

A.1.2 Not-Halt

Schaltertyp	Bemerkung	Einstufung Kategorie	Einstufung SIL
1 Öffner	Not-Halt einfach	PL d ¹⁾	SIL 2
2 Öffner	Not-Halt erhöhte Anforderung	PLe	SIL 3
2 Öffner	Not-Halt überwacht	PLe	SIL 3
zeitüberwacht			

¹⁾ Fehlerausschlüsse und Randbedingungen nach EN ISO 13849-2 sind zu beachten!

Tab. A.2

A.1.3 Tür-Überwachung

Schaltertyp	Bemerkung	Einstufung Kategorie	Einstufung SIL
2 Öffner	Türüberwachung erhöhte An-	PL e	SIL 3
	forderung		
2 Öffner	Türüberwachung überwacht	PL e	SIL 3
zeitüberwacht			
1 Schließer +	Türüberwachung erhöhte An-	PL e	SIL 3
1 Öffner	forderung		
1 Schließer +	Türüberwachung überwacht		SIL 3
1 Öffner			
zeitüberwacht			
2 Schließer +	Türüberwachung erhöhte An-	PL e	SIL 3
2 Öffner	forderung		
2 Schließer +	Türüberwachung überwacht	PL e	SIL 3
2 Öffner			
zeitüberwacht			
3 Öffner	Türüberwachung erhöhte An-	PL e	SIL 3
	forderung		
3 Öffner	Türüberwachung überwacht	PL e	SIL 3
zeitüberwacht			

Tab. A.3

A.1.4 Zweihandtaster

Schaltertyp	Bemerkung	Einstufung Kategorie	Einstufung SIL
2 Wechsler	Zweihandtaster erhöhte Anforderung	Typ III C PL e	SIL3
2 Schließer	Zweihandtaster überwacht	Typ III A PL e	SIL1

Tab. A.4

Hinweis

Bei diesen Eingangelementen findet eine feste Pulszuordnung statt, die vom Anwender nicht beeinflusst werden kann!

Einstufung der Schaltertypen

A.1.5 Lichtvorhang

Schaltertyp	Bemerkung	Einstufung Kategorie	Einstufung SIL
2 Öffner	Lichtvorhang erhöhte Anforderung	PLe	SIL3
2 Öffner	Lichtvorhang überwacht	PLe	SIL3
zeitüberwacht			
1 Schließer +	Lichtvorhang erhöhte Anforderung	PLe	SIL3
1 Öffner			
1 Schließer +	Lichtvorhang überwacht	PLe	SIL3
1 Öffner			
zeitüberwacht			

Tab. A.5

Α

A.1.6 Betriebsartenwahlschalter

Schaltertyp	Bemerkung	Einstufung Kategorie	Einstufung SIL
2 Stellungen	Betriebsartwahlschalter	PLe	SIL 3
	überwacht		
3 Stellungen	Betriebsartwahlschalter	PLe	SIL 3
	überwacht		

Tab. A.6

Sicherheitshinweis:

Beim Zustandswechsel des Schalters ist durch das zu erstellende FES Programm sicherzustellen, dass die Ausgänge des Moduls deaktiviert werden (Hinweis: EN 60204-1, Abschnitt 9.2.3).

A.1.7 Sensor

Schaltertyp	Bemerkung	Einstufung Kategorie	Einstufung SIL
1 Öffner	Sensoreingang einfach	PL d	SIL 2
1 Schließer	Sensoreingang einfach	PL d	SIL 2
2 Öffner	Sensoreingang erhöhte An-	PLe	SIL 3
	forderung		
2 Öffner	Sensoreingang überwacht	PLe	SIL 3
teitüberwacht			
1 Schließer +	Sensoreingang erhöhte An-	PLe	SIL 3
1 Öffner	forderung		
1 Schließer +	Sensoreingang überwacht	PLe	SIL 3
1 Öffner			
zeitüberwacht			

Tab. A.7

A.1.8 Sensor

Schaltertyp	Bemerkung	Einstufung Kategorie	Einstufung SIL
1 Schließer	Alarm-Reset einfach		
	(Auswertung Flanke)		
1 Schließer	Logik-Reset einfach	PL d	SIL 2
1 Schließer	Startüberwachung einfach		
	(Sonderfunktion)		

Tab. A.8

Hinweis

Der Alarm-Reset Eingang kann mit 24V-Dauerspannung betrieben werden und ist flankengesteuert.

B Glossar

Begriff/Abkürzung	Beschreibung	
AC	Wechselspannung	
AWL	Anweisungsliste	
BG	Berufsgenossenschaft	
CLK	Clock (Takt)	
CPU	Central Processing Unit	
DC	Gleichspannung	
DI1 DI14	Digital Input (Digitaler Eingang)	
DIN	Deutsches Institut für Normung	
DO	Digital Output (Digitaler Ausgang)	
EMU	Emergency Monitoring Unit	
EMV	Elektromagnetische Verträglichkeit	
ELC	Emergency Limit Control	
EN	Europäische Norm	
HISIDE	Nach Plus schaltender Ausgang mit 24VDC Nominalpegel	
IP20	Schutzart für Gehäuse	
ISO	International Organisation for Standardisation	
LED	Light Emitting Diode	
LOSIDE	Nach Bezugspotential schaltender Ausgang	
OLC	Operational Limit Control	
PAA	Prozessabbild der Ausgänge	
PAE	Prozessabbild der Eingänge	
PESSRAL	Programmierbares elektronisches System in sicherheitsbezogenen	
	Anwendungen für Aufzüge	
P1, P2	Pulsausgänge	
PLC	Programmable Logic Controller	
POR	Power on Reset	
PSC	Position Supervision Control	
SELV	Safety Extra Low Voltage	
SSI	Synchron Serielles Interface	
VDE	Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik e. V.	

Tab. B.1 Verwendete Abkürzungen

CMGA

Copyright: Festo AG & Co. KG Postfach D-73726 Esslingen

Phone: +49 711 347 0

Fax: +49 711 347 2144

e-mail: service_international@festo.com

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte sind für den Fall der Patent-, Gebrauchsmusteroder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.

Internet: www.festo.com

Original: de Version: 1207a